



GE83DTR

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение данного устройства

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.







меры предосторожности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества**.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Электричество.



НЕ делать.



НЕ разбирать.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Важная информация.



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ прикасаться.



Строго следуйте указаниям.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



7) Примечание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

А ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ

(только для функций микроволновой печи)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
- Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.





- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, могут пользоваться печью с осторожностью и осознают опасность неправильного обращения с ней.

- При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.

- Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.
- При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.
- Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.
- ★ Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.



- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
- Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность.
- 🗷 Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Утобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

- Не допускается очистка электроприбора при помощи струи воды.
- Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.
- Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.
- Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу
- ▲ ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) дополнительно
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.



- Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
- № Не допускается использование паровых очистителей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.
- Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

- Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле.
- 🕲 При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.
- 🕲 При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.
- Держите устройство и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- □ Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.

Русский - 5





Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



- 2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
- 3. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, что роликовая подставка свободно вращается. (Только для моделей, оборудованных роликовой подставкой)
- **4.** Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности вставляйте кабель только в подходящую заземленную розетку переменного тока.
- Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной

кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки (Только для моделей с вращающимся подносом)
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
- 1. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.

- **(**
- 2. Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью мыльного раствора и ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
- 3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос печи чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
- **4.** Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.
- **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:
 - не накапливались на них;
 - не мешали правильно закрывать дверцу.
- Выполняйте очистку внутренней камеры после каждого использования печи с помощью мягкого моющего средства. Перед этим дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом $45\,^\circ$, а затем почистить.



(Только для моделей с поворотным нагревателем)

ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности. Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся корпус

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

- НЕ снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.
 - Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр
- Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место. Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.





- Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.
- Пампочку не следует заменять самостоятельно из соображений безопасности. Свяжитесь с ближайшим официальным офисом обслуживания клиентов Samsung, чтобы договориться о замене лампочки квалифицированным инженером.

A	. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Δ	À	Â	Æ
X	Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами.	√	✓	✓	✓
	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	✓	✓	✓	✓
	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	√	√	✓	✓
*	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	√	✓	✓
	Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	√	√	✓	✓
*	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	√	✓	✓	✓
8	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	√	✓	✓	✓
	He отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	✓	✓	✓

3	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	√	✓	√	~
	Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	√	✓	✓	~
	Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи	√	✓		
	Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	√	✓	✓	~
	Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	√	✓		~
	Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	√	✓	~	
	Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью.	√	✓	~	
	Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	√	✓	~	√
	Не наносите воду непосредственно на печь.	√	✓		
	Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	√	√	√	
	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	√	~		
	Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	√		✓	~
*	Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить пальцы.	✓	✓	✓	√

Русский - 8







*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите чистую сухую повязку. • Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	✓	~	~	~
	Не кладите поднос или подставку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению.				✓
	Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды.	✓			✓
^					

A	ВНИМАНИЕ	Δ	À	A	Æ
*	Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓		>	✓
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		\	✓
*	При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	✓		✓	✓

	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	✓		
	Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.			✓	~
	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	✓		~	
8	Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			✓	
*	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			~	
*	Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.			~	
	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	✓			~
*	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»).	√		~	
*	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	√	✓	✓	

Русский - 9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ).

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
 - (1) дверца (не должна быть погнута);
 - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
 - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- (б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.







СОПЕРЖАНИЕ

ООДОРУКАНИО	
Краткое наглядное руководство	. 11
Функции микроволновой печи	
Печь	. 12
Панель управления	. 13
Принадлежности	. 13
Использование духового шкафа	. 14
Принцип работы микроволновой печи	
Проверка работы печи	. 14
Установка времени	. 14
Приготовление/разогрев пищи	. 15
Уровни мощности	. 15
Настройка времени приготовления пищи	. 16
Остановка приготовления пищи	. 16
Настройка режима энергосбережения	. 16
Использование функции приготовления русских блюд	. 16
Использование программ русской кухни	. 16
Использование функции ускоренной автоматической разморозки	. 24
Использование программ ускоренного размораживания продуктов	. 24
Использование функций для тефлоновой тарелки	. 25
Использование программ ручного приготовления до хрустящей корочки	25
Выбор дополнительных принадлежностей	. 26
Приготовление в режиме гриля	. 26
Комбинированный режим: СВЧ и гриль	. 27
Приготовление пищи в несколько этапов	. 27
Отключение звукового сигнала	. 28
Защитная блокировка микроволновой печи	. 28
Руководство по выбору посуды	
Рекомендации по приготовлению	. 30
Устранение неисправностей	. 37
Технические характеристики	

<u>Краткое наглядное руководство</u>

Приготовление пищи.

1. Положите продукты в печь. Выберите уровень мощности, нажав кнопку СВЧ один или несколько раз.



2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин, 1 мин и 10 сек.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♦).



Результат: Начнется приготовление пищи. По завершении приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.



Размораживание пищи.

1. Поместите замороженные продукты в печь. Нажмите кнопку Ускоренная разморозка (👸) один или несколько раз в зависимости от типа продукта.



2. Выберите вес продукта, нажимая кнопки кг и 100г.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♦).





Добавление дополнительной минуты.

Оставьте пищу в печи.

Нажмите кнопку **+30 сек** один или несколько раз для добавления времени с интервалом 30 секунд.



Приготовление пищи на гриле.

 Предварительно прогрейте гриль до требуемой температуры, нажав кнопки Гриль (∭), выбора времени (10 мин, 1 мин и 10 сек) и СТАРТ (⋄).



 Поместите пищу на решетку в печи. Нажмите кнопку Гриль (∭). Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин, 1 мин и 10 сек.




3. Нажмите кнопку **СТАРТ** (\diamondsuit) .



ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПЕЧЬ




- 1. ДВЕРЦА
- **2.** ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ПОДСВЕТКА
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ

- 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- **8.** MУФТА
- 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- **10.** ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- 11. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
- 12. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- **1.** КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА
- 2. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛЮД
- 3. КНОПКА ГРИЛЬ
- 4. КНОПКА СВЧ
- 5. КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
- 6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА

- 7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- 8. ВЫБОР ВЕСА
- 9. КНОПКА ВЫБОРА КОМБИНИРОВАННОГО РЕЖИМА
- 10. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
- 11. KHO∏KA +30 cek
- 12. KHOTIKA CTAPT

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.

 Роликовая подставка — устанавливается в центре печи.

Цель: Роликовая подставка поддерживает

вращающийся поднос.

 Вращающийся поднос — устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.



Цель: Вращающийся поднос является основной

поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда

снять для чистки.

3. Решетка гриля — устанавливается на вращающийся поднос.

Цель:

Металлическую решетку можно использовать в режиме гриля и в

комбинированном режиме приготовления пищи.

4. Тефлоновая тарелка, см. стр. 25-26.

Цель: Блюдо с

Блюдо с тефлоновым покрытием используется для тщательного

"подрумянивания" пищи в режиме "СВЧ"

или "СВЧ и гриль". Это позволяет сохранить выпечку и пиццу

хрустящими.

НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.







использование духового шкафа

ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пишу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания;
- мгновенного разогрева/приготовления;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи

1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в процессе вращения блюда на вращающемся подносе. За счет этого пища готовится равномерно.



- Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.
- 3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
 - количества и плотности продуктов;
 - содержания воды;
 - начальной температуры (охлажденная пища или нет).
- Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:
 - равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части;
 - одинаковую температуру по всему объему пищи.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте дверцу.

 Нажмите кнопку СВЧ и установите время от 4 до 5 минут, нажав кнопку 1 мин нужное число раз.



Нажмите кнопку СТАРТ (♠).

Результат: Вода в печи будет нагреваться в течение 4 или 5 минут. Затем вода должна закипеть.



Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, чтобы довести воду до кипения, потребуется больше времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При включении питания на дисплее автоматически появится индикация «12:00».

Установите текущее время. Часы могут показывать время в 12-часовом или 24-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока
- Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.



Если не будет выбрана ни одна функция, когда электроприбор находится в процессе настройки или эксплуатируется с временной приостановкой работы, функция отменяется и часы будут отображены по истечении 25 минут.

Если дверца будет открыта, лампочка печи будет отключена по истечении 5 минут.







Чтобы установить время в...

24-часовом формате

12-часовом формате

Нажмите кнопку Часы ((-)) один или два раза.

2. Выберите часы с помощью кнопки «часы», а МИНУТЫ — С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ «МИН».



Часы

3. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку Часы, чтобы часы начали работать.

Результат. Индикация времени отображается, когда печь не используется.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку СВЧ.

Результат: Отобразится значение мошности 800 Вт (максимальная мошность для

приготовления пиши):

Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку СВЧ, пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мошности. См. таблицу уровней мошности на следующей странице.

2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин, 1 мин и 10 сек.



СВЧ

Нажмите кнопку СТАРТ (♠).

Результат: В печи загорится лампа подсветки, и поднос начнет вращаться.



1) Начнется приготовление пищи, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.

- 2) Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.
- **Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пустая.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мошности, приведенных ниже.

Vacanti recuire care	Выходная	мощность
Уровень мощности	СВЧ	ГРИЛЬ
ВЫСОКИЙ	800 Вт	-
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	600 Вт	-
СРЕДНИЙ	450 BT	-
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	300 Вт	-
PA3MOPO3KA (ŠŠ)	180 Вт	-
НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА	100 Вт	-
ГРИЛЬ	-	1100 Вт
КОМБИНИРОВАННЫЙ I (恋ഗ)	600 Вт	1100 Вт
КОМБИНИРОВАННЫЙ II (🛎 w)	450 BT	1100 Вт
КОМБИНИРОВАННЫЙ III (恋w)	300 Вт	1100 Вт

- Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.
- Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.





НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки «+30 сек». После каждого нажатия к времени приготовления будет добавлено 30 секунд.

1. Нажмите кнопку +30 сек один раз, чтобы добавить 30 секунд.




2. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♠).




ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пиши.

1. Временная остановка: Откройте дверцу.





2. Полная остановка; Нажмите кнопку **СТОП** (\bigcirc).

Результат: Процесс приготовления будет остановлен.

Чтобы отменить параметр приготовления, снова нажмите кнопку **СТОП** (\bigcirc).

Параметры можно сбросить перед началом процесса готовки, просто нажав кнопку СТОП (().

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку Режим энергосбережения.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу, после чего на дисплее отобразится текущее время. Печь готова к использованию.



СТОП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции приготовления русских блюд время приготовления устанавливается автоматически. Для выбора количества порций нажмите необходимую кнопку раздела «приготовление русских блюд» соответствующее количество раз. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

1. Нажмите необходимую кнопку приготовление



 $\langle \hat{} \rangle$

CTAPT

2. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♠).

Результат: По окончании:



- 1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
- 2) Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую минуту)
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ РУССКОЙ КУХНИ

В следующей таблице представлены 4 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.

1. 3ABTPAK

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
1	Овсяная каша	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» — 50 г, сахар — 5 г, соль — 0,5 г, кипяток — 200 мл, холодное молоко — 100 мл			
	< Рекомендации >					
	Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипяток, молоко и хорошо перемешайте. Начните приготовление.					









Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
2	Гречневая каша	200 г	Гречневая крупа - 100 г, соль - 2 г, кипящая вода - 300 мл			
		< Рекоменд	дации >			
			и добавьте соль. Добавьте кипяток и шкой. Начните приготовление.			
3	Тосты с сыром	40-60 г	Хлеб для тостов — 2 ломтика (26- 28 г/ломтик), сыр — 2 ломтика (20 г/ ломтик)			
		< Рекоменд	тации >			
		ı, переверните тость	те приготовление. Когда печь I и положите на них ломтики сыра.			
4	Яйца-пашот	1 шт.	Яйцо — 1 шт., вода — 150 мл, уксус 9 % — 10-15 мл			
		< Рекоменд	цации >			
	кипения. После звуково	ого сигнала выньте ч у так, чтобы в центр	волновую печь. Доведите воду до ашу с водой и уксусом из печи. е образовалась воронка, влейте в нее говления.			
5	Хлеб с консервированным лососем и горячим майонезом	2 х 75 г	Хлеб – 2 ломтика (22 г/ломтик), консервированный лосось - 60 г (30 г/ломтик), майонез - 36 г (18 г/ломтик), зеленый лук (нашинкованный) - 2 - 5 г			
	< Рекомендации >					
	звукового сигнала вынь	те хлеб из печи. Пер майонез. Продолжит	ля. Начните приготовление. После реверните ломтики хлеба и выложите е процесс приготовления. Украсьте			
6	Сосиски с консервированным горошком	Сосиски — 2 шт. Горячий горошек — 132 г	Сосиски — 2 шт. (50 г/ шт.), сливочное масло — 5 г, консервированный горошек — 135 г (без жидкости)			
		< Рекоменд	ации >			
	Снимите оболочку с соголивочное масло. Свер Начните приготовление	ху на масло выложи	вилкой и положите в чашу, добавив те консервированный горошек.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
7	Омлет	130 - 135 г	Яйца — 3 шт., молоко — 30 мл, соль — 2 г		
		< Рекоменд	дации >		
	Взбейте яйца с молоко приготовление.	м и солью, вылейте г	полученную массу в тарелку. Начните		
8	Сырники	95 г (2 шт.)	Творог - 90 - 100 г, мука - 10 г, сахар (с ароматом ванили) - 10 г, соль - 0,5 г, яйца - 1/4 шт., масло - 5 - 10 г (для смазывания)		
		< Рекоменд	тации >		
	Хорошо перемешайте все ингредиенты, кроме масла. Слепите 2 сырника. Смажьте их маслом. Положите на пергаментную бумагу и затем на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните сырники и продолжите процесс приготовления.				
9	Кекс	180 г	Сахар – 45 г; сахар с ароматом ванили – 5 г, масло – 40 г, яйцо – 0,5 шт., молоко – 30 мл, разрыхлитель – 3 г, мука – 100 г		
		< Рекоменд	тации >		
	Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную чашу. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.				
10	Лимонное песочное печенье	190 г (5 шт.)	Мука — 100 г, сливочное масло — 50 г, сахар — 40 г, яичный желток — 0,5 шт., теплая вода — 1 ст. ложка, лимонная цедра, для верхнего слоя Яичный желток — 1 шт., сахарная пудра — 3-5 г		
		< Рекоменд	тации >		
	Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте 5 шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Поставьте на вращающийся поднос. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление. Дайте им остыть.				

Русский - 17







2.ОБЕД

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
1	Борщ	340 г	(1) Тертая свекла — 50 г, нашинкованная соломкой капуста — 20 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, томатная паста — 15 г, сахар — 5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 650 мл, лавровый лист — 1 шт., уксус 9 % — 5 мл (по желанию)			
	< Рекомендации >					
	начните приготовле	ние. После звуков	шую чашу, добавьте горячий бульон и эго сигнала добавьте лавровый лист. Все роцесс приготовления.			
2	Щи	350 г	(1) Нашинкованная капуста — 45 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, картофель, нарезанный ломтиками — 25 г, томатная паста — 10 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 400 мл (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл, лавровый лист — 1 шт.			
	< Рекомендации >					
Поместите все ингредиенты (1) в большую чашу и добавьте кипящий (Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо и содержимое чаши, добавьте бульон и лавровый лист (2). Продолжите приготовления.						

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
3	Мясная солянка	340 г	(1) Нашинкованный лук — 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 350 мл (2) Каперсы — 7 г, тертый соленый огурец — 50 г, томатная паста — 10 г, маслины — 16 г, жидкость от маслин — 20 мл, лавровый лист — 1 шт., мясное ассорти — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 350 мл			
	< Рекомендации >					
	приготовление. Ког	да печь подаст зву рошо все перемец	вьте кипящий бульон (1). Начните ковой сигнал, добавьте остальные найте, добавьте бульон, лавровый лист и			
4	Овощной суп	350 г	Замороженные овощи – 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл			
	< Рекомендации >					
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кигящий бульон. На приготовление.					
5	Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель — 10 г, куриное филе — 50 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 440 мл			
		< Рекс	омендации >			
	Поместите вермишель в большую чашу, добавьте кипящий бульон и остальные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните приготовление.					







Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
6	Котлеты	114 г (2 шт.)	(1) Белый хлеб — 10 г, молоко — 15 мл (2) Фарш из говядины и свинины — 120 г, соль — 2 г, черный перец — 1 г (3) Панировочные сухари — 5 г			
		< Рекс	омендации >			
		и обваляйте в пани	оемешайте с фаршем. Добавьте специи (2). ровочных сухарях (3). Выложите на тарелку.			
7	Жареный стейк из лосося	150 - 170 г	Стейк лосося с костями и кожей — 200- 250 г, соль — 1 г, лимон — 15 г (сок), растительное масло — 5 г			
		< Рекомендации >				
	Стейк лосося приправьте специями и смажьте маслом. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните стейк. Продолжите процесс приготовления.					
8	Шея свиная под горчичным соусом	250 г	(1) Свинина (шейная часть) — 150 г, тертая морковь — 20 г, нашинкованный лук — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, дижонская горчица — 20 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл			
		< Рекомендации >				
	Порежьте мясо ломтиками, подготовьте овощи, добавьте куриный бульон. (1) Положите на тарелку. Хорошо перемещайте и начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, перемещайте и продолжите процесс					

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
9	Пельмени	185 г (15 шт.)	Замороженные пельмени – 15 шт. (по 10–12 г/шт.), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 400 мл, черный перец-горошек — 3 - 5 шт., лавровый лист — 1 шт.			
		< Рекс	омендации >			
	Поместите все ингредиенты в большую глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо перемешайте. Плотно накройте пластмассовой крышкой. Начните приготовление.					
10 Компот из сухофруктов 200 мл Кул ябл кис		Курага — 25 г, чернослив — 20 г, сушеные яблоки — 15 г, сахар — 10 г, лимонная кислота — 2 щепотки, кипящая вода — 450 мл				
	< Рекомендации >					
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление.					



Начните приготовление.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
1	Мясной рулет с отварным яйцом	180 г	Мясной фарш (говядина и свинина) — 150 г, сваренное вкрутую яйцо — 1 шт., соль — 2 г, черный перец-горошек — 0,5 г		
	< Рекомендации >				
	Добавьте специи в мясо и тщательно перемещайте руками. Раскатайте и круг. Положите в центр круга яйцо. Закройте яйцо фаршем со всех стор Сформируйте рулет. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетк				





приготовления.



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2	Голубцы ленивые	225 г (2 шт.)	(1) Голубцы (а) Мясной фарш (говядина и свинина) — 120 г, отварной обычный рис — 25 г, нашинкованная капуста — 25 г, соль — 1 - 2 г, молотый черный перец — 0,5 г (б) Нашинкованный лук — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл
		<1	Рекомендации >
	Добавьте овощи и специи в мясо и тщательно перемешай 2 овальные котлеты. Положите лук в глубокую тарелку. По голубцы и добавьте бульон (б). Поставьте тарелку на реше приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2) звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с голубцами. Пер процесс приготовления.		к в глубокую тарелку. Положите сверху ставьте тарелку на решетку гриля. Начните нгредиенты для соуса (2). Когда печь подаст

Код	Блюдо	Размер	Ингредиенты		
3	биточки в томатном мм соусе (а) Бел мм соусе (б) Нан на го ку 10 (2) Ингре		(1) Фрикадельки (а) Белый хлеб — 30 г, молоко — 35 мл, мясной фарш (говядина и свинина) — 130 г, соль — 1 - 2 г, молотый черный перец — 0,5 г (б) Нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл		
		<1	Рекомендации >		
	тщательно переми в глубокую тарели Поставьте тарели ингредиенты для	хлеб в молоке. Добавьте полученную смесь в фарш. Добавь о перемешайте руками (а). Слепите 2 шарика. Положите лук и о тарелку (б). На них выложите мясные шарики и добавьте бу и тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Подгото пты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавь			
4	Куриные ножки с черносливом	325 г (2 шт.)	ами. Переверните и продолжите процесс приготовления (2 шт.) Нашинкованный лук - 15 г, нашинкованная соломкой морковь - 20 г, куриные окорочка - 2 шт. (160 - 180 г) Чернослив - 5 - 7 шт. (50 г) Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 150 мл		
	< Рекомендации >				
Положите лук и морковь на тарелку. Сверху выложите куринь чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую пеприготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверн продолжите процесс приготовления.			релку в микроволновую печь. Начните звуковой сигнал, переверните ножки и		









Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
5	Индейка отварная с овощами	315 г	Филе индейки, нарезанное ломтиками — 150 г, нашинкованный цуккини — 50 г, нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл		
		<1	Рекомендации >		
	Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.				
6	Печеный картофель	140-180 г (1-2 шт.)	Крупный картофель (160 - 200 г) - 1 - 2 шт.		
	< Рекомендации >				
	Вымойте картофель и очистите от кожуры. Положите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.				
7	Рататуй	260 г	Нарезанный кубиками цуккини – 100 г, нарезанная кубиками морковь – 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец – 75 г, нарезанный кубиками лук – 45 г, мелко рубленый чеснок – 6 г, томатная паста – 10 г, майоран или базилик - по вкусу, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 150 мл		
		< Рекомендации >			
	Поместите все ин Хорошо перемеш		бокую тарелку. (Добавьте майоран и базилик.) риготовление.		

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
8	Крупеник	224 г	 (а) Творог 9 % — 120-140 г, сахар — 10-15 г, соль — 0,5 г, яйцо — ½ шт., отварная гречневая крупа — 140 г (б) Сливочное масло — 5 г, панировочные сухари — 1-2 г (в) Сметана — 30 г 		
		< l	Рекомендации >		
	Смешайте все ингредиенты (а). Поместите в глубокую тарелку, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями (б). Смажьте верх сметаной (в). Начните приготовление.				
9	Рыба по- деревенски	340 г	 Нашинкованная соломкой свекла — 30 г, нашинкованная соломкой морковь — 30 г, нашинкованный соломкой лук — 15 г, рыбный куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл Ингредиенты для соуса: Мука — 10 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл Филе карпа или судака — 150 г, лавровый лист — 1 шт. 		
		<1	Рекомендации >		
	Начните приготов	ление. После зву	бокую чашу и добавьте кипящий бульон. (1) укового сигнала перемешайте смесь для соуса, у и лавровый лист (3). Продолжите процесс		



приготовления.







Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
10	Рыба по- московски	270 г	(1) Шампиньоны — 30 г, филе судака — 150 г, растительное масло — 5 г, (2) Сметана — 30 г (2 х 15 г) (3) Ломтики печеного картофеля — 2 шт. (60 - 70 г/шт.), соль — 5 г, молотый белый перец — ½ г, тертый сыр — 25 г			
		< Рекомендации >				
	приготовление. К сметаны на керам Положите сверху	на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните огда печь подаст звуковой сигнал, положите половину порции имческую тарелку (в центр) (2). Выложите в сметану грибы. рыбу. Приправьте специями. Разложите вокруг рыбы картофель. пьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.				
11	Замороженная пицца	370 г	370 г Замороженная пицца — 350 г			
	< Рекомендации >					
		стите замороженную пиццу на решетку гриля, покрытую пергаментной ой. Начните приготовление.				

4. ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА

приготовления.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
1	Фаршированный болгарский перец	480-500 г (2 шт.)	(1) Болгарский перец — 2 шт. (80 г/шт.), мясной фарш (говядина и свинина) — 150-190 г (разделите на 2 части), обычный отваренный рис — 10-20 г, соль — 5 г, черный молотый перец — 0,5 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл		
		<1	Рекомендации >		
	Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и перемешайте ру у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Положите чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в фаршированным перцем. Перевероните и продолжите процесс пр				
2	Расстегай с рыбой	75 г (1 шт.)	 (1) Замороженное слоеное тесто (2 квадрата размером с 1/4 формы) (2) Начинка: Филе судака, порезанное маленькими кубиками — 25 г, шампиньоны, порезанные кубиками — 6 г, отваренный рис — 4 г, яичный желток для смазывания изделия — 1/4 шт. 		
	< Рекомендации >				
	Разморозьте тесто. Отрежьте часть теста нужного размера (1). Смешайте все ингредиенты для начинки (2). Положите начинку в центр теста. Придайте изделию форму лодки. Смажьте яичным желтком. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриль. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, снимите изделие с тарелки и положите на пергаментную бумагу. Вместе с пергаментной бумагой поместите изделие на решетку гриля. Продолжите процесс				

Русский - 22







Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
3	Сыр в панировке	125 г (5 шт.)	Сыр - 125 г (4 - 5 шт., 25 г/шт.), яйцо - 0,5 шт., панировочные сухари - 3 - 5 г			
		< l	Рекомендации >			
	яичный желток и об	сыпьте паниро сыр на пергаме	очки размером 5 см х 5 см. Обмакните их в овочными сухарями. Разогрейте гриль в течение ентную бумагу. Затем поместите его на решетку			
4	Шашлык из курицы	280 г	Филе куриных окорочков — 380 г, томатная паста — 20 г, соль — 5 г, рубленый чеснок — 3 г, растительное масло — 7 г, йогурт без добавок — 70 г, шпажки			
		< l	Рекомендации >			
	маринада. Смешайт	Порежьте филе на кубики размером 3 x 3 см. Смешайте все ингредиенты для маринада. Смешайте маринад с куриным филе. Затем насадите филе на шпажки. Положите их на тарелку и затем на решетку гриля. Начните приготовление.				
5	Мясо по-боярски	260 г	Свинина (шейная часть) — 280 г (4 куска), соль — 2 г, черный молотый перец — 0,5 г, нарезанные шампиньоны — 45 г, майонез — 55 г			
	< Рекомендации >					
	Натрите мясо специями. Положите мясо на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите на мясо шампиньоны и смажьте майонезом. Продолжите процесс приготовления.					
6	Кулебяка с семгой	180 г	Замороженное слоеное тесто — 130 г Начинка: Филе семги, порезанное маленькими кубиками — 100 г, соль — 1 г, обжаренные кубики лука — 20 г, мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую — 30 г, яичный желток для смазки изделия — 1 шт.			
	< Рекомендации >					
	Разморозьте тесто. Раскатайте его до толщины 2 мм. Смешайте все ингредиенты для начинки. Положите начинку в центр теста. Слепите края теста. Придайте ему форму. Сделайте несколько надрезов. Смажьте яичным желтком. Разогрейте гриль в течение 5 минут. Положите сформованное тесто на пергаментную бумагу. Затем поместите его на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, удалите пергаментную бумагу. Переверните выпечку. Продолжите процесс приготовления.					

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
7	Шашлык из лосося	280 г	Замороженное слоеное тесто — 130 г Начинка: Филе лосося, порезанное маленькими кубиками - 100 г, соль - 1 г, обжаренные кубики лука- 20 г, мелко нарезанное яйцо, сваренное вкругую - 30 г, яичный желток - 1 шт. для смазки		
		< l	Рекомендации >		
		дите на шпажк	добавьте к рыбе. Замаринуйте в течение 15- и. Положите их на тарелку и затем на решетку		
8	Форель, запеченная с овощами	210-240 г	Сливочное масло — 5 г, нашинкованная морковь — 35 г, нашинкованный лук — 25 г, мелко рубленый чеснок — 3 г, рубленые листья сельдерея — 5 г, форель — 1 шт. (220-250 г), соль — 1 г, белый молотый перец — 0,5 г, масло — 5 г		
	< Рекомендации >				
	Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи положите приправленную специями форель. Смажьте рыбу сливочным маслом. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.				
9	Печенье	160 г (2 х 80 г)	Мука — 85 г, сахарная пудра — 25 г, масло — 50 г, яйцо — 0,5 шт., соль — 1 г		
	< Рекомендации >				
	Хорошо перемешайте муку, сахарную пудру и сливочное масло. Дог и яйцо. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на 2 круглых плоски Поместите их на решетку гриля, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление.				
10	Клюквенный морс	200 мл	Замороженная клюква — 50 г, сахар — 35 г, вода — 200 мл		
	< Рекомендации >				
	Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Поместите все ингредиенты в большую чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.				









ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматического ускоренного размораживания позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты/ягоды. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически.

Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

Мользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

 Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку Ускоренная разморозка (**) один или несколько раз. (Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице)



 Выберите вес продукта, нажав кнопки кг и 100г. Максимально допустимый вес — 1500 г.





()

CTAPT

Нажмите кнопку СТАРТ (♠).

Результат:





- Снова нажмите кнопку СТАРТ (Ф) для завершения процесса разморозки.
- Продукты можно также размораживать, не используя автоматические параметры. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ и уровень мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/разогрев пищи» на стр. 15.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

В таблице ниже представлены разные программы режима автоматической ускоренной разморозки, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекоменлации.

Перед размораживанием следует удалить упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу или фрукты/ягоды на керамическую тарелку.

Код	Блюдо	Порция (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1	Мясо	200-1500	20-90	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2	Птица	200-1500	20-90	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и отдельных частей.
3	Рыба	200-1500	20-80	Хвост рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4	Фрукты/ ягоды	100-600	5-20	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Помешайте фрукты, когда раздастся звуковой сигнал. Эта программа подходит для всех видов фруктов.

Для разморозки продуктов не в автоматическом режиме выберите функцию ручной разморозки и уровень мощности 180 Вт. Дополнительные сведения о функции ручной разморозки и времени разморозки см. на стр. 34.











ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ТЕФЛОНОВОЙ ТАРЕЛКИ

Из-за высокой температуры тефлоновой тарелки можно подрумянить блюдо не только сверху с помощью гриля, но также добиться прожаривания и хрустящей корочки и снизу. В таблице приведены некоторые блюда, которые можно готовить с помощью этой тарелки (см. соседнюю страницу). Тефлоновую тарелку можно также использовать для приготовления бекона, яиц, сосисок и т. д.

 Установите тарелку на вращающийся поднос и разогрейте, используя самый мощный комбинированный режим СВЧ-Гриль [600 Вт+гриль (※№)], следуя времени и инструкциям по приготовлению в таблице.



- Всегда используйте специальные рукавицы для извлечения тефлоновой тарелки, поскольку она сильно нагревается.
- Смажьте тарелку маслом при приготовлении таких продуктов, как бекон или яйца, чтобы они хорошо подрумянились.
- Следует иметь в виду, что покрытие блюда для подрумянивания имеет тефлоновый слой, который не устойчив к царапинам. Не пользуйтесь ножом или острыми предметами для резки на тефлоновой тарелке.
- Для предотвращения появления царапин на тефлоновой тарелке пользуйтесь пластмассовыми приборами или вынимайте готовое блюдо из тефлоновой тарелки, прежде чем его резать.
- 3. Разложите продукты на тефлоновой тарелке.
- Не кладите на тефлоновую тарелку нетеплостойкие предметы (например, пластмассовые чашки).







 Выберите необходимые время и мощность приготовления. (См. таблицу сбоку.)

Чистка тефлоновой тарелки

Тефлоновую тарелку следует мыть теплой водой с применением моющего средства, а затем сполоснуть чистой водой. Не используйте жесткую щетку или грубую губку во избежание повреждения верхнего слоя.

Внимание!

Не рекомендуется мыть тефлоновую тарелку в посудомоечной машине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ РУЧНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

Рекомендуется предварительно разогреть тефлоновую тарелку непосредственно на вращающемся подносе.

Предварительно нагрейте тефлоновую тарелку на уровне мощности 600 Вт + Гриль (﴿ثَّ-) (()) в течение 3–5 минут.

Следуйте указаниям и времени приготовления в таблице.

Блюдо	Порция	Мощность	Время предвар. разогрева (мин.)	Время приготовления (мин.)	
Бекон	4 ломтика (80 г)	600 Вт + Гриль <i>⇔</i> Ю	3	3½-4	
		< Рек	омендации >		
			рлоновую тарелку. Вы Поставьте тарелку н		
Томаты-гриль	200 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль ""», С	3	4½-5	
		< Рек	омендации >		
	пополам. Пос		рлоновую тарелку. Ра ыром. Разложите бул тарелку на полку.		
Гамбургер (замороженный)	2 шт. (125 г)	600 Вт + Гриль <i>⊕</i> W	3	7-71/2	
		< Рек	омендации >		
	замороженнь		рлоновую тарелку. Ра ефлоновой тарелке г нерез 4–5 мин.		
Багеты (заморожены)	200-250 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль ——, W	4	8-9	
	< Рекомендации >				
	Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Расположите 1 ближе к центру, 2 багета по сторонам тарелки. Поставьте тефлоно тарелку на полку.				







Блюдо	Порция	Мощность	Время предвар. разогрева (мин.)	Время приготовления (мин.)		
Пицца (замороженная)	300-350 г	600 Вт + Гриль <i>™</i> W	4	9-10		
		< Рек	омендации >			
			олоновую тарелку. По овую тарелку. Поста			
Печеный картофель	250 г 500 г	600 Вт + Гриль <i>∰</i> Ю	3	5-6 8-9		
		< Рек	омендации >			
	пополам. Пол	Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Разрежьте картофель пополам. Положите их по тефлоновой тарелке срезом вниз. Разложите по кругу. Поставьте тарелку на полку.				
Рыбные палочки	150 г	600 Вт + Гриль	4	7-8		
(замороженные)	(5 шт.) 300 г (10 шт.)	<u></u> ‰W		9-10		
		< Рек	< Рекомендации >			
	Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Смажьте тарелку 1 столовой ложкой масла. Разложите рыбные палочки по кругу на тарелке. Переверните через 4 мин. (5 шт.) или через 6 мин. (10 шт.).					
Запеченные панированные	125 г 250 г	600 Вт + Гриль <i>™</i> W	4	5-5½ 7½-8		
кусочки куриного филе		< Рек	екомендации >			
(замороженные)						
Пицца (охлажденная)	300-350 г	450 Вт + Гриль <i>™</i> W	4	6½-7½		
	< Рекомендации >					
	Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Разложите охлажденную пиццу на тарелке. Поставьте тефлоновую тарелку на полку.					

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Используйте только принадлежности, предназначенные для использования в микроволновой печи, не используйте пластмассовые емкости, тарелки, бумажные чашки, полотенца и пр.



Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (гриль и СВЧ), используйте только ту посуду, которая подходит как для микроволновых печей, так и для обычных духовых шкафов

Дополнительные сведения о пригодной для микроволновой печи кухонной посуде и принадлежностях см. в разделе "Руководство по выбору посуды" на стр. 29.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пишу без использования микроволн. Для удобства приготовления в этом режиме в комплект поставки печи входит решетка гриля.

1. Предварительно прогрейте гриль до требуемой температуры, нажав кнопку Гриль, выбрав время (10 мин, 1 мин и 10 сек) и нажав кнопку СТАРТ.



2. Откройте дверцу и положите продукты на решетку.



3. Поместите решетку с продуктами в печь. Нажмите кнопку Гриль. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин, 1 мин и 10 сек. (Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут).



4. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♦).

Результат: В печи загорится лампа подсветки, и поднос начнет вращаться.



- 1) Начнется приготовление пиши, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.
- 2) Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.







- Не беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе приготовления выключается и снова включается. Конструкция данной системы предотвращает перегрев печи.
- Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, ВСЕГДА пользуйтесь кухонными рукавицами.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ: СВЧ И ГРИЛЬ

Комбинированный режим микроволн и гриля может использоваться для быстрого приготовления и одновременного подрумянивания пищи.

- **ВСЕГДА** используйте принадлежности для приготовления, подходящие как для микроволновой печи, так и для обычного духового шкафа. Идеальными являются стеклянные и керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.
- Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, ВСЕГДА пользуйтесь кухонными рукавицами.
- 1. Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления. Поместите пищу на решетку, а решетку — на вращающийся поднос. Закройте дверцу.



2. Нажмите кнопку Комбинированный

Результат: на дисплее отображается следующая информация:



Комбинированный режим (режим СВЧ и гриля) (выходная мощность)


- Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку Комбинированный до тех пор, пока не отобразиться соответствующее значение выходной мошности.
- Температуру гриля настроить нельзя.
- 3. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин, 1 мин и 10 сек. Максимальное время приготовления составляет 60 минут.



Нажмите кнопку **СТАРТ** (♠).

Результат:

Начнется приготовление в комбинированном режиме. По его окончании:



- 2) Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.
- Максимальный уровень мощности в комбинированном режиме микроволн и гриля равен 600 Вт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи максимум в 3 этапа.

Пример: Необходимо разморозить пищу и приготовить ее, не изменяя параметры работы печи по завершении каждого этапа. Можно, например, разморозить и приготовить рыбу весом 500 г в следующие 3 этапа:

- Разморозка
- Приготовление І
- Приготовление II

При приготовлении пищи в несколько этапов можно выбрать 2 или 3 этапа. При выборе 3 этапов первым должна быть разморозка. Не нажимайте кнопку (♦), пока не будет настроен последний этап.

 Нажмите кнопку Ускоренная разморозка (^{**}
 ^{**}
 ^{**}
) один или несколько раз.



 $\langle \hat{} \rangle$

CTAPT

2. Задайте вес, нажимая кнопки кг и 100г нужное число раз (в данном примере необходимо выбрать 500 г).











3. Нажмите кнопку СВЧ. Режим СВЧ (I):

> _//_: при необходимости настройте vровень мощности с помощью кнопки СВЧ. (в данном примере: 600 Вт).



4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин. 1 мин и 10 сек необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 4 минуты).



5. Нажмите кнопку **Гриль**. Режим гриля (II):



6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 мин. 1 мин и 10 сек необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 5 минут) (максимальное время работы гриля: 60 минут).



7. Нажмите кнопку **СТАРТ** (♠).



 $\langle \hat{} \rangle$ Результат: 3 режима [разморозка и приготовление CTAPT (І, ІІ)] будут включены по очереди. В зависимости от выбранного режима разморозки печь может подавать звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты. По завершении процесса приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.

- Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- Затем вновь отобразится текущее время.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.

1. Нажмите кнопки **СТОП** (♠) и **СТАРТ** (♠) одновременно.



Результат: Печь не будет больше подавать сигнал при каждом нажатии кнопки.



2. Чтобы снова включить звуковой сигнал, нажмите кнопки **СТОП** (\bigcirc) и **СТАРТ** (\bigcirc) одновременно.



Результат: Печь будет снова подавать звуковой сигнал.



ЗАШИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить. Печь можно заблокировать в любое время.

1. Нажмите кнопки СТОП (♠) и Часы одновременно.

Результат:

Печь заблокирована (выбор функций недоступен).



2. Чтобы разблокировать печь, снова одновременно нажмите кнопки СТОП (♠) и Часы.

Результат: Печью можно пользоваться как обычно.









Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.

В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	√ x	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Тарелка для подрумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	1	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	1	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления • Полистироловые стаканчики и	√	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
контейнеры • Бумажные пакеты или газеты	Х	Риск возгорания.
 Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка 	Х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стеклянная посуда • Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол	1	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.

	Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
•	Тонкостенная стеклянная посуда	1	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
•	Стеклянные банки	✓	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Μe	талл		
•	Блюда	Х	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
•	Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой	Х	
Бу	мага		
•	Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки для кухни	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
•	Переработанная бумага	Х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пл	астик		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•	Контейнеры	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
•	Липкая пленка	✓	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
•	Пакеты для заморозки	√ X	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой
Во	щеная или	✓	Может использоваться для сохранения влаги и

предупреждения разбрызгивания.

: Рекомендуется

бумага

жиронепроницаемая

: Использовать с осторожностью

: Не рекомендуется

Русский - 29







рекомендации по приготовлению

МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пишу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром. Микроволны заставляют молекулы пиши быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пиши.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИШИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким, как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому во время приготовления пищи запрещается пользоваться металлическими емкостями.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис. крупы. бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В общем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд. которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления.

Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой. пластмассовой крышкой или пишевой пленкой.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволить выровняться температуре по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло Накройте на время выдержки.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л) холодной воды.
Брокколи	300 г	600 Вт	9-10	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Горошек	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Зеленая фасоль	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Овощная смесь (морковь/ горошек/ кукуруза)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Овощная смесь (в китайском стиле)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.







Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис: используйте большую миску из термостойкого

стекла с крышкой - в процессе приготовления рис увеличивается в объеме в два раза. Готовьте с закрытой крышкой. По завершении приготовления, перед периодом выдержки перемещайте рис и добавьте соль или травы и

Замечание: За время приготовления рис может впитать не всю воду.

Макаронные изделия: Используйте большую миску из термостойкого

стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не закрывая

крышкой.

В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тшательно слейте воду перед подачей на стол.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Белый рис (пропаренный)	250 г	800 BT	16-17	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Коричневый рис (пропаренный)	250 г	800 Вт	21-22	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смесь риса (обычный рис + дикий рис)	250 г	800 BT	17-18	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Зерновой микс (рис + злаки)	250 г	800 BT	18-19	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Макаронные изделия (паста)	250 г	800 BT	11-12	5	Добавьте 1000 мл горячей воды.

Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст.л.), если не рекомендовано другое количество воды — см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло Накройте на время выдержки (3 минуты).

Совет:

Свежие овощи нарежьте на кусочки равного размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на максимальном уровне

микроволновой мощности (800 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Брокколи	250 г 500 г	4-4½ 7-7½	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия
Брюссельская капуста	250 г	5½-6½	3	стеблями к центру блюда. Добавьте 60-75 мл (5-6 ст. л.) воды.
Морковь	250 г	4½-5	3	Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера.
Цветная капуста	250 г 500 г	5-5½ 8½-9	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к центру блюда.
Кабачки	250 г	3½-4	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды или кусочек сливочног масла. Готовьте до мягкости.
Баклажаны	250 г	3½-4	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	250 г	4½-5	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	125 г	1½-2	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы.
	250 г	3-3½	3	Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.









Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Лук	250 г	5½-6	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте ровно 15 мл (1 ст. л.) воды.
Перец	250 г	4½-5	3	Нарежьте перец мелкими ломтиками.
Картофель	250 г	4-5	3	Взвесьте очищенный картофель и
	500 г	7½-8½	3	разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250 г	5-51/2	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

РАЗОГРЕВ ПИШИ

В микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда больших размеров, например крупные куски мяса, поскольку зачастую они подсыхают снаружи и не прогреваются в центре. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 800 Вт, в то время как другие нужно разогревать на мощности 600 Вт. 450 Вт или даже 300 Вт. Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить

Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуется.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании пищи полезно записать время, которое потребовалось для разогрева, чтобы можно было обратиться к этим записям в будущем.

Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пиша.

После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Выложите питание в глубокую керамическую тарелку.

Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемещайте после окончания разогрева!

Выдержите 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру.

Рекомендуемая температура должна составлять: от 30 до 40 °C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО: Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда

тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура продукта: около 37 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание ожогов необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением.

Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.









Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность	Время	Время выдержки (мин.)		
Детское питание (овощи + мясо)	190 г	600 BT	30 c	2-3		
		< V	Інструкции >			
	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.					
Детская каша	190 г	600 BT	20 c	2-3		
(крупа + молоко + фрукты)	< Инструкции >					
	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.					
Детское молоко	100 мл	300 Вт	30-40 c	2-3		
	200 мл	300 Вт	От 50 с до 1 мин.	2-3		
	< Инструкции >					
	Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая крышкой. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверыте температуру.					

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)			
Напитки (кофе,	150 мл (1 чашка)	800 BT	1-11/2	1-2			
чай и вода)	250 мл (1 стакан)	800 BT	1½ -2	1-2			
		< Инст	грукции >				
	Налейте в чашку и р в центре вращающе время выдержки и х	егося подноса. О	ставьте в микрово	ставьте чашку/кружку олновой печи на			
Суп	250 г	800 BT	3-31/2	2-3			
охлажденный)		< Инст	грукции >				
	Налейте суп в глубо крышкой.	кую керамическу	ию тарелку. Накро	йте пластмассовой			
	Хорошо перемешай подачей на стол.	Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.					
Рагу	350 г	600 Bt	5½ -6½	2-3			
охлажденное)	< Инструкции >						
	Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол						
Макаронные	350 г	600 Вт	4½ -5½	3			
изделия	0001		грукции >				
с соусом охлажденные)	Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на мелкую керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Перемешайте перед подачей на стол.						
Мучные	350 г	600 BT	5-6	3			
изделия с	< Инструкции >						
начинкой и соусом (охлажденные)	Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, тортеллини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.						
отовое блюдо	350 г	600 BT	51/2-61/2	3			
охлажденное)		< Инст	рукции >				
	Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновых печей.						

Русский - 33







РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости. Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости, образующейся в процессе размораживания. Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой. Переверните их по окончании половины времени размораживания, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным. Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не нагрелись. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание. Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет:

размораживания.

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые, маленькие порции размораживается быстрее, чем большие. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании замороженных продуктов, имеющих температуру от -18 до -20 °C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)		
Мясо					
Говяжий фарш	250 г	61/2-71/2	5-25		
	500 г	10-12	5-25		
Свиные отбивные	250 г	71/2-81/2	5-25		
	< Инструкции >				
	Положите мясо на мелкое керамическое блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!				

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)		
Птица					
Куски курицы	500 г (2 шт.)	14½-15½	15-40		
Целая курица	900 г	28-30	10-40		
		< Инструкци	IN >		
	грудкой вниз на мел фольгой тонкие час	пкое керамическое бл сти, такие, как крылы	й вниз, а целую курицу пюдо. Оберните алюминиевой шки и кончики ножек. емени размораживания!		
Рыба					
Рыбное филе	250 г (2 шт.)	6-7	E 15		
	400 г (4 шт.)	12-13	5-15		
	< Инструкции >				
	блюда. Расположит	е тонкие части под то	ну плоского керамического олстыми. Оберните ножки окончании половины времени		
Фрукты					
Ягоды	250 г	6-7	5-10		
	< Инструкции >				
	Разложите фрукты тонким слоем на мелком круглом стеклянном блюде (большого диаметра).				
Хлеб					
Булочки (каждая	2 шт.	1/2-1	5-20		
весом около 50 г)	4 шт.	2-21/2	5-20		
Тосты/сэндвичи	250 г	4 ½ -5	5-20		
Немецкий хлеб	500 г	8-10	0-20		
+ кенчинашп)	< Инструкции >				
ржаная мука)	Положите булочки по кругу, а хлеб — горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания!				





င္ပ



ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Он работает, когда дверца закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Если гриль предварительно прогреть в течение 3-4 минут, приготавливаемое блюдо подрумянится быстрее.

Кухонные принадлежности для гриля:

Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Пиша, которую можно готовить в режиме гриля:

Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, стейки из рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

Важное замечание.

Если используется только режим гриля, убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не на задней стенке в вертикальном положении. Помните о том, что продукты нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкциях не указано обратное.

СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает тепловое воздействие гриля и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумянивается равномерно. В этой модели печи предлагаются 3 комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

Кухонные принадлежности для режима «СВЧ + гриль»

Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме «СВЧ + гриль»:

Пища, которую можно готовить в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления толстых порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовления). Более подробные сведения смотрите в таблице приготовления с использованием гриля.

Важное замечание.

Когда используется комбинированный режим (СВЧ + гриль), убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не в вертикальном положении на задней стенке. Продукт нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкции не указано обратное. В других случаях его необходимо помещать непосредственно на вращающийся поднос. См. инструкции в следующей таблице. Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Руководство по применению гриля для приготовления замороженных продуктов

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	
Булочки (каждая примерно 50 г)	2 шт.	-	300 Вт + Гриль (1-1½)	Только гриль (1-2)	
	4 шт.	-	300 Вт + Гриль (2-21/2)	Только гриль (1-2)	
	< Инструкции >				
	Разложите булочки по кругу на нижней полке. Готовьте булочки на гриле со второй стороны, пока не образуется необходимая корочка. Дайте постоять 2-5 минуты.				
Багеты + топпинг (томаты, сыр, ветчина, грибы)	250-300 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль	8-9	-	
	< Инструкции >				
	Положите 2 замороженных багета рядом друг с другом на полку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.				
Гратен (овощи или картофель)	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-	
	< Инструкции >				
	Положите замороженное блюдо в круглую миску из стекла пирекс. Поставьте тарелку на полку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.				
Макаронные изделия (трубочки с начинкой, макарони, лазанья)	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Только гриль (2-3)	
	< Инструкции >				
	Положите замороженную пасту в небольшое плоское прямоугольное блюдо из стекла пирекс. Поставьте тарелку на вращающийся поднос. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.				







Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	
Запеченные панированные кусочки куриного филе	250 г	450 Вт + Гриль	5-51/2	3-31/2	
	< Инструкции >				
	Поставьте куриные шарики на нижнюю полку. Переверните после первого цикла.				
Чипсы, приготовленные в печи	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5	
	< Инструкции >				
	Положите чипсы непосредственно на бумаге для выпечки на нижнюю полку.				

Руководство по приготовлению свежих продуктов с использованием гриля

Предварительно прогрейте гриль, включив печь в режим гриля на 3-4 минуты. Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)		
Ломтики тоста	4 шт. (по 25 г)	Только гриль	4-5	4½-5½		
	< Инструкции >					
	Положите тосты рядом друг с другом на решетку.					
Булочки (уже	2-4 шт.	Только гриль	2-3	2-3		
испеченные)	< Инструкции >					
	Разложите булочки по кругу нижней стороной вверх на вращающемся подносе.					
Томаты-гриль	200 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Только гриль (2-3)		
	400 г (4 шт.)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Только гриль (2-3)		
	< Инструкции >					
	Разрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. Разложите их по кругу на плоском блюде из термостойкого стекла. Поставьте блюдо на решетку.					
Тосты по- Гавайски (ломтики ананаса, ветчины, сыра)	2 шт. (300 г)	450 Вт + Гриль	3½-4	-		
	< Инструкции >					
	Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами на подставку. Положите 2 тоста друг напротив друга непосредственно на полку. Дайте постоять 2-3 минуты.					

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)		
Печеный картофель	250 г	600 Вт + Гриль	4 ½-5 ½	-		
	500 г	600 Вт + Гриль	8-9	-		
	< Инструкции >					
	Разрежьте картофелины пополам. Разложите их по кругу на подставку срезами в сторону гриля.					
Кусочки курицы	450-500 г (2 шт.)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13		
	< Инструкции >					
	Смажьте куски курицы маслом и посыпьте специями. Разложите их по кругу, косточками в середину. При размещении 1 куска курицы не кладите его в центр полки. Дайте постоять 2-3 минуты.					
Бараньи	400 г (4 шт.)	Только гриль	12-15	9-12		
котлеты/	< Инструкции >					
бифштексы (средние)	Смажьте бараньи котлеты растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.					
Свиные бифштексы	250 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль 7–8	Только гриль 6-7		
	< Инструкции >					
	Смажьте свиные бифштексы растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.					
Печеные яблоки	1 яблоко (примерно 200 г)	300 Вт + Гриль	4-41/2	-		
	2 яблока (примерно 400 г)	300 Вт + Гриль	6-7	-		
	Инструкции					
	Выньте из яблок сердцевину и наполните их изюмом и вареньем Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки на плоское блюдо из термостойкого стекла. Поставьте тарелку на вращающийся поднос.					









СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой.

Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 800 Вт, пока масло не растопится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт. пока шоколад не расплавится. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мошности 300 Вт. пока мед не расплавится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ЖЕЛАТИНА

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде. Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт. Перемещайте желатин после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смещайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды.

Готовьте, не накрывая, в чаше из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут с использованием уровня мощности 800 Вт. пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемещайте во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 800 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие

баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Смешайте концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, от 6½ до 7½ минут на уровне мощности 750 Вт.

Хорошо перемещайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего

Подрумянивайте от 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, перемешивая

Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

ранение неисправностей

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для ознакомления с любым новым оборудованием всегда требуется некоторое время. Если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте соответствующие решения. Они могут сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Нижеприведенные ситуации являются нормальными.

- Образование конденсата внутри печи
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса
- Световые блики на дверце и корпусе
- Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий

Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка СТАРТ (♦)?
- Закрыта ли дверца?
- Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты.

Продукт либо не готов, либо передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мошности?

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление.
 - Способ устранения: Установите печь на расстоянии от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены.
 - Способ устранения: Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.

Лампочка не работает.

• Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.







В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги)

- Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
- Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
- Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?

Задымление и неприятный запах при первом включении.

• Это временное явление из-за нагрева новых компонентов. Задымление и запах полностью исчезнут через 10 минут работы. Чтобы быстрее избавиться от запаха, поместите в печь кусочек лимона или лимонный сок.



Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Ознакомьтесь со следующими сведениями.

- Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи.
- Подробные сведения о гарантии
- Четкое описание возникшей проблемы

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

TEXHUYECKUE XADAKTEDUCTUKU

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без препварительного увеломления

предварительного уведомления.				
Модель	GE83DTR			
Источник питания	230 В — 50 Гц			
Потребление электроэнергии				
Микроволновая печь Гриль	1200 Вт 1100 Вт			
Комбинированный режим	2300 BT			
Производимая мощность	100 Вт/800 Вт (IEC-705)			
Рабочая частота	2450 МГц			
Магнетрон	OM75P(31)			
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора			
Размеры (Ш х В х Г) Внешние Внутренняя камера печи	489 x 275 x 364 mm 330 x 211 x 324 mm			
Объем	23 литров			
Вес Нетто	Приблизительно 13 кг			

※ оборудование класса I





ЗАМЕТКИ **ЗАМЕТКИ**







Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу,Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства : ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства: Малайзия

Импортер в России:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

CTPAHA	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support		
GEORGIA	0-800-555-555			
ARMENIA	0-800-05-555			
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support		
KAZAKHSTAN	-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)			
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500			
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support		
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500			
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, ,		
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support		
MOLDOVA	0-800-614-40			
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)		

DE68-04111C-02









GE83DTR

Мікрохвильова піч

Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung HE поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.









Інформація з техніки безпеки

КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- Правила техніки безпеки
- Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- Корисні поради щодо приготування
- Поради щодо приготування

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача**.



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.



Попередження; небезпека пожежі

Попередження; електрика



Попередження; гаряча поверхня

НЕ торкайтесь.

вказівок.

струмом.

Примітка

Чітко дотримуйтеся

Перевірте, чи виріб

заземлено, щоб уникнути

ураження електричним



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ намагайтеся виконати цю дію.



LIC pookupovito punik



НЕ розбирайте виріб.



Вийміть штепсель із розетки.



Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.



Важлива інформація

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.

А ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція мікрохвиль)

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- Цей пристрій призначено лише для побутового використання.



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише за умови отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише від 8 років і під наглядом дорослих.
- Використовуйте лише кухонне приладдя, призначене для використання у мікрохвильових печах.
- Підігріваючи їжу в пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

- Мікрохвильову піч призначено для підігрівання їжі та напоїв. Висушування їжі чи одягу та нагрівання теплих підкладок, тапочок, губок, мокрих тканин і подібних речей може призвести до травмування, загоряння чи виникнення пожежі.
- У разі появи диму вимкніть чи від'єднайте пристрій від електромережі. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі можливе бурхливе закипання із затримкою, тому необхідно обережно поводитися із наповненим рідиною посудом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшечок для годування і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.
- Не можна підігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.
- ★ Піч необхідно регулярно чистити та видаляти з неї залишки продуктів.



- Якщо не дбати про чистоту печі, можливе пошкодження поверхні, що може призвести до скорочення терміну служби печі та виникнення небезпечної ситуації.
- Щей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець із належною кваліфікацією.
- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини чи іншу їжу не можна підігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- Пристрій не можна чистити струменем води.

- Щю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.
- Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.
- Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Мікрохвильову піч потрібно розташовувати так, щоб можна було легко досягнути до розетки.
- Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція печі) – Додатково

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури.
- Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з елементами нагрівання всередині пристрою.



- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не допускайте малих дітей до пристрою.
- □ Не можна використовувати пароочисник.
- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його доступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.
- Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

- Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.
- Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися.
- Під час роботи дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.
- Тримайте пристрій і його кабель подалі від дітей до 8 років.
- Пристрої не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.


Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає усі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначено для побутового використання та в установах, безпосередньо під'єднаних до електромережі з низькою напругою, яка використовується у жилих будинках.



ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

1. Встановлюючи піч, забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі задля нормальної вентиляції.



- 2. Вийміть з печі всі пакувальні матеріали.
- 3. Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Перевірте, чи скляна тарілка вільно обертається (лише для моделі зі скляною тарілкою).
- 4. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець зі належною кваліфікацією. 3 міркувань безпеки вставляйте кабель у заземлену розетку змінного струму.
- Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення

печі; будь-який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляну тарілку та роликову опору (лише для моделі зі скляною тарілкою)
- ЗАВЖДИ перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- 1. Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- 2. Бризки та забруднення всередині печі можна усунути, змочивши ганчірку у воді з миючим засобом. Сполосніть і висушіть.

- 3. Щоб почистити пристрій від засохлих часточок їжі та усунути запах, поставте чашку з розведеним лимонним соком у піч і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- 4. Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.
- **И НЕ** допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
 - не накопичувались на них
 - не заважали належному закриванню дверцят
- **У Чистьте** внутрішню камеру мікрохвильової печі відразу після кожного використання за допомогою м'якого миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте мікрохвильовій печі охолонути, щоб уникнути травмування.

Під час чищення верхньої частини внутрішньої камери зручніше повернути елемент нагрівання вниз на 45°, а тоді чистити його.



(Лише для моделі з обертовим нагрівачем)

ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки. Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса
- зношені ущільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей

- НІКОЛИ не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
 - від'єднайте її від розетки;
 - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу. Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.
- Дя мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.



З міркувань безпеки не можна заміняти лампочку самостійно. З питанням отримання послуг спеціаліста для заміни лампочки зверніться до найближчого уповноваженого центру обслуговування клієнтів компанії Samsung.

A	попередження	Δ	A	A	Æ
X	Лише спеціаліст може змінювати або ремонтувати пристрій.	√	√	√	✓
	Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль.	√	✓	✓	✓
	Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	√	~	~	✓
	Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	✓	✓	✓	✓
=	Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	√	✓	✓	✓
*	Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.	√	√	✓	✓
	Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.	√	✓	✓	✓
*	У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.	√	√	√	✓
8	Не торкайтеся штепселя вологими руками.	✓	√	√	✓
	Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою.	√	✓	✓	✓

•	Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будьяка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	~
	Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	✓	✓	✓	√
	Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет	√	~		
	Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем.	√	~	~	~
	Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	√	~		~
	Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.	√	✓	✓	
	Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	√	~	~	
	Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
	Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч.	√	✓		
	Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	✓	~	✓	
	Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.	√	~		
	Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓		✓	~
*	Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.	✓	✓	√	√





*	попередження. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Щоб запобігти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОї	~	\	✓	✓		Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями. Не можна розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круго зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна розігрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.	~	
	ДОПОМОГИ. • Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.						Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охол	~	/
	 Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів. 					8	Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.	~	
	Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.				✓	*	Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її	~	
	Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння.	√			✓	*	раптовому закипанню. Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.	~	
<u>∧</u>	УВАГА Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих	<u></u>	A	<u></u> ✓	<u></u> ≰		Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.		~
	емностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо. Знімайте металеві затискачі з паперових чи пластикових пакетів.					*	Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).	~	
	Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.					*	Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до озетки біля печі.	~	
	Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	√		✓	✓		•		
*	Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	✓		✓	√	I			







ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ (ЛИШЕ ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬ).

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (в) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:
 - (1) самих дверцят (погнуті)
 - (2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
 - (3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь
- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компаніївиробника.

Компанія Samsung стягуватиме плату за заміну приладдя чи усунення незначного дефекту, якщо пошкодження пристрою та/чи пошкодження приладдя або його втрата були спричинені користувачем. Ця умова стосується таких частин:

- (а) дверцят із вм'ятинами, подряпинами чи поламаних дверцят, ручки, зовнішньої панелі чи панелі керування;
- (б) поламаної чи загубленої форми, напрямного ролика, муфти чи решіткигриль.

- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www.samsunq.com.
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.



ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобітти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.







SMICT

Короткий наочний посібник11
Функції печі
Приладдя
Використання печі
Як працює мікрохвильова піч14
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально14
Встановлення часу14
Приготування/Розігрівання15
Рівень потужності
Регулювання часу приготування16
Зупинка приготування їжі16
Встановлення режиму заощадження електроенергії16
Використання функції «приготування російських страв»16
Використання функції «приготування російських страв»16
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження
Використання програм автоматичного швидкого розмороження
Використання тарілки для приготування хрусткої запіканки
Використання програм приготування страв із хрусткою скоринкою вручну25 Вибір приладдя
Приготування в режимі гриля
Блокування мікрохвильової печі для безпеки
Посібник із вибору посуду29
Посібник із приготування їжі30
Усунення несправностей
Технічні характеристики38

Короткий наочний посібник

Для приготування їжі.

1. Помістіть продукти в піч. Виберіть рівень потужності, натиснувши один або кілька разів кнопку СВЧ (Рівень потужності).



2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) або 10 сек (10 с).



3. Натисніть кнопку СТАРТ (Пуск) (♦).



Почнеться приготування страви. Коли приготування закінчено, піч подасть чотири звукові сигнали.



Для розмороження продуктів.

1. Помістіть заморожені продукти в піч. Натискайте кнопку Ускоренная разморозка (**Швидке розмороження**) (👸) один або кілька разів відповідно до типу продуктів, які слід розморозити.



2. Виберіть вагу продуктів за допомогою кнопок кг і 100r.



3. Натисніть кнопку **CTAPT** (Пуск) (\diamondsuit) .







Щоб продовжити час приготування на хвилину.

Залиште продукти в печі. Натисніть один або кілька разів кнопку **+30 сек (+30 с)** для кожних 30 секунд, які треба додати.



Для приготування страв на грилі.

Попередньо нагрійте гриль до необхідної температури, натиснувши кнопку Гриль (М), вибравши час (10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) і 10 сек (10 с)), після чого натисніть кнопку СТАРТ (Пуск) (♦).



2. Покладіть продукти на решітку печі. Натисніть кнопку Гриль (М). Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с).




3. Натисніть кнопку **CTAPT** (Пуск) (\diamondsuit) .



Функції печі

ПІЧ




- 1. ДВЕРЦЯТА
- 2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ЛАМПОЧКА
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

- 7. СКЛЯНА ТАРІЛКА
- **8.** ΜУΦΤΑ
- 9. РОЛИКОВА ОПОРА
- **10.** ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
- **11.** КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
- 12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



- ВИБІР РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО
 КНОПКА РЕЖИМУ ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
- 2. КНОПКИ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ **CTPAB**
- 3. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ГРИЛЯ
- 4. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ МІКРОХВИЛЬ
- 5. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
- 6. КНОПКА ЗУПИНКИ/СКАСУВАННЯ

- ЗАОШАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
- 8. ВИБІР ВАГИ ПРОДУКТІВ
- 9. КНОПКА ВИБОРУ КОМБІНОВАНОГО РЕЖИМУ
- 10. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА
- 11. KHO∏KA +30 CEK
- 12. ΚΗΟΠΚΑ ΠΥΟΚΥ

ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.

1. Роликова опора, яка кріпиться в центрі печі.

Призначення: Роликова опора підтримує скляну тарілку.



2. Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.



для приготування; її можна легко



3. Решітка для гриля, яку ставлять на скляну тарілку.

Металеву решітку можна Призначення:

використовувати для приготування в режимі гриля і в комбінованому режимі.

4. Тарілка для приготування страв із хрусткою **скоринкою,** див. стор. 25-26.

Призначення: Ця тарілка використовується для

кращого запікання їжі в режимі

мікрохвиль або в режимі поєднання мікрохвиль та гриля.

Це допомагає зробити тісто піци і випічки хрустким.

Якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку, користуватися мікрохвильовою піччю НЕ можна.









Використання печі

ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору. Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розморожування продуктів
- швидкого підігрівання/приготування їжі;
- приготування їжі

Принципи приготування їжі.

 Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готується рівномірно з усіх боків.



- Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.
- Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:
 - кількості та густини:
 - вмісту води:
 - початкової температури (охолоджена страва чи кімнатної температури).
- Оскільки страва всередині готується завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як страву вийнято з печі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептах страв і цій інструкції, щоб отримати:
 - рівномірно приготовану страву до самої середини;
 - однакову температуру продуктів у всіх частинах.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює нормально. Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування.

Поставте посудину з водою на скляну тарілку. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку СВЧ (Рівень потужності) і встановіть час роботи від 4 до 5 хвилин, натиснувши кнопку 1 мин (1 хв.) потрібну кількість разів.



2. Натисніть кнопку **СТАРТ** (Пуск) (♦).

Результат:

Піч нагріватиме воду впродовж 4-5 хвилин. Після цього вода повинна закипіти.



2014-07-16

ПОВИННА ЗАКИПІТИ.

Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У печі має бути встановлена скляна тарілка. Якщо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «12:00». Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 12-годинному, так і в 24-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електроживлення.
- Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий. і навпаки.

Автоматична функція заощадження електроенергії

Якщо ви не виберете жодної функції, коли пристрій перебуває посеред процесу налаштування або увімкнено тимчасовий режим зупинки, функцію буде скасовано, і за 25 хвилин з'явиться годинник. Лампочка печі вимкнеться за 5 хвилин після того, як відкриються дверцята.



1. Шоб показувати час v...

24-годинному форматі

12-годинному форматі

Натисніть кнопку Часы (Годинник) (🕘) один або два рази.

 Встановіть годину за допомогою кнопки «ч.» (год.), а хвилини за допомогою кнопки «мин.» (хв.).



Часы

3. Коли відобразиться потрібний час, знову натисніть кнопку Часы (Годинник) та увімкніть годинник.

Результат:

Час відображається постійно, навіть коли ви не користуєтеся мікрохвильовою піччю.



ПРИГОТУВАННЯ/РОЗІГРІВАННЯ

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу. ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку СВЧ (Рівень потужності).

Результат:

На дисплеї відобразиться індикація 800 Вт (максимальна потужність

приготування).

Виберіть відповідний рівень потужності, ще раз натиснувши кнопку СВЧ (Рівень потужності), доки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності на боковій сторінці.

 Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок 10 min (10 хв.), 1 min (1 хв.) та 10 сек (10 с).



СВЧ

3. Натисніть кнопку **СТАРТ** (Пуск) (♦).

Результат:

Всередині печі увімкнеться світло, і тарілка почне крутитися.



- 1) Починається приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.
- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.
- **Ніколи** не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Dinew Tempyweeti	Вихідна потужність				
Рівень потужності	МІКРОХВИЛІ	ГРИЛЬ			
ВИСОКИЙ	800 BT	-			
ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО	600 BT	-			
СЕРЕДНІЙ	450 BT	-			
НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО	300 Вт	-			
РОЗМОРОЖЕННЯ (88)	180 Вт	-			
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 Вт	-			
ГРИЛЬ	-	1100 BT			
КОМБІНОВАНИЙ I (🛎 w)	600 Вт	1100 Вт			
КОМБІНОВАНИЙ ІІ (△w)	450 BT	1100 Вт			
КОМБІНОВАНИЙ III (恋w)	300 Вт	1100 Вт			

Якщо вибрати вищий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.







РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Ви можете збільшити залишений час приготування, натискаючи кнопку +30 сек по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.

 Натисніть кнопку +30 сек (+30 с), по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.



2. Натисніть кнопку **СТАРТ** (Пуск) (♦).



ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

 Щоб призупинити тимчасово: відкрийте дверцята.




Приготування припиняється. Щоб продовжити приготування, закрийте

дверцята і знову натисніть кнопку





Натисніть кнопку **СТОП (Зупинити)** (\bigcirc).



режиму приготування, знову натисніть кнопку СТОП

(Зупинити) (∅).



ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОШАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.

- Натисніть кнопку Режим энергосбережения (Заощадження електроенергії).
- Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята – на дисплеї з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.



СТОП

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ «ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ»

У режимі приготування російських страв час приготування встановлюється автоматично. Розмір порції можна вибрати, натискаючи відповідну кнопку функції «приготування російських страв» потрібну кількість разів. Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку «приготування російських страв» (﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾) для потрібної страви відповідну кількість разів.



 $\langle \hat{} \rangle$

CTAPT

2. Натисніть кнопку **СТАРТ** (Пуск) (\diamondsuit) .



- 1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
- три рази пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (з інтервалом в одну хвилину);
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.

🛮 Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ «ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ»

У поданій таблиці представлено 4 різні програми режиму приготування російських страв, кількість продуктів, час витримки та додаткові рекомендації.

1. СНІДАНОК

нок	Завтрак

Код	Страва	Розмір порції	Складники				
1	Вівсянка	260 г	Суха вівсянка «Геркулес» — 50 г, цукор — 5 г, сіль — 0,5 г, окріп — 200 мл, холодне молоко — 100 мл				
	< Рекомендації >						
	Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску. Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Увімкніть програму.						



Код	Страва	Розмір порції	Складники					
2	Гречка	200 г	Гречка – 100 г, сіль – 2 г, окріп –					
		< Рекоме	300 мл нлаиї >					
		а сіль у глибоку миск	у. Залийте окропом і ретельно кришкою. Увімкніть програму.					
3	Сирний тост	40-60 г	Хліб для тостів – 2 шт. (по 26-28 г), сир – 2 шт. (по 20 г)					
		< Рекоме	ндації >					
			ля. Увімкніть програму. Коли пролунає крийте їх сиром. Потім продовжте					
4	Яйце «Пашот»	1 шт.	Яйце – 1 шт., вода – 150 мл, оцет 9 % – 10-15 мл					
		< Рекоме	ндації >					
	Поставте миску з водою та оцтом у мікрохвильову піч. Доведіть воду до кипіння. Коли пролунає звуковий сигнал, дістаньте миску з киплячою водою та оцтом. Виделкою утворивши в мисці вир, вилийте у нього яйце із шкаралупи. Потім продовжте приготування.							
5	Хліб із консервованим лососем і гарячим майонезом	2 x 75 r	Хліб – 2 шт. (по 22 г), консервований лосось – 60 г (по 30 г на шт.), майонез – 36 г (по 18 г на шт.), зелена цибуля (подрібнена) – 2-5 г					
	< Рекомендації >							
	Покладіть 2 шматки хліба на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть хліб. Переверніть хліб і покладіть на нь консервованого лосося та майонез. Потім продовжте приготування. Зверх прикрасьте нарізаною цибулею.							
6	Сосиски з консервованим горошком	Сосиски – 2 шт. Гарячий горошок – 132 г	Сосиски – 2 шт. (по 50 г), масло – 5 г, консервований горошок –135 г (суха вага)					
	-	< Рекоме	ндації >					
	У тарілку покладіть проколоті сосиски без обгортки, збоку покладіть масло. Зверху на масло викладіть горошок. Увімкніть програму.							

Код	Страва	Розмір порції	Складники				
7	Омлет	130-135 г	Яйце – 3 шт., молоко – 30 мл, сіль – 2 г				
		< Рекоме	ендації >				
	Збийте яйця з мол програму.	оком та сіллю, вилий	те суміш на тарілку. Увімкніть				
8	Сирники	95 г (2 шт.)	Кисломолочний сир – 90-100 г, борошно – 10 г, цукор (ванільний) – 10 г, сіль – 0,5 г, яйце – 1/4 шт., масло – 5-10 г (для змащування)				
		< Рекоме	ендації >				
	Ретельно змішайте всі складники, крім масла. Сформуйте 2 круглі плескаті сирники. Змастіть сирники маслом. Покладіть їх на вощений папір на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть сирники і продовжуйте приготування страви.						
9	Кекс	180 г	Цукор – 45 г, ванільний цукор – 5 г, масло – 40 г, яйце – 0,5 шт., молоко – 30 мл, порошок для печива – 3 г, борошно – 100 г				
	< Рекомендації >						
	Ретельно змішайте цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце. Додайте всі інші складники. Покладіть суміш у посудину, змащену маслом. Увімкніть програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, почекайте, поки він вистигне.						
10	Лимонні кульки з пісочного тіста	190 г (5 шт.)	Борошно – 100 г, масло – 50 г, цукор – 40 г, жовток – 0,5 шт., тепла вода – 1 стол. ложка, лимонна цедра; для глазурі: жовток – 1 шт., цукрова пудра – 3-5 г				
	< Рекомендації >						
	Ретельно змішайте всі складники. Сформуйте 5 кульок. Покладіть їх на вощений папір. Поставте усе на скляну тарілку. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, змастіть жовтком верх кульок, посипте цукромпудою і продовжуйте приготування. Дайте кулькам вистигнути.						

Українська-17



GE83DTR-1W,GE83DTR-1_BWT_DE68-04111C-02_UK.indd 17



2. ОБІД

Код	Страва	Розмір порції	Складники				
1	Борщ	340 г	(1) Буряк тертий – 50 г, нарізана соломкою капуста – 20 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, томатна паста – 15 г, цукор – 5 г (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 650 мл, лавровий лист – 1 шт., оцет 9 % – 5 мл за бажанням				
		< F	Рекомендації >				
	ввімкніть прогр	кладники (1) у велику миску, залийте киплячим бульйоном і аму. Коли пролунає звуковий сигнал, покладіть лавровий лис иішайте і продовжуйте приготування.					
2	Капусняк	350 г	(1) Нарізана соломкою капуста – 45 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, картопля, нарізана довгими скибками – 25 г, томатна паста – 10 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 400 мл (2) Бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 100 мл, лавровий лист – 1 шт.				
		< Рекомендації >					
	Покладіть усі складники (1) у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, ретельно перемішайте, залийте бульйоном, покладіть лавровий лист (2). Потім продовжте приготування.						

Kon	Cznono	Possin nonuii	Скаовиники		
Код	Страва	Розмір порції	Складники		
3	М'ясна солянка	340 г	 Нарізана соломкою цибуля – 45 г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 350 мл Каперси – 7 г, нарізані солені огірки – 50 г, томатна паста – 10 г, чорні оливки – 16 г, маринад із чорних оливок – 20 мл, лавровий лист – 1 шт., м'ясне асорті – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 350 мл 		
		< F	Рекомендації >		
	у піч і ввімкніть складників (2).	Покладіть цибулю у велику миску, залийте киплячим бульйоном (1). Поставте у піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно перемішайте, додайте бульйон, лавровий лист і продовжте приготування.			
4	Овочевий суп	350 г	Морожені овочі – 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл		
	< Рекомендації >				
	Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму.				
5	Курячий бульйон із вермішеллю	350 г	Вермішель – 10 г, куряче філе – 50 г, терта морква - 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 440 мл		
	< Рекомендації >				
	Покладіть вермішель у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Додайте решту складників. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму.				
6	Котлети	114 г (2 шт.)	(1) Білий хліб – 10 г, молоко – 15 мл (2) Мішаний фарш зі свинини та яловичини – 120 г, сіль – 2 г, чорний перець – 1 г (3) Панірувальні сухарі – 5 г		
		< F	Рекомендації >		
	Вилийте молоко на хліб (1). Ретельно перемішайте його з м'ясним фаршем. Додайте приправи (2). Сформуйте 2 кульки, обкачайте їх у сухарях (3). Покладіть на тарілку. Увімкніть програму.				







Код	Страва	Розмір порції	Складники			
7	Стейк із лосося на грилі	150-170 г	Стейк із лосося з кістьми і шкірою – 200- 250 г, сіль – 1 г, лимон – 15 г (витиснути сік) олія – 5 г			
		< F	Рекомендації >			
	Поставте тарілі	ку на решітку для	піть його олією. Покладіть на тарілку. гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає ейк. Потім продовжте приготування.			
8	Свиняча шия з гірчичним соусом	250 г	 (1) Свиняча шия – 150 г, морква терта – 20 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл (2) Для приготування соусу: борошно – 5 г, діжонська гірчиця – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл 			
	< Рекомендації >					
	Поріжте м'ясо довгими скибками, підготуйте овочі і додайте курячий бульйон (1) Вилийте на тарілку. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясом, перемішайте і продовжуйте приготування страви.					
9	Пельмені	185 г (15 шт.) Морожені пельмені – 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 400 мл, чорний перець горошком – 3-5 шт., лавровий лист – 1 шт.				
	< Рекомендації >					
	Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть суміш. Накрийте миску опуклою пластмасовою кришкою. Увімкніть програму.					
10	Компот із сухофруктів	200 мл	Курага – 25 г, чорнослив – 20 г, яблучна сушка – 15 г, цукор – 10 г, лимонна кислота – 2 щіпки, окріп – 450 мл			
		< F	Рекомендації >			
	Покладіть усі с	Покладіть усі складники у велику миску, залийте окропом. Увімкніть				



Код	Страва	Розмір порції	Складники		
1	М'ясний рулет із яйцем, звареним натвердо	180 г	М'ясний фарш (яловичина та свинина) – 150 г, яйце, зварене на твердо – 1 шт., сіль – 2 г, чорний перець мелений – 0,5 г		
		< Per	комендації >		
	Додайте приправи у фарш і ретельно вимішайте руками. Розкачайте фарш кругом. У центр покладіть яйце. Закрийте яйце з усіх боків м'ясом. Сформуйте м'ясо у дугу. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму.				
2	Ліниві голубці	225 г (2 шт.)	(1) М'ясні кульки (а) М'ясний фарш (яловичина та свинина) — 120 г, варений звичайний рис — 25 г, нарізана капуста — 25 г, сіль — 1-2 г, чорний перець мелений — 0,5 г (б) Нарізана соломкою цибуля — 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом — 100 м. (2) Для приготування соусу: Борошно — 5 г, томатна паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл		
		< Per	комендації >		
	Додайте у фарш овочі та приправи і ретельно вимішайте руками (а). Сформуйте 2 кульки овальної форми. Покладіть у миску цибулю. Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном (б). Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясними кульками.				

Переверніть їх і продовжуйте приготування.







Код	Страва	Розмір	Складники			
		порції				
3	Фрикадельки в томатному соусі	265 г (2 шт.)	(1) М'ясні кульки (а) Білий хліб – 30 г, молоко — 35 мл, м'ясний фарш (яловичина та свинина) – 130 г, сіль – 1-2 г, чорний перець мелений – 0,5 г (б) Нарізана соломкою цибуля — 15 г, нарізана соломкою морква – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл (2) Для приготування соусу: борошно — 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл			
	< Рекомендації >					
	Намочіть хліб у молоці. Покладіть хліб у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками (а). Сформуйте 2 кульки. Покладіть у миску цибулю і моркву (б). Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування.					
4	Курячі ніжки з чорносливом	325 г (2 шт.)	<u> </u>			
		< Per	комендації >			
	Покладіть у миску цибулю та моркву. Зверху покладіть курячі ніжки, чорнослив і залийте бульйоном. Поставте тарілку в мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть ніжки і продовжуйте приготування страви.					

Код	Страва	Розмір порції	Складники		
5	Індичка тушкована з овочами	315 г	Філе індички, нарізане довгими скибками – 150 г, нарізані соломкою цукіні – 50 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл		
		< Per	комендації >		
	Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви.				
6	Печена картопля	140-180 г (1-2 шт.)	Велика картопля (160-200 г) – 1-2 шт.		
	< Рекомендації >				
	Помийте картоплю і проколіть шкірку виделкою. Покладіть у мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Перед поданням на стіл додайте масло, сметану, сир тощо.				
7	Рататуй	260 г	Цукіні, нарізані кубиками – 100 г, морква нарізана кубиками – 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками – 75 г, цибуля, нарізана кубиками – 45 г, подрібнений часник – 6 г, томатна паста – 10 г, орегано та базилік до смаку, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл		
	< Рекомендації >				
	Покладіть усі складники у миску. Додайте орегано та базилік.				
	I Покладіть vci склалі	ники v миску. До	одайте орегано та базилік.		







			_			
Код	Страва	Розмір	Складники			
8	Гречаники	порції 224 г	(а) Кисломолочний сир 9 % – 120- 140 г, цукор – 10-15 г, сіль – 0,5 г, яйце – 1/2 шт., зварена гречка – 140 г (б) Білий хліб – 5 г, панірувальні сухарі – 1-2 г			
			(в) Сметана – 30 г			
			сомендації >			
	Змішайте всі складники (а). Покладіть у миску, змащену маслом і посипану сухарями (б). Зверху вилийте сметану (в). Поставте в піч і ввімкніть програму.					
9	Риба по- староросійськи	340 г	 (1) Нарізаний соломкою буряк – 30 г, нарізана соломкою морква – 30 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, рибний/курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл (2) Для приготування соусу: Борошно – 10 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл (3) Філе коропа або судака – 150 г, лавровий лист – 1 шт. 			
		< Рекомендації >				
	Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. (1) Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте соус, овочі та бульйон, постійно помішуючи. (2) Додайте рибу і лавровий лист (3). Потім продовжте приготування					

Код	Страва	Розмір порції	Складники		
10	Риба по- московськи	270 г	 Шампіньйони – 30 г, філе судака – 150 г, олія – 5 г Сметана – 30 г (по 15 г на 2 шматки) Запечена картопля, нарізана кружальцями – 2 шт. (по 60-70 г), сіль – 5 г, білий перець мелений – ½ г, тертий сир – 25 г 		
	< Рекомендації >				
	програму. Коли про керамічну миску (в ц Додайте приправи.	миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). Увімкі юлунає звуковий сигнал, налийте половину сметани в з центр) (2). Покладіть зверху гриби. На них викладіть । п. Навколо риби викладіть нарізану картоплю. Картопл пром (3). Потім продовжте приготування			
11	Заморожена піца	370 г	Заморожена піца – 350 г		
	< Рекомендації >				
	Покладіть заморожену піцу на вощеному папері на решітку для грі Увімкніть програму.				







4. ОСОБЛИВІ ПОДІЇ



Код	Страва	Розмір порції	Складники				
1	Фарширований болгарський перець	480-500 г (2 шт.)	(1) Болгарський перець – 2 шт. (по 80 г), м'ясний фарш (яловичина і свинина) – 150-190 г (розділити на дві частини), варений звичайний рис – 10-20 г, сіль – 5г, чорний перець мелений – 0,5 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл (2) Для приготування соусу: борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл				
		< Рекомендації >					
	Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно виміг Вийміть із перців серединку і зернята. Нафаршируйте пері Покладіть у миску і залийте бульйоном (1). Увімкніть прогр всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигна у бульйон із фаршированими перцями. Переверніть їх і пр приготування.						
2	Расстегай із рибою	75 г (1 шт.)	(1) Морожене листкове тісто (2 квадрати) – 1/4 форми (2) Начинка: нарізане дрібними кубиками філе судака – 25 г, нарізані кубиками шампіньйони – 6 г, варений звичайний рис – 4 г, жовток – 1/4 яйця для змащування				
	< Рекомендації >						
	Розморозьте тісто. Наріжте тісто до потрібного розміру (1). Змішайте всі складники для начинки (2). Викладіть начинку на середину тіста. Складіть човником. Змастіть жовтком. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, перекладіть човник із тарілки на вощений папір. Покладіть пиріжок на вощеному папері на решітку для гриля. Потім продовжте приготування.						

Код	Страва	Розмір порції	Складники		
3	Сир у панірувальних сухарях	125 г (5 шт.)	Сир – 125 г (4-5 шт. по 25 г кожен) яйце – 0,5 шт., панірувальні сухарі – 3-5 г		
		< Рекоме	ндації >		
	Поріжте сир квадратами розміром 5 х 5 см. Обкачайте у жовтку і сухарях. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть сир на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму.				
4	Курячий 280 г Філе з курячої ніжки – 380 г, шашлик томатна паста – 20 г, сіль – 5 г, посічений часник – 3 г, олія – 7 г звичайний йогурт – 70 г, паличк				
	< Рекомендації >				
	Поріжте філе кубиками 3х3 см. Змішайте всі складники для маринаду. Покладіть куряче філе у маринад. Нанизайте кубики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму.				
5	М'ясо по- боярськи				
	< Рекомендації >				



Код	Страва	Розмір порції	Складники			
6	Кулебяка із сьомгою 180 г Заморожене листкове тісто — 130 г Начинка: нарізане дрібними кубиками філе лосося — 100 г, сіль — 1 г, нарізана кубиками та обсмажена цибуля — 20 г, нарізана дрібними кубиками варене яйце — 30 г, жовток — 1 шт. для змащування					
		< Рекоме	ндації >			
	Розморозьте тісто. Розкачайте його до товщини 2 мм. Змішайте всі складники для начинки. Викладіть начинку на середину тіста. Зчепіть кінці тіста. Сформуйте. Зробіть кілька надрізів. Змастіть жовтком. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть тісто на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, зніміть вощений папір. Переверніть виріб. Потім продовжте приготування.					
7	Дососевий шашлик 280 г Заморожене листкове тісто — 130 г Начинка: нарізане дрібними кубиками філе лосося — 100 г, сіль — 1 г, нарізана кубиками та обсмажена цибуля — 20 г, нарізане дрібними кубиками варене яйце — 30 г, жовток — 1 шт. для змащування					
	< Рекомендації >					
	Змішайте всі складники з рибою. Маринуйте протягом 15-20 хв., після чого нанизайте кубики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму.					

Код	Страва	Розмір порції	Складники		
8	Форель, запечена з овочами	210-240 г	Масло – 5 г, нарізана соломкою морква – 35 г, нарізана соломкою цибуля – 25 г, подрібнений часник – 3 г, порізана зелень селери – 5 г, форель – 1 шт. (220-250 г), сіль – 1 г, білий перець мелений – 0,5 г, масло – 5 г		
		< Рекоме	ндації >		
	Розмажте масло по центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву, цибулю, часник і селеру. На овочі викладіть приправлену форель. Зверху змастіть рибу маслом. Накрийте. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.				
9	Печиво	160 г (2 х 80 г)	Борошно – 85 г, цукор-пудра – 25 г, масло – 50 г, яйце – 0,5 шт., сіль – 1 г		
	< Рекомендації >				
	Ретельно змішайте борошно, цукор-пудру і масло. Додайте сіль і яйце. Ретельно перемішайте. Сформуйте 2 круглі плескаті печива. Покладіть їх на вощений папір на решітку для гриля. Увімкніть програму.				
10	Морс із журавлини	200 мл	Морожена журавлина – 50 г, цукор – 35 г, вода – 200 мл		
	журавлипи	, Dovers			
	<u> </u>	< Рекоме			
	Перемеліть морожену журавлину на м'ясорубці. Покладіть усі складники у велику миску. Увімкніть програму. Охолодіть і процідіть.				





ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю, рибу, фрукти/ягоди. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі.

Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку Ускоренная разморозка (Швидке розмороження) (**
). (Детальніші пояснення дивіться в таблиці на бічній сторінці)



Виберіть вагу продуктів натисненням кнопки кг і 100г.
 Максимальна вага становить 1500 г.



 $\langle \rangle$

CTAPT

3. Hatuchith Khonky CTAPT (Π yck) (\diamondsuit).

Результат:

- Почнеться процес розмороження.
- Піч подає звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.
- Щоб завершити розмороження, знову натисніть кнопку СТАРТ (Пуск) (<>).
- Налаштувати параметри розмороження можна також вручну. Для цього виберіть функцію «приготування/підігрівання» з рівнем потужності 180 Вт. Більш детальну інформацію дивіться у розділі «Приготування/Підігрівання» на стор. 15.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

У поданій таблиці представлено різні програми режиму автоматичного швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекоменлації.

Перед розмороженням продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали. Покладіть м'ясо, рибу та фрукти або ягоди на керамічну тарілку.

Код	Страва	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
1	М'ясо	200-1500	20-90	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків і фаршу.
2	Птиця	200-1500	20-90	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої курки, так і окремих її порцій.
3	Риба	200-1500	20-80	Прикрийте хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої риби, так і філейних шматків.
4	Фрукти/ ягоди	100-600	5-20	Розкладіть фрукти рівномірно у пласкій скляній посудині. Коли піч подасть звуковий сигнал, помішайте фрукти. Цю програму можна застосовувати для всіх видів фруктів.

Для розмороження в ручному режимі виберіть функцію розмороження вручну з рівнем потужності 180 Вт. Докладніше про розморожування продуктів вручну і час розморожування дивіться на сторінці 34.






ВИКОРИСТАННЯ ТАРІЛКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХРУСТКОЇ ЗАПІКАНКИ

Ця тарілка для утворення скоринки дає змогу підрум'янювати їжу не тільки зверху за допомогою гриля, їжа стає хрусткою і підрум'яненою також знизу завдяки високій температурі тарілки. На схемі (на сторінці збоку) можна побачити продукти, які можна готувати в цій тарілці.


Тарілку для утворення скоринки можна також використати для приготування бекону, яєчні, сосисок тощо.

 Поставте таку тарілку просто на скляну тарілку і попередньо розігрійте її в комбінованому режимі з максимальною потужністю [600 Вт + гриль (☼Уи)], дотримуючись часу та вказівок, поданих у таблиці.



- Виймайте тарілку з печі у спеціальних рукавицях, оскільки вона буде дуже гарячою.
- Якщо готуєте яєчню з беконом, то для кращого підрум'янення їжі попередньо змастіть тарілку олією.
- Зауважте, що ця тарілка покрита тефлоновим шаром, який слід оберігати від подряпин. Не нарізайте продукти на тарілці гострими предметами, наприклад ножем.
- Для викладання їжі з тарілки використовуйте пластмасове приладдя, щоб уникнути подряпин на поверхні.
- Покладіть продукти на тарілку для утворення скоринки.
- Не кладіть на таку тарілку нетермостійкий посуд, наприклад пластикову миску.







- Виберіть необхідний час приготування та потужність. (Див. таблицю збоку).
- Миття тарілки для утворення скоринки
 Помийте тарілку для утворення скоринки в теплій воді з миючим засобом і сполосніть у чистій воді. Не використовуйте жорсткі щітки чи губки, щоб не пошкодити верхній шар тарілки.



Тарілку для утворення скоринки не можна мити в посудомийній машині.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ІЗ ХРУСТКОЮ СКОРИНКОЮ ВРУЧНУ

Дотримуйтесь часу приготування та вказівок, поданих у таблиці.

Страва	Порція Потужність		Час попереднього розігрівання (хв.)	Час приготування (хв.)			
Бекон	4 скибки (80 г)	600 Вт + гриль <i>™</i> W	3	3½-4			
		< Рек	омендації >				
			утворення скоринки рілку. Поставте тарілю				
Помідори- гриль	200 г (2 шт.)			4½-5			
	< Рекомендації >						
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Розріжте помідори навпіл. Посипте зверху сиром. Покладіть в коло на тарілку. Поставте тарілку на решітку.						
Гамбургер (заморожений)	2 шт. (125 г) 600 Вт + гриль 3		7-7½				
	< Рекомендації >						
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Покладіть заморожені гамбургери в коло на тарілку. Поставте тарілку на решітку. Переверніть через 4-5 хв.						
Батони (заморожені)	200-250 г (2 шт.)	450 Вт + гриль ——; W	4	8-9			
	< Рекомендації >						
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Покладіть один батон біля центру, два батони – один біля одного на тарілці. Поставте тарілку на решітку.						





Страва	Порція	Потужність	Час попереднього розігрівання (хв.)	Час приготування (хв.)					
Піца (заморожена)	300-350 г	600 Вт + гриль <i>⊕</i> Ю	4	9-10					
		< Рекомендації >							
			утворення скоринки вте тарілку на решітк						
Печена картопля	250 г 500 г	600 Вт + гриль <i>⇔</i> Ю	3	5-6 8-9					
		< Pek	омендації >						
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Розрі картоплини навпіл. Покладіть їх на тарілку розрізаною сторон Викладіть по колу. Поставте тарілку на решітку.								
Рибні палички (заморожені)	150 г (5 шт.)	600 Вт + гриль <i>⊕</i> Ю	4	7-8					
	300 г (10 шт.)			9-10					
	< Рекомендації >								
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Змастіть тарілку однією столовою ложкою олії. Покладіть рибні палички на тарілку в коло. Переверніть через 4 хв. (5 шт.) або через 6 хв. (10 шт.).								
Шматки курки в клярі	125 г 250 г	600 Вт + гриль <i>∰</i> Ю	4	5-5½ 7½-8					
(заморожені)	< Рекомендації >								
	1 столовою лох	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Змастіть тарілку 1 столовою ложкою Покладіть шматки курки в клярі на тарілку. Поставте гарілку на решітку. Переверніть через 3 хв. (125 г) або 5 хв. (250 г).							
Піца (охолоджена)	300-350 г	450 Вт + гриль <i>∰</i> W	4	6½-7½					
	< Рекомендації >								
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення хрусткої скоринки. Покладіть охолоджену піцу на тарілку. Поставте тарілку на решітку.								

ВИБІР ПРИЛАДДЯ

Використовуйте лише приладдя, як є безпечне для використання в мікрохвильовій печі; не використовуйте пластмасових ємностей, паперових чашок, рушників тощо.



Якщо ви хочете вибрати комбінований режим приготування (гриль і мікрохвилі), використовуйте приладдя, які є безпечними для використання як у мікрохвильовій печі, так і в звичайній печі

Більш детальну інформацію про придатні для використання посуд і приладдя дивіться в розділі «Посібник із вибору посуду» на сторінці 29.

ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

За допомогою гриля можна швидко нагріти і підсмажити продукти без використання мікрохвиль. Для цього в комплект печі входить решітка для гриля.

 Попередньо нагрійте гриль до необхідної температури, натиснувши кнопку Гриль, вибравши час (10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) і 10 сек (10 с), після чого натисніть кнопку СТАРТ (Пуск).



2. Відкрийте дверцята і покладіть продукти на решітку.



3. Покладіть продукти на решітку печі. Натисніть кнопку Гриль. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с). Максимальний час для гриля становить 60 хвилин.



4. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (�).

Результат:

Всередині печі увімкнеться світло, і тарілка почне крутитися.



- Починається приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.
- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.



- Не турбуйтеся, якщо в процесі приготування нагрівальний елемент вимикається і знову вмикається. Ця система розроблена для того, щоб запобігти перегріванню печі.
- Завжди використовуйте рукавиці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.

ПОЄДНАННЯ МІКРОХВИЛЬ І ГРИЛЯ

Щоб швидко приготовити їжу і підрум'янити її, можна скомбінувати режими мікрохвиль і гриля.

- ЗАВЖДИ використовуйте посуд, безпечний як для мікрохвильових печей, так і для звичайної печі. Найкращими для цього є тарілки з кераміки або термостійкого скла.
- ЗАВЖДИ використовуйте рукавиці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.
- Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування. Покладіть продукти на решітку, а решітку на скляну тарілку. Закрийте дверцята.



СВЧ+Гриль


2. Натисніть кнопку СВЧ + Гриль (Комбі).

Результат: На дисплеї з'являться такі символи:

СВЧ + Гриль (режим мікрохвиль і

гриля)

(вихідна потужність)



Температуру гриля встановити неможливо.

(Комбі)

600 BT

 Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с).
 Максимальний час приготування становить 60 хвилин.



4. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (♠).

Результат:

Розпочнеться приготування в комбінованому режимі. Коли приготування завершиться



- 1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.
- Максимальна потужність печі для комбінованого режиму мікрохвиль та гриля становить 600 Вт.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДЕКІЛЬКА ЕТАПІВ

Мікрохвильову піч можна запрограмувати так, що вона готуватиме їжу щонайбільше у 3 етапи.

Наприклад.

Ви хочете розморозити страву та приготувати її, не переналаштовуючи піч після кожного етапу. Для прикладу, можна розморозити та приготувати 500 гриби у 3 етапи.

- Розмороження
- Приготування І
- Приготування II
- Можна запрограмувати два до три етапи приготування.

Якщо ви програмуєте приготування їжі у три етапи, першим етапом має бути розмороження.

Не натискайте кнопку (\diamondsuit), доки не буде запрограмовано останній етап.

 Натисніть один або кілька разів кнопку Ускоренная Разморозка (Швидке розмороження) (**).



2. Виберіть вагу продуктів, натискаючи кнопки кг і 100г потрібну кількість разів (500 г у цьому прикладі).

KF 100F



Натисніть кнопку СВЧ (Рівень потужності).
 Режим мікрохвиль (I):

; за потреби виберіть рівень потужності, знову натиснувши кнопку СВЧ (Рівень потужності) один або декілька разів (600 Вт у цьому прикладі).



4. Встановіть час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с) (4 хвилини у цьому прикладі).



5. Натисніть кнопку **Гриль**. Режим гриля (II):



 Встановіть час приготування за допомогою кнопок 10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с) (5 хвилин у цьому прикладі). (Максимальний час для гриля становить 60 хвилин).



7. Натисніть кнопку **СТАРТ** (Пуск) (\diamondsuit) .

Результат:

Три режими [розмороження і приготування (I, II)] вибираються один за одним. Залежно від вибраного режиму розмороження, піч може подати звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти. Коли приготування

- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.

закінчено, піч подає 4 звукових сигнали.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.

1. Одночасно натисніть кнопки **СТОП (Зупинити)** (\bigcirc) та **СТАРТ (Пуск)** (\bigcirc).



Результат:

Тепер піч не подаватиме звукових сигналів при натисканні кнопок.



2. Щоб знову увімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно натисніть кнопки СТОП (Зупинити) (\bigcirc) та СТАРТ (Пуск)(\bigcirc).



Результат:

Піч знову працює зі звуковими сигналами.



БЛОКУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь-який час.

 Одночасно натисніть кнопки СТОП (Зупинити) (๗) та Часы (Годинник).



Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).



 Щоб розблокувати піч, одночасно натисніть кнопки СТОП (Зупинити) (

) та Часы (Годинник).

Результат: Піч знову нормально працює.



 \bigcirc

стоп

Часы



Посібник із вибору посуду

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх.

Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У таблиці нижче перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі		
Алюмінієва фольга	√ X	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.		
Тарілка для підрум'янення	1	Не розігрівайте більше 8 хвилин.		
Порцеляна і глиняні вироби	✓	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.		
Одноразова пластикова та картонна тара	✓	Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.		
Пакування продуктів швидкого приготування				
 Полістиролові горнята та контейнери 	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.		
 Паперові пакети чи газети 	Х	Може спалахнути.		
 Папір вторинної переробки або металеві затискачі 	Х	Може спричинити іскріння.		
Скляний посуд				
 Універсальний посуд для готування та сервірування 	✓	Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.		

	Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
•	Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.
•	Скляні банки	✓	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
Me	талевий посуд		
•	Тарілки	×	Може спричинити іскріння або займання.
•	Дроти для зв'язування пакетів для замороження	Х	
Па	пір		
•	Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
•	Папір вторинної переробки	х	Може спричинити іскріння.
Пл	астик		
•	Контейнери	√	Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.
•	Плівка	√	Можна використовувати для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.
•	Пакети для замороження	√ x	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою.
	рафінований папір або пір, який не пропускає	1	Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкуванню.

✓ : рекомендовано

✓ X : використовувати з обережністю

х : небезпечно

Українська-29

жир







Посібник із приготування їжі

МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та поглинається наявною в їжі водою, жиром і цукром.

Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готувати не можна.

Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (дивіться розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами: наприклад, керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або пластиковою плівкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

Вказівки щодо приготування заморожених овочів

час витримки накрийте кришкою.

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Перемішайте двічі під час приготування і один раз після завершення приготування. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На

Страва	Порція	Потужність	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Шпинат	150 г	600 BT	4½-5½	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодноі води.
Броколі	300 г	600 BT	9-10	2-3	Додайте 30 мл (2 стол. ложки) холодної води.
Горошок	300 г	600 BT	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 стол. ложку) холодної води.
Зелена квасоля	300 г	600 BT	8-9	2-3	Додайте 30 мл (2 стол. ложки) холодної води.
Суміш овочів (морква/ горошок/ кукурудза)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 стол. ложку) холодної води.
Суміш овочів (у китайському стилі)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної воли





Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис: Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з

кришкою - під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування рису, перш ніж дати постояти, помішайте його, після чого посоліть або

додайте спеції і масло.

Примітка. Після завершення часу приготування може

виявитися, що рис не увібрав усю воду.

Візьміть велику посудину з термостійкого скла. Додайте Макарони:

киплячу воду, пучку солі і ретельно помішайте. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Час від часу помішуйте макарони під час і після

приготування. На час витримки накрийте посудину

кришкою, після чого злийте воду.

Страва	Порція	Потужність	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Білий рис (пропарений)	250 г	800 Вт	16-17	5	Додайте 500 мл холодної води.
Коричневий рис (пропарений)	250 г	800 Вт	21-22	5	Додайте 500 мл холодної води.
Суміш рису (рис + дикий рис)	250 г	800 Вт	17-18	5	Додайте 500 мл холодної води.
Зернова суміш (рис + крупа)	250 г	800 Вт	18-19	5	Додайте 400 мл холодної води.
Макаронні вироби	250 г	800 BT	11-12	5	Додайте 1000 мл гарячої води.

Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води – див. табличку. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. Накрийте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

Підказка: Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки. Що менші шматочки, то швидше вони приготуються.

Усі свіжі овочі слід готувати за максимальної потужності мікрохвильової печі (800 BT).

Страва	Порція	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Броколі	250 г	4-41/2	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру.
	500 г	7-71/2	3	Розмістіть стеблами досередини.
Брюссельська капуста	250 г	5½-6½	3	Додайте 60-75 мл (5-6 стол. ложок) води.
Морква	250 г	4½-5	3	Поріжте моркву на однакові скибочки.
Цвітна капуста	250 г	5-51/2	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру.
	500 г	8½-9		Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть кінцями суцвіть досередини.
Цукіні	250 г	3½-4	3	Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 стол. ложки) води або шматочок масла. Готуйте, доки не зм'якнуть.
Баклажани	250 г	3½-4	3	Поріжте баклажани на маленькі шматочки і побризкайте 1 столовою ложкою лимонного соку.
Цибуля-порей	250 г	4½-5	3	Поріжте цибулю на товсті шматки.
Гриби	125 г	1½-2	3	Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі.
	250 г	3-3½	3	Додавати воду не потрібно. Побризкайте лимонним соком. Посоліть і поперчіть. Злийте воду, перш ніж подавати страву на стіл.







Страва	Порція	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Цибуля	250 г	5½-6	3	Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 стол. ложки) води.
Болгарський перець	250 г	4½-5	3	Поріжте перець на маленькі шматки.
Картопля	250 г	4-5	3	Зважте почищену картоплю і
	500 г	7½-8½	3	розріжте її на однакові половинки або четвертинки.
Бруква	250 г	5-51/2	3	Поріжте брукву на маленькі кубики.

ПІДІГРІВАННЯ

Мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч. Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче. Час у табличці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18 - +20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5 - +7 °C.

Розміщення і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, оскільки за час повного прогрівання вони зазвичай переварюються та висушуються. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Деяку їжу можна підігрівати із використанням потужності 800 Вт, а іншу – із використанням рівнів потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт. Дивіться табличку для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх із використанням нижчого рівня потужності. Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати.

Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

Час підігрівання і витримки

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому.

Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася.

Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму.

Рекомендований час витримки після підігрівання – 2-4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Дивіться також розділ про заходи безпеки.

ПІДІГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

ПІДІГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте! Перш ніж подавати, дайте постояти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру.

Рекомендована температура подавання: між 30-40 °C.


ДИТЯЧЕ МОЛОКО Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соскою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потрясіть пляшечку перед тим, як залишити її постояти, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання: прибл. 37 °C.

2014-07-16

ПРИМІТКА. Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування.

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.





Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Страва	Порція	Потужність	Час	Час витримки (хв.)			
Дитяче	190 г	600 BT	00 Вт 30 с 2-3				
харчування (овочі + м'ясо)		<	Вказівки >				
(OBO II 1 WI 7100)	Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.						
Дитяча каша	190 г 600 Вт 20 с 2-3						
(злаки + молоко + фрукти)	< Вказівки >						
	Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.						
Дитяче	100 мл	300 Вт	30-40 c	2-3			
молоко	200 мл	300 Вт	50 с-1 хв.	2-3			
	< Вказівки >						
	пляшечку. Постав приготування стр	вте пляшечку пос рави не накривай принаймні 3 хвил	ь і вилийте у стерилізов середині скляної тарілк те посудину кришкою. ини. Перш ніж подава: пературу.	и. Під час [*] Ретельно потрусіть			

Підігрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче.

Страва	Порція	Потужність	Час (хв.)	Час витримки (хв.)				
Напої (кава,	150 мл (1 горня)	800 Вт	1-1½	1-2				
чай і вода)	250 мл (1 горнятко)	800 BT	1½ -2	1-2				
	< Вказівки >							
	Налийте у горнятко і р горнятко посередині о розігрівання і ретельн	скляної тарілки. І	криваючи. Поставт Витримайте у мікро	е філіжанку/ эхвильовій печі після				
Суп	250 г	800 BT	3-31/2	2-3				
(охолоджений)	< Вказівки >							
	Вилийте у глибоку кер Після підігрівання рет подавати.							
Рагу	350 г	600 BT	5½ -6½	2-3				
(охолоджене)	< Вказівки >							
	Висипте рагу у глибом кришкою. Час від часу помішуйт на стіл							
Макарони	350 г	600 BT	4½ -5½	3				
3 COYCOM	< Вказівки >							
(охолоджені)	Висипте макарони (наприклад, спагеті чи яєчні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл.							
Макарони	350 г	600 BT	5-6	3				
з начинкою та соусом	< Вказівки >							
(охолоджені)	Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелліні) у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл.							
Страва	350 г	600 BT	5½-6½	3				
на тарілці (охолоджена)		< Вка	зівки >					
(ололоджена)	Покладіть страву з 2-3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі.							





РОЗМОРОЖЕННЯ ВРУЧНУ

Мікрохвильові печі чудово підходять для розмороження заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гості.

Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду. Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розмороження, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість.

Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий. Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають розігріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги. Якщо птиця почне розігріватися ззовні, зупиніть розмороження і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити.

Для завершення процесу розмороження дайте рибі, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розмороження відрізняється залежно від ваги продукту. Дивіться таблицю нижче.

Підказка:

Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої кількості продуктів потрібно менше часу, ніж для розморожування великої кількості продуктів. Пам'ятайте про це, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розмороження заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої далі таблички для довідки. Усі заморожені продукти слід розморожувати із використанням рівня потужності, передбаченого для розмороження (180 Вт).

Страва	Порція Час (хв.) Час витримки (хв.)						
М'ясо							
Фарш з яловичини	250 г	61/2-71/2	5-25				
	500 г	10-12	5-25				
Стейки зі свинини	250 г	7½-8½	5-25				
		< Вказівки >					
	Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!						

Страва	Порція	Час (хв.)	Час витримки (хв.)				
Птиця							
Шматки курки	500 г (2 шт.)	14½-15½	15-40				
Ціла курка	900 г	28-30	15-40				
		< Вказівки	>				
	Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!						
Риба							
Філе риби	250 г (2 шт.)	6-7	5-15				
	400 г (4 шт.)	12-13	0-10				
	< Вказівки >						
	Кладіть товстіші час	Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть товстіші частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!					
Фрукти							
Ягоди	250 г	6-7	5-10				
		< Вказівки	>				
	Розкладіть фрукти і діаметру).	на пласкій круглій скл	яній посудині (великого				
Хліб							
Булочки (по 50 г	2 шт.	1/2-1	5-20				
кожна)	4 шт.	2-21/2	5-20				
Тости / канапки	250 г	4 ½ -5	5-20				
Німецький хліб	500 г	8-10	J-20				
(біла + житня мука)	< Вказівки >						
	кухонний папір посе		діть горизонтально на ки. Переверніть після ня!				







ГРИЛЬ

Елемент нагрівання гриля розташований під верхньою панеллю внутрішньої камери печі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Обертання скляної тарілки забезпечує більш рівномірне підсмажування їжі. Якщо попередньо нагріти гриль впродовж 3-4 хвилин, їжа підсмажиться швидше.

Кухонне приладдя для гриля

Має бути з термостійкого матеріалу і може включати метал. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі гриля

Відбивні, сосиски, стейки, гамбургери, шматки бекону і окосту, тонкі частини риби, канапки і всі види закусок на тостах.

Важлива примітка.

Коли використовується лише режим гриля, упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Пам'ятайте, що їжу слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше.

МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ

У цьому режимі приготування поєднується променисте тепло, яке забезпечує гриль, зі швидкістю приготування, яку забезпечують мікрохвилі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Завдяки обертанню тарілки їжа підсмажується рівномірно. Ця модель дозволяє використовувати 3 комбіновані режими.

600 Вт + гриль, 450 Вт + гриль і 300 Вт + гриль.

Кухонне приладдя для готування у режимі «мікрохвилі + гриль»

Використовуйте приладдя, яке здатне пропускати мікрохвилі. Кухонне приладдя має бути термостійким. У комбінованому режимі не можна використовувати металевий посуд. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Іжа, яку можна готувати у режимі «мікрохвилі + гриль»

Їжа, яку можна готувати у комбінованому режимі, включає усі види готових продуктів, які слід підігріти і підсмажити (наприклад, запечені макаронні вироби), а також цей режим можна використовувати, щоб підрум'янити верхню частину таких продуктів, для приготування яких потрібно мало часу. Крім того, цей режим можна використовувати для приготування повстих порцій, на яких має утвортить золотиста хрустка скоринка (наприклад, шматки курки, які слід перегорнути після завершення половини часу приготування). Детальніше дивіться табличку приготування з використанням гриля.

Важлива примітка.

Коли використовується комбінований режим («мікрохвилі + гриль»), упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Продукт слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше. Інакше, його слід класти просто на скляну тарілку, яка обертається. Дивіться вказівки у поданій нижче табличці. Якщо продукт потрібно підрум'янити з обох боків, його слід перевернути.

Вказівки з приготування заморожених продуктів із використанням гриля

Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, описані у табличці нижче.

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)		
Булочки (по 50 г кожна)	2 шт.	-	300 Вт + Гриль (1-1½)	Лише гриль (1-2)		
	4 шт.	-	300 Вт + Гриль (2-2½)	Лише гриль (1-2)		
			< Вказівки >			
			ідставку. Підрум'яньте Дайте постояти 2-5 хви			
Французький батон +	250–300 г (2 шт.)	450 Вт + гриль	8-9	-		
начинка	< Вказівки >					
(помідори, сир, шинка, гриби)	Покладіть 2 заморожені батони поруч на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі.					
Запіканка з	400 г	450 Вт + гриль	13-14	-		
тертим сиром (овочі або	< Вказівки >					
картопля)	Покладіть заморожену страву у маленьку круглу посудину з термостійкого скла. Поставте тарілку на решітку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування.					
Макаронні вироби	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Лише гриль (2-3)		
(каннеллоні,	< Вказівки >					
макарони, лазанья)	посудину з тер	мостійкого скла.	ні вироби у маленьку п Покладіть посудину пр постояти 2-3 хвилини	осто на скляну		
Шматки курки	250 г	450 Вт + гриль	5-5½	3-3½		
в клярі			< Вказівки >			
	Покладіть шматки курки в клярі на підставку. Переверніть після завершення першої половини часу приготування.					







Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)		
Чіпси для	250 г	450 Вт + гриль	9-11	4-5		
приготування у	< Вказівки >					
мікрохвильовій печі	Розкладіть чіпси рівномірно на підставці, попередньо розстеливши папір для випікання.					

Вказівки із приготування свіжих продуктів із використанням гриля

Прогрійте попередньо гриль впродовж 3-4 хвилин. Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі,

описані у табличці нижче.

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)		
Скибки хліба для тостів	4 скибки (по 25 г)	Лише гриль	4-5	4½-5½		
		<	: Вказівки >			
	Покладіть тости	поруч на підстав	Ky.			
Булочки (уже	2-4 шт.	Лише гриль	2-3	2-3		
спечені)	< Вказівки >					
	Покладіть булоч скляну тарілку.	ки спершу нижнь	ою стороною вгору по	колу просто на		
Помідори- гриль	200 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Лише гриль (2-3)		
	400 г (4 шт.)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Лише гриль (2-3)		
	< Вказівки >					
	Розріжте помідори навпіл. Посипте зверху сиром. Розкладіть по колу на пласку посудину з термостійкого скла. Покладіть на підставку.					
Тости по-	2 шт. (300 г)	450 Вт + гриль	3½-4	-		
гавайськи	< Вказівки >					
(шинка, скибки ананаса, сир)			Покладіть тости з начи одного на підставку. Д			

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)	
Печена	250 г	600 Вт + гриль	4 ½-5 ½	-	
картопля	500 г	600 Вт + гриль	8-9	-	
		<	: Вказівки >		
	Розріжте картог стороною до гр		адіть шматки по колу н	а підставку, зрізаною	
Шматки курки	450-500 г (2 шт.)	300 Вт + гриль	10-12	12-13	
		<	Вказівки >		
	Підготуйте шматки курки, змастивши їх маслом і посипавши спеціями. Розкладіть їх по колу, кістками досередини. Не кладіть один шматок курки посередині підставки. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Відбивні з	400 г (4 шт.)	Лише гриль	12-15	9-12	
баранини/	< Вказівки >				
яловичини (середньо просмажені)	Змажте відбивні з баранини олією і посипте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі.				
Стейки зі	250 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль 7-8	Лише гриль 6-7	
СВИНИНИ	< Вказівки >				
			посипте спеціями. Пок илини після приготуван		
Печені яблука	1 яблуко (прибл. 200 г)	300 Вт + гриль	4-41/2	-	
	2 яблука (прибл. 400 г)	300 Вт + гриль	6-7	-	
	Вказівки				
	зверху подрібне	ним мигдалем. П	ніть їх родзинками і пою окладіть яблука на плаю осудину просто на скля	ску тарілку з	



СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКАЗКИ

РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накрийте пластмасовою кришкою. Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 800 Вт, доки масло не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

Покладіть 100 г шоколаду ў маленьку, глибоку скляну тарілочку.

Нагрівайте упродовж 3-5 секунд, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться.

Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте впродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як желатин розтопиться.

ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ І ПЕЧИВА)

Змішайте глазур швидкого приготування (близько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готування двічі помішайте.

ГОТУВАННЯ ПОВИДЛА

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте.

Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт

Помішуйте кілька разів під час готування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, впродовж 6½-7½ хвилин із використанням рівня потужності 750 Вт.

Помішайте кілька разів під час готування страви.

ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом 3½ – 4½ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постояти 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

Усунення несправностей

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Знайомство з новим пристроем зазвичай вимагае деякого часу. Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте описані нижче вирішення. Це зекономить ваш час та усуне потребу звертатись у центр обслуговування.

Такі випадки не свідчать про несправність.

- Конденсація вологи всередині печі
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього кожуха
- Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього кожуха
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів

Зовсім не відбувається приготування їжі.

- Чи правильно встановлено таймер і натиснуто кнопку **СТАРТ (Пуск)** (\diamondsuit) ?
- Чи закриті дверцята?
- Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

Страва не готова або надто запечена.

- Перевірте, чи правильно вибрано час приготування для цього типу продуктів.
- Чи вибрано правильний рівень потужності?

Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.

- Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище.
 - Вирішення: Піч слід встановлювати подалі від телевізора, радіоприймача та
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, відображення на дисплеї може згаснути або збитися.
 - Вирішення: від'єднайте кабель живлення від мережі та під'єднайте знову. Ще раз встановіть час.

Не працює лампочка.

З міркувань безпеки користувач не повинен змінювати лампочку особисто.
 Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.





Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння)

- Перевірте, чи не використовується посуд із металевим оздобленням.
- Чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет?
- Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

Під час першого увімкнення з печі йде дим і відчувається неприємний запах.

• Це тимчасове явище, спричинене новими нагрівальними елементами. Дим і запах повністю зникнуть після 10 хвилин роботи. Щоб швидше усунути запах, увімкніть піч, поставивши у камеру склянку з лимонним розчином чи соком.



Якщо подані вище вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів SAMSUNG. Слід мати напоготові такі відомості:

- код моделі та серійний номер пристрою (зазвичай вказуються на задній стінці печі);
- термін гарантії;
- чіткий опис проблеми, що виникла,

Знаючи ці дані, зверніться до місцевого дилера чи центру обслуговування SAMSUNG.

Технічні характеристики

Komnaнія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без поперепусния

попередження.	
Модель	GE83DTR
Джерело живлення	змінний струм 230 В / 50 Гц
Споживання електроенергії Мікрохвилі Гриль Комбінований режим	1200 Вт 1100 Вт 2300 Вт
Вихідна потужність	100 BT/800 BT (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P(31)
Спосіб охолодження	Електричний вентилятор
Розміри (Ш х В х Г) Габаритні Внутрішня камера	489 x 275 x 364 мм 330 x 211 x 324 мм
Об'єм	23 літри
Вага Нетто	близько 13 кг

Призначено для використання в нормальних умовах

Термін слуби: 7 років







НОТАТКИ НОТАТКИ

07 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника:

(Маеtаn-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва: Малайзія

Імпортер в Україні:

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

KPAIHA	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САИТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, .
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04111C-02









GE83DTR

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.



Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.







қауіпсіздік ақпараты

ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Сіз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Қолыңыздағы пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Қауіпсіздік нұсқаулары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ



Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін **қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер**.



Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Ескерту; Өрт қатері



Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ

БҰЗБАҢЫЗ.



Ескерту; Жарылғыш зат

Кол ТИГІЗБЕНІЗ.



Әрекет ЕТПЕНІЗ.



Нұсқауларды тура орындаңыз.





Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.

Ашаны розеткадан суырыңыз



Ескерім



Маңызды

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

▲ ECKEPTY

(Микротолқын функциясына ғана қатысты)

- **ECKEPTУ:** Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.
- **ЕСКЕРТУ:** Сұйық тағамдар мен басқа тағамдарды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.
- 🗲 Бұл үйде қолдануға ғана арналған құрылғы.

Казак - 2

- ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.
- ★ ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау күтім көрсету жұмыстарын балалар 8 жастан асса және ересектердің қадағалауында болса ғана іске асыра алады.
- ★ Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.
- Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырғанда, пешті бақылап отырыңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін.

- Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсеніштерді, аяқ киімдерді, жөкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар.
- Егер түтін шықса, құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаныз.
- **★ ЕСКЕРТУ:** Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абай болу керек.
- ★ ЕСКЕРТУ: Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.
- Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

- **(**
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының уақытынан бұрын істен шығуына себеп болуы және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Корек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- 🛇 Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

- Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды.

A ECKEPTY

(Пеш функциясына ғана қатысты)-Опция

- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны аралас режимде пайдаланған кезде, қызу пайда болатындықтан балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс.
- Кұрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.


Казак - 4

- **(**
- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек.
- Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар кезде оны электр желісінен ағытып алыңыз.
- ★ ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны пайдаланғанда қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс.

- Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.


Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио-жиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондайақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.



Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын көтере алатындай мықты болуға тиіс.

1. Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.



- **2.** Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.
- 3. Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз. Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз. (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
- **4.** Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қорек сымын жерге дұрыс қосылған АТ розеткасына жалғау керек.
- Микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға

байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ және айналмалы шығырықтар (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
- Есік тығыздағыштарының таза екенін, әрі есіктің дұрыс жабылатын-жабылмайтынын ӘРҚАШАН тексеріп отырыңыз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- 1. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- 2. Пештің ішіндегі қалдықтар мен дақтарды сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.

Казак - 6

- **(**
- 3. Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын пештің ішіне қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
- **4.** Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.
- Саңылауларға су ШАШЫРАТПАҢЫЗ. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді ЕШҚАШАН қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесіні ескеріңіз:
 - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
 - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын
- Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз, бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

Пештің төбесін ішкі жағынан тазалау үшін қыздырғыш элементті 45° градусқа төмен түсіріп қойған ыңғайлы болады. (Тербелмелі қыздырғышы бар үлгілер ғана)



МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс

- Пештің сыртқы корпусын ЕШҚАШАН алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:
 - Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.
 Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
- Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін уәкілетті маманды шақыртыңыз.

Казак - 7



			^		
A	ЕСКЕРТУ	Δ	A		Æ
X	Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс.	✓	✓	~	~
	Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен қыздырмаңыз.	✓	✓	>	✓
	Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.	✓	✓	>	✓
	Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз.	✓	✓	>	✓
=	Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	√	✓	✓	✓
*	Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	✓	✓	>	✓
	Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.	✓	✓	~	~
*	Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз.	~	✓	>	✓
	Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	✓	√	>	√
	Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды.	√	✓	~	✓
*	Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	~	~	✓
	Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.	✓	✓	✓	✓

	Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз.	✓	✓		
	Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.	✓	✓	✓	~
	Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.	√	~		~
	Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	√	✓	✓	
	Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз.	✓	~	~	
	Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	~	✓	~
	Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды.	✓	✓		
	Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды.	√	✓	~	
	Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз.	√	✓		
	Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін.	✓		✓	✓
*	Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.	√	√	√	~







*	ЕСКЕРТУ: Микротолқынды пеште сусындарды қыздырған кезде кенет тасып кетуі мүмкін, сондықтан да, сауытты	✓	~	✓	✓	*	Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз.	√		~	~
	абайлап ұстау керек; Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, оларды ӘРҚАШАН пешті сөндіргеннен кейін, температура біркелкі болуы үшін кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя						Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз.	√	✓		
	тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Бу шалып кетсе, төмендегі әрекеттерді орындап, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз: • Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыңыз. • Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз.						Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз.			✓	~
	• Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз.						Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен	~		~	
	Науаны немесе торды тағам пісіріп болғаннан кейін суға дереу салмаңыз, себебі науа немесе тор сынып кетуі немесе оларға зақым келуі мүмкін.				✓		бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.				
	паидаланоаңыз, сеоеоі, маи температурасын оақылау мүмкін емес.	✓			✓	8	Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.			✓	
<u> </u>	Бұның нәтижесінде ыстық тұрған сұйықтық кенет тасып төгілуі мүмкін. АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	<u> </u>	A		AL.	*	Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.			~	
*	Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдысаяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың	✓		✓	✓	*	Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз.			~	
	ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз.						Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сенеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.	✓			~
	Себебі : Электр жарқылы немесе қысқа тұйықталу пешті бүлдіруі мүмкін. Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін		/			*	Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын	✓		✓	
	колданбаңыз.	~		~			қараңыз.) Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр		_		
							құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз.	•	•		

Казақ - 9







АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ (МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

- (а) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пеш жұмыс жасап болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазаланыз.
- (с) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:
 - (1) есік (майысқан)
 - (2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
 - (3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер
- (d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындыктан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- (а) Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор.
- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініз міндеттісіз.

- Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат және көмек алыңыз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.



АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, куат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.

Казак - 10







мазмұны	
Қысқаша нұсқаулық	
Пештің функцияларыПеш	
басқару панелі	
Керек-жарақтары	
Пешті іске қосу	
Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды	14
Пештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру	
Уақытты орнату	14
Пісіру/Қыздыру	15
Қуат мәндері	15
Пісіру уақытын реттеу	16
Пісіруді тоқтату	16
Қуатты үнемдеу режимін орнату	16
Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолдану	16
Орыс дәстүрімен пісіру бағдарламаларын қолдану	16
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қолдану	24
Автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламаларын қолдану	24
Жұқа табақ функцияларын пайдалану	25
Қолдан қызартып пісіру режимін қолдану	25
Керек-жарақтарды таңдау	26
Гриль жасау	26
Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану	27
Көп циклді пісіру	27
Сигнал құралын өшіру	28
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы	28
Ыдыс бойынша нұсқаулық	29
Тағам пісіруге катысты ақыл-кеңес	
Ақаулықты түзету Ақаулық себептерін анықтау	
техникалық параметрлері	
техпикалық параметрлері	30

қысқаша нұсқаулық

Біраз тағам пісіргіңіз келсе.

1. Тағамды пештің ішіне салыңыз. Қуат мәнін СВЧ түймешігін бір немесе бірнеше рет басып таңдаңыз.




2. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин немесе 10 сек түймешігін басып таңдаңыз.



3. СТАРТ (🔷) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Тағам пісе бастайды.





Шамалы тағам жібіткіңіз келсе.

1. Мұздатылған тағамды пештің ішіне салыңыз. **Ускоренная разморозка** (🏡) түймешігін, жібітілетін тағамның түріне қарай бір немесе бірнеше рет басыңыз.



2. Салмақты кг және 100г түймешіктерін қажетінше басып таңдаңыз.



3. СТАРТ (🔷) түймешігін басыңыз.







Қосымша минутты таңдағыңыз келсе.

Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз. Қосымша 30 секунд қосқыңыз келген сайын **+30сек** түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.



Гриль жасағыңыз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.

 Гриль құрылғысын Гриль (∭), уақыт параметрі (10 мин, 1 мин және 10 сек) және CTAPT (⋄) түймешігін басу арқылы қажетті температураға дейін қыздырыңыз.



 Тағамды пештің ішіндегі тордың үстіне қойыңыз. Гриль (Ю) түймешігін басыңыз. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек түймешігін басып тандаңыз.




3. СТАРТ (Ф) түймешігін басыңыз.



пештің функциялары

ПЕШ




- 1. ECIK
- 2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
- 3. ГРИЛЬ
- 4. ШАМ
- 5. БЕЙНЕБЕТ
- 6. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ

- 7. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
- 8. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
- 9. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
- 10. ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ САҢЫЛАУЛАРЫ
- 11. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ
- 12. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ





БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



- 1. АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ТАҢДАУ
- 2. ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТ. ТҮРДЕ ПІСІРУ
- 3. ГРИПЬ РЕЖИМІ ТҮЙМЕШІГІ
- 4. МИКРОТОЛҚЫН РЕЖИМІ TYЙMFIIIIГI
- 5. УАҚЫТТЫ ОРНАТУ ТҮЙМЕШІГІ
- 6. ТОКТАТУ/БОЛДЫРМАУ ТҮЙМЕШІГІ

- 7. ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ ТҮЙМЕШІГІ
- 8. САЛМАҚТЫ ТАҢДАУ
- 9. АРАПАС РЕЖИМ ТҮЙМЕШІГІ
- 10. САҒАТ ПАРАМЕТРІН ОРНАТУ
- 11. +30CFK TYЙMFIIIICI
- 12. БАСТАУ ТҮЙМЕШІГІ

КЕРЕК-ЖАРАКТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.

1. Айналмалы шығырық, пеш табанының ортасына койылады.

Айналмалы шығырық бұрылмалы Максаты:

табақты ұстап тұрады.

Бұрылмалы табақ, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа койылады.

Максаты: Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі

орын болып табылады: оны тазалау

ушін оңай алуға болады.

3. Гриль тор, бұрылмалы табақтың үстіне қойылады.

Металл торды гриль және аралас Мақсаты:

режим арқылы пісіру үшін қолдануға болады.

4. Жұқа табақ, 25-26-шы беттен қараңыз.

Жұқа табақ тағамды микротолқынмен Максаты:

немесе гриль аралас пісіру режимдерімен пісіргенде жақсылап

қызарту үшін пайдаланылады. кондитер өнімдері мен

пиццаны қытырлық етіп пісіруге көмектеседі.

Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз ІСКЕ КОСПАНЫЗ.











пешті іске қосу

МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШ КАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ

Микротолқындар - жоғары жиіліктегі электромагниттіік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертпей пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді. Микротолқынды төмендегі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту
- Жылдам жібіту/Пісіру
- Пісіру

Пісіру принципі.

1. Магнетронды түтіктен шыккан микротолкын. бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.



- 2. Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сіңеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісе туседі.
- 3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әр турлі
 - Мөлшері және тығыздығы
 - Судың мөлшері
 - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)
- Қызу таралған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам пештен алынғаннан кейін де пісе береді. Рецептіде және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесіні орындау үшін сақтау керек:
 - Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі
 - Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей

ПЕШТІҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексере аласыз. Басқару панелінің оң жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып. пештін есігін ашыныз.

Әуелі бурылмалы табаққа бір кесе су қойыныз. Содан кейін есікті жабыныз.

1. **СВЧ** туймешігін басып, **1 min** туймешігін қажетінше басу арқылы уақытты 4-5 минутқа қойыңыз.



СТАРТ (♦) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пеш суды 4-5 минут қыздырады.

Содан кейін су қайнауға тиіс.



Пештін ашасы сәйкес келетін розеткаға жалғанып туруға тиіс. Бурылмалы табак пештін ішіндегі орнында туруға тиіс. Ең үлкен мәннен басқа куат мәні колданылса. суды қайнатуға көбірек уақыт кетуі мүмкін.

УАКЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздін микротолкынды пешінізге сағат орнатылған. Куат көзіне қосылған кезде. бейнебетте "12:00" автоматты турде пайда болады.

Ағымдық уақытты орнатыныз. Уақытты 12-сағат немесе 24-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр куаты өшіп калғанда
- Жазғы және қысқы уақыттарды ауыстырған кезде сағатты қайта орнатуды умытпаныз.



Құрылғы функцияның ортасына келген кезде немесе уақытша тоқтап тұрған кезде ешбір функцияны тандамасаңыз, функция біржола тоқтайды да, 25 минуттан кейін сағат көрсетіледі.

Есік ашық турса, пештін шамы 5 минуттан кейін сөнеді.







1. Сағатты келесі режимге қою үшін...

24-сағаттық режим

12-сағаттық режим

Часы (Д) түймешігін бір немесе екі рет басыңыз.

2. Сағатты ч түймешігімен, минутты мин түймешігімен орнатыныз.



Часы

3. Дурыс уақыт көрсетілген кезде, сағат жұмыс істей бастау үшін Часы түймешігін қайта басыңыз.

Нәтижесі: Микротолқынды пешті қолданбаған кезде, уақыт әрқашан көрсетіліп тұрады.




ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған. Пешті қараусыз қалдырардың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексеріңіз. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыныз.

1. СВЧ түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: 800 Вт (макс. пісіру қуаты) көрсетіледі:

Тиісті қуат мәнін СВЧ туймешігін, бейнебетте тиісті қуат мәні көрсетілгенше



2. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек түймешігін басып танданыз.



СВЧ

3. **СТАРТ** (🔷) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табак айнала бастайды.



- 1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пештен 4 рет сигнал естіледі.
- 2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- Бос тұрған микротолқынды пешті ешқашан қоспаңыз.



Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

Kuran arasii	Шығысы			
Қуат мәні	микротолқын	ГРИЛЬ		
ЖОҒАРЫ	800 Вт	-		
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт	-		
ОРТАША	450 Вт	-		
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт	-		
ЖІБІТУ (80)	180 Вт	-		
ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ	100 Вт	-		
ГРИЛЬ	-	1100 Вт		
АРАЛАС I (恋w)	600 Вт	1100 Вт		
АРАЛАС II (恋w)	450 BT	1100 Вт		
АРАЛАС III (疊w)	300 Вт	1100 Вт		

- Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.
- Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.







ПІСІРУ УАКЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30сек түймешігін бір рет басып узартуыңызға болады.

1. Әрбір коскыныз келген 30 секунд ушін +30сек түймешігін бір рет басыңыз.



2. СТАРТ (🔷) түймешігін басыңыз.




ПІСІРУДІ ТОКТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.

1. Уакытша тоқтату үшін; Есікті ашыныз.

Нәтижесі: Тағам пісіру тоқтайды. Қайта



да, СТАРТ (🕀) түймешігін қайта басыңыз.

2. Мулдем токтату ушін:

СТОП (இ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Пісіру урдісі тоқтайды.

Пісіру параметрлерін біржола

тоқтатқыңыз келсе, СТОП (() түймешігін қайта басыныз.

Кез келген параметрді тағам пісіруді бастамай тұрып, СТОП (()) түймешігін басып тоқтатуыңызға болады.

КУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді.

- Режим энергосбережения туймешігін басыныз.
- Қуатты үнемдеу режимінен шығу үшін, есікті ашыңыз, сонда бейнебетте ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.



 \bigcirc

СТОП

ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты түрде орнайды. Тағам мәзірі санын тиісті Орыс дәстүрімен пісіру функциясының түймешігін қанша рет қажет болса сонша рет басып таңдауыңызға болады. Алдымен, тағамды бурылмалы табактын ортасына койыныз да, есікті жабыныз.

1. Орыс дәстүрімен пісіру (🛂 /> 💆 / 🖎) түймешігін канша рет кажет болса сонша рет басыңыз.



()

CTAPT

СТАРТ (♠) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Бул режим аякталған кезде:

1) Пеш 4 рет сигнал береді.

- 2) Пісіру аяқталғанын ескертетін сигнал 3 рет естіледі. (минутына бір рет)
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Келесі кестеде 4 автоматты түрде орыс дәстүрімен пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

1. ТАҢҒЫ АС

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Ботқа	260 г	Кебір орыс ботқасы «Геркулес» — 50 г, қант — 5 г, тұз — 0,5 г, қайнаған су — 200 мл, суық сүт — 100 мл			
	< Ұсыныстар >					

Шыныаяк тәрізді ыдыска курғак ботқаны, кант пен тузды салыныз, Кайнап турған судан, сүттен қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.









Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
2	Қарақұмық	200 г	Қарақұмық - 100 г, тұз - 2 г, қайнаған су - 300 мл			
		< ¥c	ыныстар >			
			н тұзды салыңыз. Қайнап тұрған судан келетін қақпақпен жабыңыз. Пісіре			
3	Ірімшіктен жасалған тост	40-60 г	Тост наны - 2 тілім (26-28 г/тілім), ірімшік - 2 тілім (20 г/тілім)			
		< ¥c	ыныстар >			
	Гриль торына 2 тосттан салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тост нандарын төмен аударып, үстіне ірімшіктерден салыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.					
4	"Пашот" 1 дана жұмыртқасы		Жұмыртқа – 1 дана, су – 150 мл, орыс сіркесуы 9 % – 10-15 мл			
		< ¥c	ыныстар >			
	Су және сіркесу құйылған шараны тұмшапешке қойыңыз. Суды қайнатыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, қайнаған су және сіркесуы бар шарань алыңыз. Шанышқымен сүйемелдеп тұрып, қабығы жоқ жұмыртқаны шараға салыныз. Пісіру үрдісін жалғастырыныз.					
5	Қалбырдағы арқан балық пен ыстық майонез қосылған нан	2 x 75 r	Нан - 2 тілім(22 г/тілім), қалбырдағы арқан балық - 60 г (30г/дана), майонез - 36 г (18г/ дана), сарымсақ (ұсақталған) - 2-5 г			
	< Ұсыныстар >					
Гриль торына 2 нан тілімін қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигна кезде нанды алыңыз. Нанды бет жағын астына қаратып, үстіне қалбырдағ балық пен майонезден салыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз. Үстіне ұса сарымсақтан салып әрлеңіз.						

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
6	Қалбырдағы бұршақ қосылған шұжық	Шұжық - 2 дана Ыстық бұрыш - 132 г	Шұжық - 2 тілім (50г/тілім), сары май - 5 г, қалбырдағы бұршақ - 135 г (құрғақ салмағы)		
		< ¥c	ыныстар >		
			гарды салыңыз, жанына сәл сарымай ұрышты салыңыз. Пісіре бастаңыз.		
7	Омлет	130-135 г	Жұмыртқа – 3 дана / Сүт – 30 мл / Тұз – 2 г		
		< ¥c	ыныстар >		
	іп, табаққа құйыңыз. Пісіре бастаңыз.				
8	Сырник	95 г (2 дана)	Қыша қосылған ірімшік - 90-100 г, бидай - 10 г, қант (ваниль қосылған қант) - 10 г, тұз - 0,5 г, жұмыртқа - 1/4 дана, сары май - 5-10 г (майлауға арналған)		
	< Ұсыныстар >				
	дөңгелек қалып дай Оны балауыз қағаз	іындаңыз. Дөңгелек ға салып, гриль торь	олығын жақсылап араластырыңыз. 2 қалыптардың түбін жақсылап майлаңыз. ына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештег арды аударып, пісіруді жалғастырыңыз.		
9	Кекс	180 г	Қант – 45 г, ваниль қосылған қант – 5 г, сары май – 40 г, жұмыртқа – 0,5 дана, сүт -30 мл, қопсытқыш ұнтақ - 3 г, бидай – 100		
	< Ұсыныстар >				
	жұмыртқаны қосың	ыз. Қалған құраласт	ақсылап араластырыңыз. Көпіршітілген ардың барлығын қосыңыз. Сары май аңыз. Шарадан алмай тұрып суытып		

Казақ - 17

алыңыз.







Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
10	Лимон қосылған булочка	190 г (5 дана)	Бидай - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, жылы су - 1 ас қасық, безендіруге арналған лимон қабықтары: Жұмыртқаның сарысы - 1 дана, безендіргіш шекер - 3-5 г			
	< Ұсыныстар >					
	Барлық құраластарды жақсылап араластырыңыз. 5 булочка жасаңыз. Балауыз қағазға қойыңыз. Бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қанттан сеуіп, пісіруді жалғастырыңыз. Суыту үшін қоя тұрыңыз.					

2.TYCKI AC

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Борщ	340 г	 (1) Туралған қызылша - 50 г, ұзыншалап туралған қырыққабат - 20 г, туралған сәбіз - 15 г, ұзыншалап туралған пияз - 10 г, қызанақ езбесі - 15 г, қант - 5 г (2) Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 650 мл, лавр жапырағы - 1 жапырақ, егер қаласаңыз 9 % - 5 мл орыс сіркесуы 			
	< Ұсыныстар >					
	Үлкен шараға құраластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйып пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде лавр жапырағын қосыңыз. Жақсылап араластырып, пісіруді жалғастырыңыз.					

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
2	Щи	350 г	 Ұзыншалап туралған қырыққабат - 45 г, туралған сәбіз - 15 г, ұзыншалап туралған пияз - 10 г, ұзынша картоптар - 25 г, қызанақ езбесі - 10 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 400 мл Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл, лавр жапырағы 1 жапырақ 		
		< ¥cь	іныстар >		
	құйыңыз. Пісіре бас	таңыз. Тұмшапеште	ғын салыңыз да, қайнаған сорпаны н сигнал естілген кезде жақсылап жапырағын(2) салыңыз. Содан кейін пісіруді		
3	Солянка	340 г	 Ұзыншалап туралған пияз – 45 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 350 мл Каперсник - 7 г, тұздалған, туралған қияр – 50 г, қызанақ езбесі – 10 г, қара зәйтүн – 16 г, қара зәйтүн сұйығы – 20 мл, лавр жапырағы 1 дана, ет жинағы – 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 350 мл 		
	< Ұсыныстар >				
	Үлкен шараға пияздан салып, қайнап тұрған сорпаны (1) құйыңыз. Пісіре бастаңыз Тұмшапештен сигнал естілген кезде келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап араластырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңі:				
4	Көкөніс сорпасы	350 г	Мұздатылған көкөніс — 150 г, көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл		
		< ¥c	іныстар >		
	Үлкен шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңы Пісіре бастаңыз.				

Казақ - 18





Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
5	Тауық етінен жасалған көже	350 г	Вермишель — 10 г, тауықтың қоң еті — 50 г, туралған сәбіз — 15 г, ұзыншалап туралған пияз — 10 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 440 мл				
		< ¥c _b	ыныстар >				
			а, қайнаған сорпаны құйыңыз. Қалған қсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз.				
6	Котлета	114 г (2 дана)	(1) Ақ нан - 10 г, сүт - 15 мл (2) Шошқаның және сиырдың тартылған еті -120 г, тұз - 2 г, қара бұрыш - 1 г (3) Нанның қоқымдары - 5 г				
		< ¥cь	ыныстар >				
Нанға(1) сүт тамызыңыз. Тартылған етке қосып, жақсылап араластыры Дәмдеуіштерді салыңыз(2). 2 домалақ жасап, үстіне нан қоқымдарын і Табаққа салыңыз. Пісіре бастаңыз.							
7	Арқан балықтан гриль жасау	150-170 г	Сүйегі мен терісі алынбаған арқан балық филесі – 200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (шырынын сығыңыз), май - 5 г				
	< Ұсыныстар >						
	Арқан балық стейгін дәмдеп, май жағыңыз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде стейкті аударыныз. Содан кейін пісіруді жалғастырыныз.						
8	Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	250 г	(1) Шошқаның мойыны -150 г, үккіштен өткізілген сәбіз - 20 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, дижон қышасы - 20 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл				
	< Ұсыныстар >						

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
9	Тұшпара	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара — 15 дана (біреуі 10 г - 12 г), тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 400 мл, бүтін қара бұрыш — 3 - 5 дана, лавр жапырағы - 1 дана.		
		< ¥c±	ыныстар >		
	Үлкен шара тәрізді табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде аударыңыз. Сай келетін пластик қақпақпен жабыңыз. Пісіре бастаңыз.				
10	Құрғақ жеміс компоты	200 мл	Кептірілген сары өрік - 25 г, өрік - 20 г, кептірілген алма - 15 г, қант - 10 г, лимон қышқылы - 2 шөкім, қайнаған су - 450 мл		
< Ұсыныстар > Үлкен шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған судан құйын Пісіре бастаңыз.					

3. КЕШКІ АС

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Қайнатылған жұмыртқа қосылған ет рулеті	180 г	Тартылған ет (сиыр немесе шошқа еті) - 150 г, бітеу пісірілген жұмыртқа - 1 дана, тұз - 2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г			
	< Ұсыныстар >					

Етке дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Еттен орама жасаңыз. Ет рулетінің ортасына жұмыртқаны салыңыз. Жұмыртқаның барлық жағын етпен жабыңыз. Доға тәрізді пішінге келтіріңіз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.







Код	Тағам	Үстелге тарту	Құраластар		
		мөлшері			
2	Голубцы	225 г (2 дана)	(1) Сопақ еттер (а) Тартылған ет (сиыр немесе шошқа еті) - 120 г, пісірілген кәдімгі күріш - 25 г, туралған қырыққабат - 25 г, тұз - 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г (b) Ұзыншалап туралған пияз – 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл		
		< ¥cь	ыныстар >		
	Етке көкөністер мен дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз(а). 2 сопақ пішінге келтіріңіз. Пиязды шара іспетті табақ салыңыз. Сопақ еттерді осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз(b). Таба торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құрала барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, сопақша ет салынған еттің сорпасына құраластарды араластырыңыз. Аударыстыры жалғастырыңыз.				
3	Қызанақ езбесі қосылған котлета	265 г (2 дана)	(1) Ет котлеттері (а) Ақ нан - 30 г, сүт - 35 мл, тартылған ет (сиыр немесе шошқа еті) - 130 г, тұз - 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г (b) Ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл		
		< ¥cь	ыныстар >		
	Нанды сүтке салыңыз. Оны тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз(а). 2 котлета жасаңыз. Пияз мен сәбізді шара іспетті тәбаққа салыңыз(b). Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды араластырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.				

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
4	Қара өрік қосылған тауық сирақтары	325 г (2 дана)	Ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауықтың сирақтары - 2 дана (160-180 г) Өрік - 5-7 түйір (50 г) Тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл		
		< ¥c±	ыныстар >		
	өрікті салып, үстіне	сорпа құйыңыз. Таб	ық сирақтарын үстіне салыңыз да, қара іақты микротолқынды пешке салыңыз. естілген кезде, аударыңыз да, пісіруді		
5	Көкөніс қосып буға пісірілген күркетауық	315 г	Күркетауық қоң еттері -150 г, ұзыншалап туралған асқабақ - 50 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл		
		< ¥c±	ыныстар >		
	сорпаны құйыңыз.	Пісіре бастаңыз. Тұм	ың барлығын салыңыз да, қайнаған шапештен сигнал естілген кезде, ып пісіруді жалғастырыңыз.		
6	Картоп пісірмесі	140-180 г (1-2 дана)	Ірі картоп(160 - 200 г) - 1-2 дана		
	< Ұсыныстар >				
	мен тесіңіз. Микротолқынды пешке салыңыз. да сарымай немесе қышқыл қаймақ немесе				







Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
7	Рататуй 260 г Текшелеп туралған асқабақ— 100 г, текшелеп туралған сәбіз — 60 г, текшелеп туралған болғар бұрышы — 75 г, текшелеп туралған пияз — 45 г, туралған сарымсақ— 6 г, қызанақ езбесі — 10г, дәмдеу үшін орегано және базилик, көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл					
	< Ұсыныстар >					
	Барлық құраластарды шара іспетті табаққа салыңыз. (Орегано және базиликті қосыңыз). Жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.					
8	Крупеник	224 г	(а) Қыша қосылған ірімшік 9 % - 120-140 г, қант - 10-15 г, тұз - 0,5 г, жұмыртқа - ½ дана, пісірілген қарақұмық - 140 г (b) Сары май - 5 г, нанның қоқымдары - 1-2 г (c) Қышқыл қаймақ -30 г			
	< Ұсыныстар >					
	Барлық құраластарды араластырыңыз(а). Шара тәрізді сарымай жағылған және нан қоқымы себілген табаққа салыңыз(b). Үстіне қышқыл қаймақтан құйыңыз(с). Пісіре бастаңыз					

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
9	Ескі орыс дәстүрімен пісірілген балық	340 г	 (1) Ұзыншалап туралған қызылша – 30 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 30 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, балық\тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл (3) Сазан немесе алабұға қоң еті – 150 г, лавр жапырағы – 1 дана 		
		< ¥c	ыныстар >		
	сорпаны құйыңыз. арналған қоспалар,	(1) Пісіре бастаңыз. І ды көкөністерге және	цың барлығын салыңыз да, қайнаған Пештен сигнал естіле сала, тұздыққа е сорпаға араластырыңыз. (2) Балық пен цісін жалғастырыңыз		
10	Мәскеу дәстүрімен балық пісіру	270 г	 (1) Шампиньон - 30 г, алабұға қоң еті - 150 г, май - 5 г, (2) Қышқыл қаймақ - 30 г (2 х 15 г) (3) Дөңгелектеп туралған, пісірілген картоп – 2 дана (әр данасы 60-70 г), тұз - 5 г, ақ ұнтақ бұрыш – ½ г, үккіштен өткізілген ірімшік – 25 г 		
	< Ұсыныстар >				
	тамызыңыз(1). Пісір жартысын салыңыз саңырауқұлақтарды келтіріңіз. Айналасі	рауқұлақтарды табақтағы балықтың жанына салыңыз. Үстіне май зыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл қаймақть ысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. Үстіне пісірілген рауқұлақтарды салыңыз. Оның үстіне балықты салыңыз. Дәм-татымын ріңіз. Айналасына балық пен туралған картопты салыңыз. Картоптың үстіне ікті салыңыз. Картоптың устіне ікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз			
11	Мұздатылған пицца	370 г	Мұздатылған пицца – 350 г		
		< ¥cь	іныстар >		
	Балауыз қағазға қо бастаңыз.		н пиццаны гриль торына қойыңыз. Пісіре		

Казақ - 21







4. АРНАЙЫ ТАҒАМ



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Ет толтырылған болгар бұрышы	480-500 г (2 дана)	(1) Болгар бұрышы – 2 дана (әр данасы 80г), тартылған ет (сиырдың немесе шошқаның) - 150-190г (2 бөлікке бөліңіз), пісірілген кәдімгі күріш – 10-20г, тұз – 5г, қара ұнтақ бұрыш – 0,5г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл			
		< ¥c	іныстар >			
	уіштер салып, қолыңызбен жақсылап әндерін алыңыз. Бұрышқа ет ұйыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) ығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал ін бұрыштар салынған сорпаға құйыңыз. 3.					
2	Расстегай	75 г (1 дана)	(1) Мұздатылған, ашыған қамыр (2 төртбұрыш қалып) - қалыптың 1/4 бөлігі (2) Толтырмасы: Кішкене-кішкене текшелеп туралған алабұға — 25 г, шампиньон, текшеленген -6 г, пісірілген кәдімгі күріш -4 г, жұмыртқаның сарысы - үстіне жағу үшін 1/4 бөлігі			
	< Ұсыныстар >					
	Қамырды жібітіңіз. Қамырды қажетті бөліктерге бөліңіз(1). Толтырма ретінде қолданылатын қоспалардың барлығын араластырыңыз(2). Толтырманы қамырдың ортасына салыңыз. Кеме тәрізді пішінге келтіріп түйіңіз. Жұмыртқаның сарысын жағыңыз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, бөлішті табақтан алып, балауызды қағазға қойыңыз. Балауызды қағаздағы бөлішті гриль торына қойыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.					

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
3	Нан қоқымдары қосылған ірімшік	125 г (5 дана)	Ірімшік - 125 г (4-5 дана, әр бірі 25 г), жұмыртқа - 0,5 дана, нанның қоқымдары - 3-5 г			
		< ¥c	ыныстар >			
	Ірімшікті 5 см х 5 см текшеге бөліңіз. Жұмыртқаның сарысына салып, нан қоқымдарын себіңіз. Пешті 5 мин Гриль режимімен алдын ала қыздырыңыз. Ірімшікті балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.					
4	Тауық кәуабы	280 г	Тауық сирағының филесі - 380 г, қызанақ езбесі - 20 г, тұз - 5 г, туралған сарымсақ - 3 г, май - 7 г, кәдімгі йогурт - 70 г, істіктер			
	< Ұсыныстар >					
	Филені 3 см x 3 см текшеге бөліңіз. Маринад қоспаларының барлығын араластырыңыз. Тауық филесін маринадқа салыңыз. Істіктерге шаншыңыз. Табаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.					
5	Боярлар еті 260 г Туралған шошқаның мойыны - 280 г (4 бөлінген), тұз - 2 г, қара ұнтақ бұрыш - шампиньон тілімдері - 45 г, майонез - 5					
	< Ұсыныстар >					
	Етке дәмдеуіштер қосыңыз. Етті табаққа салыңыз. Табақты гриль торының үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еттің үстіне шампиньондарды салып, үстіне майонез құйыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.					







Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
6	Ақсерке қосылған самса Мұздатылған, ашыған қамыр - 130 г Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке филесі - 100 г, тұз - 1 г, табаға қуырылған, текшелеп туралған пияз - 20 г, кішкене текшелеп туралған, қайнатылған жұмыртқа - 30 г, жұмыртқаның сарысы - 1 дана, жағу үшін						
		< Ұсь	ыныстар >				
	Қамырды жібітіңіз. 2 мм қалың етіп жайыңыз. Толтырма қоспаларының барлығын араластырыңыз. Толтырманы қамырдың ортасына қойыңыз. Қамырдың шеттерін біріктіріп жапсырыңыз. Пішімге келтіріңіз. Біраз жерінен тіліңіз. Жұмыртқаның сарысын үстіне жағыңыз. Пешті Гриль функциясымен 5мин алдын ала ысытыңыз. Осы қамырды балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде балауыз қағазды алыңыз. Камырды аударыныз. Пісіру урдісін жалғастырыныз.						
7	Арқан балық кәуабы	280 г	Мұздатылған, ашыған қамыр - 130 г Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке филесі - 100 г, тұз - 1 г, табаға қуырылған, текшелеп туралған пияз - 20 г, кішкене текшелеп туралған, қайнатылған жұмыртқа - 30 г, жұмыртқаның сарысы - 1 дана, жағу үшін				
	< Ұсыныстар >						
	Барлық қоспалар мен балықты араластырыңыз. 15-20 мин тұздықтаңыз. Істіктерге шаншыңыз. Табаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.						

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
8	Көкөніс қосылған бақтақ	210-240 г	Сары май - 5 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 35 г, ұзыншалап туралған пияз - 25 г, туралған сарымсақ - 3 г, туралған сельдерей жапырақтары - 5 г, бақтақ - 1 дана(220-250 г), тұз - 1 г, ақ ұнтақ бұрыш - 0,5 г, сары май - 5 г			
		< ¥c	ыныстар >			
	Балауызды қағаздың ортасын майлаңыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және сельдерейді үстіне салыңыз. Көкөністердің үстіне дәм-татымы келтірілген бақтақты салыңыз. Балықтың үстіне май салыңыз. Қақпақ жабыңыз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.					
9	Печенье	160 г (2 х 80 г)	Бидай - 85 г, безендіргіш шекер - 25 г, сары май - 50 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, тұз - 1г			
	< Ұсыныстар >					
	Бидай, безендіргіш қант пен сары майды жақсылап араластырыңыз. Тұз бен жұмыртқаны қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. 2 дөңгелек жасаңыз. Балауызды қағазға салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.					
10	Мүкжидектен жасалған морс	200 мл	Мұздатылған мүкжидек – 50 г, қант – 35 г, су – 200 мл			
	< Ұсыныстар >					
	Мұздатылған мүкжидекті тартыңыз. Барлық құраластарды шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Суытып, сорғытыңыз.					







АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН КОЛДАНУ

Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы етті, құс етін, балық немесе жеміс/жидекті жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды.

Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаңыз жеткілікті.

Тек микротолкынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыныз.

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

1. Ускоренная разморозка (🁯) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып пісірілетін тағамның турін тандаңыз. (Қосымша ақпарат алу ушін, беттің жанындағы кестеге қараңыз)



2. Тағамның салмағын кг және 100г түймешігін басып таңдаңыз. Ең көбі 1500 г салмақты орнатуға болады.





 $\langle \hat{} \rangle$

CTAPT

3. СТАРТ (Ф) түймешігін басыңыз.







- Тағам жібітуді аяқтау үшін СТАРТ (🕀) түймешігін кайта басыныз.
- Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге де болады. Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт қуат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты 15-ші беттегі "Пісіру/ Қыздыру" тарауынан алыңыз.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Келесі кестеде әртүрлі автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген. Жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Ет, құс еті, балық, жеміс/жидекті керамика табаққа салыңыз.

Код	Тағам	Мөлшері (г)	Қоя тұру уақыты (мин)	Ұсыныстар
1	Ет	200-1500	20-90	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фаршталған етті пісіруге жарайтын бағдарлама.
2	Құс еті	200-1500	20-90	Сирақтары мен қанаттарының ұшын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауықты да, сонымен қатар бөлшектелген тауық етін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
3	Балық	200-1500	20-80	Бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балықты да, балық филесін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
4	Жеміс/ Жидек	100-600	5-20	Жемістерді шыны табаққа біркелкі таратып салыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде жемістерді араластырыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама.

Тағамды қолдан жібіткіңіз келсе, 180 Вт қолдан жібіту функциясын тандаңыз. Колдан жібіту және жібіту уақыты туралы қосымша ақпаратты 34-ші беттен қараңыз.

Казак - 24








ЖҰҚА ТАБАҚ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ


Бұл жұқа табақты қолданғанда тағамның тек үстіңгі жағы ғана гриль көмегімен қызарып піспейді, сонымен қатар жұқа табақ температурасының жоғарылығына байланысты, тағамның астыңғы жағы да қызарып, қытырлақ болып піседі. Кестеден жұқа табақты колданып пісіруге болатын бірнеше тағам турлерін көресіз (келесі кестеге караныз). Қызартып пісіру табағын сонымен қатар бекон, жұмыртқа, шұжық т.с.с. пісіру үшін колдануға болады.

1. Жұқа табақты бұрылмалы табақтың үстіне тура қойыңыз да, микротолқын-гриль-аралас [600 Вт + Гриль (🐠 🕠)] режимін ең жоғары қуат мәніне қойып, кестедегі уақыт пен нұсқауларды орындай отырып алдын ала қыздырыңыз.



- Жұқа табақты пештен әрқашан қолғап киіп алыңыз, себебі ол қатты ысып кетеді.
- 2. Бекон, жұмыртқа тәрізді тағамдарды пісірген кезде, тағамды жақсы қызарту үшін жұқа табаққа май жағыңыз.
- Жұқа табақтың сызат түсуден қорғай алмайтын тефлонмен қапталғанын ескерініз. Пышақ тәрізді өткір затты тағамды жұқа табақ үстінде кесу үшін қолданбаңыз.
- Жұқа табақтың үстіне сызат түспес үшін пластик ас құралдарды қолданыңыз немесе тағамды жуқа табақтан алып кесініз.
- 3. Тағамды жұқа табақтың үстіне қойыңыз.
- Қызуға төзбейтін, мысалы пластик кесе тәрізді заттарды ешқашан жұқа табақтың үстіне қоймаңыз.







- 5. Тиісті пісіру уақыты мен қуат деңгейін таңдаңыз. (Келесі жақтағы кестеге қараныз)
- Жұқа табақты қалай тазалау керек

Жұқа табақты жылы су мен жуғыш заттың көмегімен тазалап, таза сумен шайыңыз. Түрпілі шөтке немесе қатты жөкемен тазаламаңыз, себебі беткі каптамасына зиян келеді



Жұқа табақты ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

ҚОЛДАН ҚЫЗАРТЫП ПІСІРУ РЕЖИМІН ҚОЛДАНУ

Жұқа табақты бұрылмалы табаққа түра қойып алдын ала қыздыруды ұсынамыз. Жұқа табақты 600 Вт + Гриль ((функциясын қолданып 3-5 минут қыздырыңыз. Кестедегі уақыттарды қолданып, нұсқауларды орындаңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Алдын ала қыздыру уақыты (мин)	Пісіру уақыты (мин.)	
Бекон	4 тілім (80 г)	600 Вт + Гриль <i>ლ</i> ₩	3	31/2-4	
		<	Ұсыныстар >		
	туралған та	ағамдарды қызарт	алдын ала қыздырыңыз. гып пісіретін табаққа қата қың үстіне қойыңыз.		
Гриль қызанақтары	200 г (2 дана)	450 Вт + Гриль <i>-</i> ∰ Ю	3	4½-5	
		<	Ұсыныстар >		
	екіге бөліңі	з. Үстіне біраз ірім	алдын ала қыздырыңыз. ишік себіңіз. Жұқа табақт абақты тордың үстіне қо	ың үстіне	
Бургер (мұздатылған)	2 тілім (125 г)	600 Вт + Гриль <i>⊕</i> Ю	3	7-71/2	
		<	Ұсыныстар >		
	үстіне бург	ер тағамдарын ай	алдын ала қыздырыңыз. іналдыра қойыңыз. Жұқа иинуттан кейін аударыңь	а табақты	
Багета (мұздатылған)	200-250 г (2 дана)	450 Вт + Гриль —— Ю	4	8-9	
	< Ұсыныстар >				
	Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. 1 багет табақтың ортасына, 2-ші багетаны табақтың жағына қойыңы табақты торға қойыңыз.				

Казақ - 25





Тағам	Мелшері	Қуат	Алдын ала қыздыру уақыты (мин)	Пісіру уақыты (мин.)		
Пицца (мұздатылған)	300-350 г	600 Вт + Гриль	4	9-10		
,	< Ұсыныстар >					
			алдын ала қыздырыңыз. не қойыңыз. Жұқа табақт			
Картоп пісірмесі	250 г	600 Вт + Гриль	3	5-6		
	500 г	⊕ M		8-9		
		<	Ұсыныстар >			
	екіге бөліңі	з. Оларды жұқа т	алдын ала қыздырыңыз. абақтың үстіне кесілген жа жа қойыңыз. Табақты тор	кақтарын төмен		
Балық	150 г	600 Вт + Гриль	4	7-8		
таяқшалары (мұздатылған)	(5 дана)	<u></u> ‰w		9-10		
(мұздатылғап)	300 г (10 дана)			0 10		
	< Ұсыныстар >					
	Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Табақты 1 а қасық маймен майлаңыз. Балық таяқшаларын табаққа айналдық салыңыз. 4 мин (5 дана) немесе 6 мин (10 дана) өткеннен кейін аударыныз.					
Тауық нагетстері	125 г	600 Вт + Гриль	4	5-51/2		
(мұздатылған)	250 г	<i>®</i> w¹		7½-8		
	< Ұсыныстар >					
	Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыныз. Табақты 1 ас қасық маймен Тауық нагетстерін табаққа салыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыңыз. 3 мин (125 г) немесе 5 мин (250 г) өткеннен кейін аударыңыз.					
Пицца	300-350 г	450 Вт + Гриль	4	61/2-71/2		
(салқындатылған)		₩ W				
			Ұсыныстар >			
			здырыңыз. Мұздатылған ұқа табақты торға қойың			

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАҢДАУ

Микротолқын қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сүлгі т.с.с. пайдаланбаңыз.



Аралас пісіру режимін (гриль және микротолқын) қолданғыңыз келсе, тек микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Ыдыс-аяқтар мен керек-жарақтардың жарамдылығы туралы толығырақ ақпаратты, 29-ші беттегі "Ыдыстың жарамдылығын анықтау" тарауынан қараңыз.

ГРИЛЬ ЖАСАУ

Гриль тағамды микротолқынды қолданбай тез қыздырып, қызартуға көмектеседі. Сол үшін гриль торы микротолқынды пешпен бірге жеткізіледі.

1. Гриль құрылғысын Гриль, уақыт параметрі 10 мин, 1 мин және 10 сек және СТАРТ түймешігін басу арқылы қажетті температураға дейін қыздырыңыз.



2. Есікті ашып, тағамды тордың үстіне қойыңыз.



3. Тағамды пештің ішіндегі тордың үстіне қойыңыз. Гриль түймешігін басыңыз. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек түймешігін басып таңдаңыз. (Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут).



4. СТАРТ (🔷) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табак айнала бастайды.



- 1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пештен 4 рет сигнал естіледі.
- 2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- Гриль жасап тұрғанда қыздырғыш сөніп, қосылса алаң болмаңыз. Бұл пеш қызып кетуге жол бермеуге арналған жүйе.
- **П**ештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды әрқашан қолғап киіп устаныз.







МИКРОТОЛҚЫН ЖӘНЕ ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫН БІРГЕ ҚОЛДАНУ

Тағамды бір мезгілде қызартып, жылдам пісіру үшін микротолқын және гриль функцияларын бірктіре қолдануға болады.

- ӘРҚАШАН микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды қолданыңыз. Шыны және керамика ыдыстар, микротолқын тағамға біркелкі таралуға көмектесетіндіктен микротолқынды пеш үшін тамаша ыдыс болып табылады.
- Пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды **ӘРКАШАН** қолғап киіп ұстаңыз.
- Басқару панелінің оң жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып, пештің есігін ашыңыз. Тағамды тордың үстіне қойыңыз да, торды бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Есікті жабыңыз.



2. Аралас режим түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Бейнебетте келесі көрсетіледі:

Аралас (микротолқын және гриль режимі) **600 Вт** (қуат шығысы)



- Тиісті **қуат мәнін Аралас режим** түймешігін қажетті қуат мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз.
- Гриль температурасын орната алмайсыз.
- Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек түймешігін басып таңдаңыз. Ең көп пісіру уақыты 60 минут.



4. СТАРТ (Ф) түймешігін басыңыз.

Нетижесі: Аралас режиммен тағам пісіру бастайды. Бұл цикл аяқталған кезде.



- 1) Пеш 4 рет сигнал береді.
- Пісіру циклінің соңы сигналы
 рет естіледі (минутына бір рет).
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

Микротолқын және гриль аралас режиммен пісіру үшін қажет микротолқын қуатының ең үлкен мәні 600 Вт.

КӨП ЦИКЛДІ ПІСІРУ

Микротолқынды пешіңізді тағамды ең көбі 3 цикл арқылы пісіретін етіп бағдарламалауыңызға болады.

Мысалы:

Тағамды жібітіп, әр циклден кейін пеш параметрлерін жаңадан орнатпай пісіре бергіңіз келеді. Осылайша 500 г балықты 3 цикл бойынша жібітуге және пісіруге болады:

- Жібіту
- Пісіру І
- Пісіру II
- Көп циклді пісіру функциясында, 2 және 3 циклдің бірін орнатуыңызға болады.

Erep 3 циклді орнатсаңыз, ең алдыңғы цикл жібіту циклі болуға тиіс.

Соңғы циклді орнатпай тұрып (Ф) түймешігін баспаңыз.

1. Ускоренная разморозка (👸)түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.




2. Салмақты кг және 100г түймешігін қажетінше басып (мысалы 500 г) орнатыңыз.



СВЧ түймешігін басыңыз.

Микротолқын режимі (I) :











4. Пісіру уақытын 10 мин. 1 мин және 10 сек туймешіктерін қажетінше басып (мысалы, 4 минут) орнатыңыз.



5. Гриль түймешігін басыңыз. Гриль режимі (II):



6. Пісіру уакытын 10 мин. 1 мин және 10 сек түймешіктерін кажетінше басып (мысалы. 5 минут) орнатыңыз. (Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут).




 \Diamond

CTAPT

7. **СТАРТ** (①) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: 3 режим [жібіту және пісіру (I, II)] бірінен кейін бірі таңдалады. Тандалған жібіту режиміне қарай, тағам жібітудің ортасына келгенде, тағамды аудару қажет екенін ескерту ушін пеш сигнал беруі мумкін. Пісіріп болғаннан кейін, пештен 4 рет сигнал естіледі.



• Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

СИГНАЛ КҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.

1. СТОП (() және СТАРТ (()) түймешіктерін катар басыныз.



Нәтижесі: Пеш түймешікті басқан сайын сигнал бермейді.



2. Сигнал беретін құралды қайта қосу үшін СТОП (∅) және СТАРТ (◊) түймешіктерін қайта бір vакытта басv керек.



Нәтижесі: Пештін сигнал куралы кайта іске косылады.




МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

функцияны тандау мумкін емес).


Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, бала кауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған. Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

1. СТОП (() және Часы түймешіктерін катар басыныз.





2. Пештің құрсауын ашу үшін СТОП (() және





Нәтижесі: Пешті әдеттегідей колдана беруге болады.







ыдыс бойынша нұсқаулық

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс тандау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Алюминий фольга	√ X	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Браунинг табағы	✓	8 минуттан артық қыздырмаңыз.
Фарфор және керамика	✓	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар	1	Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады.
Фастфуд орамдары		
• Полистирол кеселер мен сауыттар	✓	Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
• Қағаз қалта немесе газет	Х	Өртеніп кетуі мүмкін.
• Өңдеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі	Х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Шыны ыдыс		
• Пеш-үстел ыдыстары	✓	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.

	Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
•	Осал шыны ыдыс	✓	Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.
•	Шыны банка	✓	Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды.
Me	талл		
•	Ыдыстар	Х	Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін.
•	Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырғыш	Х	
Қан	Fa3		
•	Табақ, кесе, майлық және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін.
•	Өңделген қағаз	Х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пл	астик		
•	Сауыттар	✓	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
•	Жылтыр қағаз	✓	Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
•	Тоңазытқыш қалталар	√ X	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз.
	лауыз немесе май кізбейтін қағаз	1	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады.

: Ұсынылады

: Сақтықпен пайдаланыңыз

: Қауіпсіз емес

Казақ - 29







тағам пісіруге катысты ақыл-кеңес

МИКРОТОЛКЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сіңеді. Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тудырады да, пайда болған қызудың көмегімен тағам піседі.

ПІСІРУ

Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ:

Ыдыстар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан өте алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмеу керек.

Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам:

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қараңыз).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген өте маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі.

Тағамды бірнеше әдіспен жабуға болады: мысалы, керамика қақпақпен, пластик қақпақпен немесе микротолқынға төзімді жылтыр қағазбен.

Қоя тұру уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя тұру керек.

Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Аз уақыт пісірілетін тағамның бетін жабыңыз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыныз.

Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар	
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Брокколи	300 г	600 Вт	9-10	2-3	30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Бұршақ	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Жасыл бұршақ	300 г	600 Вт	8-9	2-3	30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Аралас көкөністер (сәбіз/бұршақ/ жүгері)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Аралас көкөністер (Қытай дәстүрі бойынша)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз	









Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Күріш : Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз –

пісірген кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұрар алдында

араластырыңыз немесе шөп не сарымай қосыңыз. Ескертпе: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың

барлығын сіңірмеуі мүмкін.

Макарон: Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған

судан құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз.

Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра

араластырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын

әбден сорғытыңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Ақ күріш (буға ұсталған)	250 г	800 Вт	16-17	5	500 мл суық су қосыңыз.
Қоңыр күріш (буға ұсталған)	250 г	800 Вт	21-22	5	500 мл суық су қосыңыз.
Аралас күріш (күріш + жабайы күріш)	250 г	800 Вт	17-18	5	500 мл суық су қосыңыз.
Аралас жүгері (күріш + дән)	250 г	800 Вт	18-19	5	400 мл суық су қосыңыз.
Макарон	250 г	800 Вт	11-12	5	1000 мл ыстық су қосыңыз.

Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері арнайы көрсетілмесе, әрбір 250 г тағамға 30-45 мл суық су құйыңыз (2-3 ас қасық) — кестеге қараңыз. Аз уақыт пісірілетін тағамның бетін жабыңыз — кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз.

Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

Кенес: Жас көкөністерді біркелкі етіп тураңыз. Кішірек туралған

көкөніс тезірек піседі.

Жас көкөністердің барлығын толық микротолқын қуатымен (800 Вт) пісіру керек.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Брокколи	250 г	4-41/2	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз.
	500 г	7-71/2	3	Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз.
Брюссель орамжапырағы	250 г	5½-6½	3	60-75 мл (5-6 ас қасық) су қосыңыз.
Сәбіз	250 г	4½-5	3	Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз.
Түрлі-түсті	250 г	5-5½	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз.
орамжапырақ	500 г	8½-9		Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз.
Кәдіш	250 г	31/2-4	3	Кәдішті жапырақтап тураңыз. 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз немесе бір түйір май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз.
Баклажан	250 г	31/2-4	3	Баклажанды кішкене етіп жапырақтап турап, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз.
Порей пиязы	250 г	4½-5	3	Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тураңыз.
Саңырауқұлақ	125 г	1½-2	3	Бүтін кішкене саңырауқұлақтарды немесе туралған саңырауқұлақтарды
	250 г	3-3½	3	алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын себіңіз. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге суын сорғытқаннан кейін тартыңыз.

Казак - 31







Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Пияз	250 г	5½-6	3	Пияздарды тураңыз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз.
Бұрыш	250 г	4½-5	3	Бұрышты кішкенелеп бөліңіз.
Картоп	250 г	4-5	3	Қабығы аршылған картоптың салмағын
	500 г	7½-8½	3	өлшеп алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз.
Кольраби орамжапырағы	250 г	5-51/2	3	Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз.

КЫЗДЫРУ

Микротолқынды пеш тағамды әдеттегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмсалатын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °С дейінгі бөлме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °С градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және бетін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырмаңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырсаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

Қуат мәндері және тағамды араластыру

Кейбір тағамды 800 Вт қуатты қолданып, кейбірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады. Кестедегі ұсыныстарды қараңыз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды төмен қуатпен қыздырған дұрыс. Жақсылап араластырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тағы да араластырыңыз. Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам соған күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұру уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыңыз.

Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыңыз.

Қыздыру және қоя тұру уақыттары

Тағамды алғаш рет қыздырғанда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап жүру үшін жазып қойған дұрыс.

Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрсын.

Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін.

Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сақтық шаралары қамтылған тарауды да қараңыз.

СҰЙЫҚ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Кенет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз.

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ: Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта араластырыңыз, температурасын тексеріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: 30-40 °C аралығындағы.

БАЛАҒА БЕРІЛЕТІН СҮТ: Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтелкеге құйыңыз. Бетін жаппай қыздырыңыз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі мүмкін. Шайқаңыз да, коя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балаға берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: қ/а. 37 °С.

ЕСКЕРІМ: Әсіресе баланың тағамын, бала күйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек.

Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Казак - 32







Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Мелшері	Қуат	Уақыт	Қоя тұру уақыты (мин)			
Баланың	190 г	600 Вт	30 сек	2-3			
тағамы (көкөніс			< Нұсқаулар >				
+ ет)	Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз.						
Балаға	190 г	2-3					
арналған ботқа (дән +			< Нұсқаулар >				
сүт + жеміс)	н жауып пісіріңіз. Пісіріп нут қоя тұрыңыз. Берердің ратурасын мұқият						
Балаға	100 мл	300 Вт	30-40 сек	2-3			
берілетін сүт	200 мл 300 Вт 50 сек - 2-3 1 мин дейін.						
	< Нұсқаулар >						
Жақсылап араластырып немесе шайқ бөтелкеге құйыңыз. Бұрылмалы табак Бетін жаппай пісіріңіз. Жақсылап шайн тұрыңыз. Берердің алдында жақсылаг мұқият тексеріңіз.				ң ортасына қойыңыз. ı, кем дегенде 3 минут қоя			

Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Мелшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)		
Сусындар (кофе,	150 мл (1 кесе)	800 Bt	1-11/2	1-2		
шай және су)	250 мл (1 кружка)	800 Bt	1½ -2	1-2		
		< Нұсқау.	пар >			
	Кесеге құйып, бетін жапг бұрылмалы табақтың ор микротолқынды пеште ұ	тасына қойы	ныз. Қоя т <u>ұ</u>	ұру уақыты келгенде		
Сорпа	250 г	800 Bt	3-31/2	2-3		
(салқындатылған)		< Нұсқау.	пар >			
	Шұңғыл керамика табақ	қа салыңыз. Г	Іластик қа	қпақпен жабыңыз.		
	Қыздырып болғаннан ке тартардың алдында тағы			рыңыз. Үстелге		
Бұқтырылған	350 г	600 Bt	5½ -6½	2-3		
тағам	< Нұсқаулар >					
(салқындатылған)	Бұқтырылған тағамды шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз.					
	Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру және үстелге тартудың алдында қайта араластырыңыз.					
Соус қосылған	350 г	600 Bt	4½ -5½	3		
макарон	< Нұсқаулар >					
(салқындатылған)	Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Үстелге тартардың алдында араластырыңыз.					
Соус қосылған,	350 г	600 Bt	5-6	3		
толтырмасы	< Нұсқаулар >					
бар макарон (салқындатылған)	Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеллини) шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында					
	қайта араластырыңыз.					
Табаққа	350 г	600 Bt	5½-6½	3		
салынған тағам		< Нұсқау.	пар >			
(салқындатылған)	2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз.					

Казақ - 33







КОЛМЕН ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыңыз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыңыз. Тағамды жиі-жиі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз. Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап қоюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз.

Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Төмендегі кестеге қараңыз.

Кенес:

Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді. Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осыны есте устаңыз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °С дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мұздаған тағамдардың барлығын жібіту параметрі (180 Вт) бойынша жібіту керек.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)		
Ет					
Тартылған сиыр еті	250 г	61/2-71/2	5-25		
	500 г	10-12	5-25		
Шошқа стейгі	250 г	71/2-81/2	5-25		
	< Нұсқаулар >				
	Етті жалпақ керамика табаға қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!				

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)				
Құс еті							
Тауықтың кесек еттері	500 г (2 дана)	14½-15½	15-40				
Бүтін тауық	900 г	28-30	10-40				
	< Нұсқаулар >						
	салыңыз, бүтін тауы салыңыз. Қанаттарь	Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын төмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың төсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!					
Балық							
Балық филесі	250 г (2 дана)	6-7	5.45				
	400 г (4 дана)	12-13	5-15				
		< Нұсқаулар >					
	Жұқа жерлерін қалы		ң ортасына салыңыз. салыңыз. Жұқа жерлерін ң орта тұсына келгенде				
Жеміс							
Жидек	250 г	6-7	5-10				
		< Нұсқаулар >					
	Жемістерді жалпақ, салыңыз.	дөңгелек шыны ыдыс	қа (диаметрі үлкен)				
Нан							
Булочка (әрбірі	2 дана	1/2-1	5-20				
шамамен 50 г)	4 дана	2-21/2	5-20				
Тост наны/Сэндвич	250 г	4 ½ -5	5-20				
Неміс наны (бидай +	500 г	8-10	5-20				
қарабидай ұны)	< Нұсқаулар >						
	Булочкаларды дөңгелетіп немесе нанды көлденеңінен, бұрылмалы табақтың ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!						

Казақ - 34







ГРИЛЬ

Гриль-қыздырғыш элементі пеш төбесінің астынғы жағында орналасқан. Ол есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналғанда тағам барынша біркелкі қызарады. Гриль элементін 3-4 минут алдын ала қыздырса, тағам барынша тез қызарады.

Гриль жасау үшін қолданылатын ыдыс: Жалынға төзімді және металл бөлігі бар болуға болады. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Гриль жасауға болатын тағам: Туралған ет. шужык, стейк, гамбургер, бекон және жұқа туралған сан ет, жұқалап туралған балық еті, сэндвич және үстінде әртүрлі қоспалары бар тост нандары.

Маңызды ескерім: Тек ғана гриль режимін қолданған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою кажет екенін есте устаныз.

микротолкын + гриль

Бұл пісіру режимінде гриль элементінен, микротолқынмен пісіру жылдамдығымен қатар қызу бөлінеді. Ол тек есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде ғана жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналып тұратындықтан тағам біркелкі қызарады. Осы үлгіде 3 түрлі аралас режим бар: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль және 300 Вт + Гриль.

Микротолқын + гриль функциясымен пісіруге арналған ыдыстар: Микротолқын өте алатын ыдыстарды қолданыңыз. Ыдыс жалын әсеріне төзімді болуға тиіс. Аралас режиммен пісірген кезде металл ыдысты қолданбаңыз. Ешбір пластик ыдысты колданбаныз, себебі еріп кетеді.

Микротолкын + гриль функциясымен пісіруге болатын тағам: Аралас режиммен пісіруге болатын тағамның қатарына, пісірілген, тек қыздыру немесе қызартуды (пісірілген макарон) ғана қажет ететін, сондай-ақ үстіңгі жағын аз уақытта қызарту қажет тағамдар жатады. Сонымен қатар, бұл режимді үстіндегі қоспаларын қызарту, қытырлақ етіп пісіруді қажет ететін, қалың етіп дайындалған тағам үшін қолдануға болады (мысалы, бөлшектелген тауық еті, пісірудің орта шегіне келгенде аудару керек). Қосымша ақпаратты гриль дайындау кестесінен алыңыз.

Маңызды ескерім: Аралас режим (микротолқын + гриль) қолданылған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет. Немесе бұрылмалы табақтың үстіне тура қою керек. Келесі кестедегі нұсқауларды қараңыз.

Тағамның екі жағын да қызарту қажет болса, онда оны аудару керек.

Мұздатылған тағамнан гриль жасауға арналған ақыл-кеңес

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде колданыныз.

Жаңа тағам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)			
Булочка (әрбірі: 50 г)	2 дана	-	300 Вт + Гриль (1-1½)	Тек гриль (1-2)			
	4 дана	-	300 Вт + Гриль (2-2½)	Тек гриль (1-2)			
			< Нұсқаулар >				
			не айналдыра қойыңыз ша қызартыңыз. 2-5 ми				
Багета + үстінде қоспасы бар	250-300 г (2 дана)	450 Вт + Гриль	8-9	-			
(қызанақ, ірімшік, ветчина,			< Нұсқаулар >				
саңырауқұлақ)	2 мұздатылған багетаны тордың үстіне қатарластыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.						
Гратин (көкөністер	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-			
немесе картоптар)	< Нұсқаулар >						
картоптар)	Мұздатылған гратин тағамын кішкене, дөңгелек шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты тордың үстіне қойыңыз. Пісіріп болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.						
Макарон (каннелони,	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Тек гриль (2-3)			
макарони,	< Нұсқаулар >						
лазанья)	Мұздатылған макаронды кішкене, жалпақ әрі тік төртбұрышты шынь пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табаққа тура қойың Пісіріп болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.						
Тауық нагетсі	250 г	450 Вт + Гриль	5-5½	3-31/2			
		< Нұсқаулар >					
	Тауық нагетстерін торға салыңыз. Бірінші уақыт өткеннен кейін аударыңыз.						

Казак - 35







Жаңа тағам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)		
Пеште дайындалған	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5		
ЧИПСЫ			< Нұсқаулар >			
	Пеште дайындалатын чипсы тағамын, тордың үстіндегі қағазға біркелкі таратып салыңыз.					

Жаңа тағамнан гриль дайындауға арналған ақыл-кеңес

Грильді гриль функциясымен 3-4 минут алдын ала қыздырыңыз. Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Жаңа тағам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)		
Тост наны тіліктері	4 дана (әр бірі 25 г)	Тек гриль	4-5	4½-5½		
			< Нұсқаулар >			
	Тост наны тілімде	рін тордың ү	стіне қатарластыра қой	ыңыз.		
Булочкалар	2-4 дана	Тек гриль	2-3	2-3		
(пісірілген)	< Нұсқаулар >					
	Алдымен булочкалардың астыңғы жағын жоғары қаратып, бұрылмалы табақтың үстіне айналдыра қойыңыз.					
Гриль қызанақтары	200 г (2 дана)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Тек гриль (2-3)		
	400 г (4 дана)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Тек гриль (2-3)		
	< Нұсқаулар >					
	Қызанақтарды екіге бөліңіз. Үстіне біраз ірімшік себіңіз. Жалпақ, шыны пирекс табағының үстіне айналдыра қойыңыз. Тордың үстіне қойыңыз.					
Гавай тост наны	2 дана (300 г)	450 Вт + Гриль	31⁄2-4	-		
(ветчина,	< Нұсқаулар >					
ананас, ірімшік тілімдері)	Алдымен нан тілімдерін қыздырып, тост жасаңыз. Тост нанының үстіне қоспалардан салыңыз да, торға қойыңыз. 2 тост нанын торға тура, бірбіріне қарама-қарсы қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.					

Жаңа тағам	Мелшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)		
Картоп пісірмесі	250 г	600 Вт + Гриль	4 ½-5 ½	-		
	500 г	600 Вт + Гриль	8-9	-		
			< Нұсқаулар >			
	Картоптарды екіге грильге қаратып қ		арды тордың үстіне кесі.	лген жақтарын		
Тауықтың кесек еттері	450-500 г (2 дана)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13		
		'	< Нұсқаулар >			
	Тауық етіне май және дәмдеуіштерден қосыңыз. Олардың сүйекті жерлерін ортасына қарай, қалғандарын жағалата қойыңыз. Тауық етінің 1 бөлігін тордың ортасына қоймаңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.					
Туралған қой	400 г (4 дана)	Тек гриль	12-15	9-12		
еті/сиырдың қоң еті	< Нұсқаулар >					
(орташа)	Қойдың туралған етіне май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.					
Шошқа	250 г (2 дана)	-	300 Вт + Гриль 7-8	Тек гриль 6-7		
стейгі	< Нұсқаулар >					
			цәмдеуіштер қосыңыз. (ысап болғаннан кейін 2-3			
Пісірілген алма	1 алма (шамамен 200 г)	300 Вт + Гриль	4-41/2	-		
	2 алма (шамамен 400 г)	300 Вт + Гриль	6-7	-		
	Нұсқаулар					
	жаңғағының үлпек	терін себіңіз	йіз бен джем толтырыңі . Алмаларды жалпақ ші табақтың үстіне тура қі	ыны пирекс табағына		

Казақ - 36







АРНАЙЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. 800 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыңыз.

ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз. Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет араластырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

ТҮЙІРШІКТЕЛІП ҚАТҚАН БАЛДЫ ЕРІТУ

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыныз.

ЖЕЛАТИНДІ ЕРІТУ

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз. Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз. 300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз. Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз.

БЕЗЕНДІРГІШ/ӘРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су араластырыңыз. Бетін жаппай пирекс шыны ыдысықа салып, $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 800 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет араластырыңыз.

ТОСАП ҚАЙНАТУ

600 г жемісті (мысалы, аралас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жауып 10-12 минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз. Қайнатып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз. Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тура құйыныз. Қақпағын 5 минут жауып қоя тұрыныз.

ПУДДИНГ КАЙНАТУ

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сүт қосып (500 мл), жақсылап араластырыңыз. Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып 6½ - 7½ минут 750 Вт қуатпен пісіріңіз. Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап араластырыңыз.

БАДАМ ЖАНҒАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН КЫЗАРТУ

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендіктегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз. $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз. Пеш ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш колғабын киініз!

ақаулықты түзету

АКАУЛЫК СЕБЕПТЕРІН АНЫКТАУ

Жаңа құрылғыны қолдануға төселгенше әрқашан сәл уақыт қажет. Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып көріңіз. Бұл нұсқаулар уақытыңызды үнемдеп, артық қоңырау шалудың алдын алуға көмектесуі мүмкін.

Келесі жағдайлар қалыпты жағдайлар болып есептеледі.

- Пештің ішінде конденсат пайда болады
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел үрлейді
- Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады
- Есіктің маңайынан немесе саңылауларынан бу шығады

Тағам мулде піспеген.

- Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба және СТАРТ (Ф) түймешігін бастыныз ба?
- Есік жабылды ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырып, сақтандырғыш жанып немесе айырып-қосқыш іске қосылған жоқ па?

Тағам катты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келетін қуат мәні таңдалды ма?

Пеш радио немесе теледидарға бөгеуіл жасайды.

- Пеш жұмыс істеп тұрған кезде теледидар мен радиода аздаған бөгеуіл пайда болуы мүмкін Бұл қалыпты жағдай.
 - Шешімі: пешті теледидардан, радиодан және антеннадан алыс орнатыңыз.
- Пештің микропроцессоры бөгеуіл барын анықтаса, бейнебет параметрлерін қайта орнату қажет болуы мүмкін.
 - Шешімі: Ашаны розеткадан суырып, қайта қосыңыз. Уақытты қайта орнатыңыз.

Жарықтама шамы жанбай тұр.

 Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін уәкілетті маманды шақыртыңыз.

Казақ - 37







Пештің ішінде жарқыл және сытыр (электр жарқылы) пайда болады

- Металл жиегі бар ыдысты қолдандыңыз ба?
- Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған жоқ па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ па?

Алғаш қолданғанда түтін және жағымсыз иіс шығады.

- Бұл жаңа қыздырғыш элементтен уақытша шығатын иіс. Түтін және иіс 10 минут пайдаланғаннан кейін толығымен жойылады.
 Иісті барынша жылдам кетіру үшін микротолқынды пешті лимон немесе лимон шырынын салып іске қосыңыз.
- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Келесі ақпаратты оқыңыз;
 - Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында болады
 - Кепілдік деректері
 - Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы

Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

техникалық параметрлері

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертүсіз өзгертіледі.

У лгі	GE83DTR
Қуат көзі	230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат	
Микротолқын	1200 Вт
Гриль	1100 Bτ
Аралас режим	2300 Вт
Қуат шығысы	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Магнетрон	OM75P(31)
Салқындату тәсілі	Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (E x Б x T)	
Сырты	489 x 275 x 364 мм
Пештің іші	330 х 211 х 324 мм
Сыйымдылығы	23 литр
Салмағы	
Нетто	шамамен 13 кг









ECKEPIM







Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы:

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Малайзия

Импорттаушы:

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда төмендегі телефондаға хабарласыңыз

Мемлекет	Телефон	Желідегі мекені	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support	
GEORGIA	0-800-555-555		
ARMENIA	0-800-05-555		
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
MONGOLIA	7-495-363-17-00		
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support	
MOLDOVA	0-800-614-40		
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	

DE68-04111C-02










GE83DTR

Mikroto'lqinli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi va taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, yoki oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni bajarishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.



Ushbu qo'llanma 100 % ishlatilgan qog'ozdan tayyorlangan.







xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

USHBU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lqinli pechini xarid qildingiz. Ushbu "Foydalanuvchi qo'llanmasi"da mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar maviud:

- Ehtiyotkorlik choralari
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- · Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash yengil jarohat olish yoki mulklarning buzilishiga olib kelishi mumkin.



Ogohlantirish; Yonish xavfi mavjud



Ogohlantirish; Issiq yuza



Ogohlantirish; Elektr toki mavjud



Ogohlantirish; Portlovchi moddalar



Kuch ISHLATMANG.



TEGMANG.



Qismlarga AJRATMANG.



Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.



Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.

Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.



Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Muhim



Izoh

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalariga xar doim amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

▲ OGOHLANTIRISH (Faqat mikroto'lqin funksiyasi)

- OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak.
- OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.
- OGOHLANTIRISH: Suyuqliklar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin.
- Ushbu qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan.



- OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfliligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering.
- OGOHLANTIRISH: Agar bolalar nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Agar bolalar 8 yoki undan katta yoshda va nazorat ostida bo'lmasalar, bunday bolalar tomonidan qurilmani tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish amalga oshirilishi mumkin emas.
- Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.
- Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyot bo'ling.
- Ushbu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.

- Tutun chiqqan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying.
- ▼ OGOHLANTIRISH: Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish kechiklab portlovchan qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda juda ehtiyot bo'lish lozim.
- **OGOHLANTIRISH:** Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak.
- Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin.
- Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.
- Ushbu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.



- Agar bolalar nazorat ostida bo'lmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida avvaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.
- Bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun ular nazorat ostida bo'lishlari kerak.
- Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- OGOHLANTIRISH: Suyuqliklar yoki boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin;
- Mikroto'lqinli pechni ingichka suv oqimi bilan tozalash mumkin emas.
- Ushbu pech bo'shlig'i va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak.
- Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak.

- Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak.

▲ OGOHLANTIRISH (Faqat pech funksiyasi) - Ixtiyoriy

- OGOHLANTIRISH: Qurilmadan birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil qilinadigan haroratlar tufayli bolalar pechdan faqat kattalarning nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.
- OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.
- Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

- **(**
- OGOHLANTIRISH: Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.
- OGOHLANTIRISH: Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim.
- Qurilma ishlayotgan vaqtda tegish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.
- Pech ishlayotgan vaqtda eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin.
- Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang.
- Agar bolalar nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

- Mikroto'lqinli pechning shishali eshikchasini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishlari, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Ushbu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.


Ushbu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turarjoylar maqsadlarida foydalaniluvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.



Pechni poldan taxminan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarishi uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

1. Pechni o'rnatish paytida, pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm (4 dyuym), ustki qopqog'i uchun 20 sm (8 dyuym) joy qoldirish bilan pech uchun normal ventilyatsiya borligiga ishonch hosil qiling.



- **2.** Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.
- **3.** Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Patnis erkin aylanayotganligini tekshiring. (Faqat aylanuvchi patnisga ega bo'lgan modellar)
- **4.** Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli agenti yoki o'xshash malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. Shaxsiy xavfsizligingiz uchun elektr kabeli vilkasini muvofiq o'zgaruvchan tok tarmog'ining yerga tutashtirilgan rozetkasiga ulang.

Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxona plitasi yoki isitish radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur va har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak:

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshikchasi va eshikcha zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik (Faqat aylanuvchi patnisga ega bo'lgan modellar)
- ➡ HAR DOIM eshikcha zichlagichlarini toza saqlang va eshikchaning zich yopilishini nazorat qiling.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.
- 1. Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Yuvib tashlang va arting.

2014-07-16



- 2. Pechning ichki yuzalaridan barcha tomchilar va dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Yuvib tashlang va arting.
- **3.** Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisga qo'ying va o'n daqiqa davomida quvvatning maksimal darajasida isiting.
- 4. Aylanuvchi patnisni zaruratga qarab yuving.
- Ventilyatsiya tirqishlariga suv tushishiga yo'l qo'ymang. **HECH QACHON** abraziv materiallar va kimyoviy erituvchi moddalardan foydalanmang. Eshik zichlaqichlarini tozalashda:
 - ularda ovqat zarrachalari to'planib qolmasligiga
 - eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga alohida e'tibor qarating
- Ichki kamerani pechdan har bir foydalanishdan keyin yumshoq yuvish vositasi eritmasidan foydalangan holda tozalang, biroq kuyishning oldini olish uchun avval pech ichki kamerasi devorlarining sovushini kuting.

Bo'shliq ichining yuqori qismini tozalaganda pechni pastga 45° burchakka burish va keyin uni tozalash qulaydir.



(Fagat sving tipidagi qizdirgichli modellar uchun)

MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas:

- Xalqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasi deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak

- ➡ HECH QACHON pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va ta'mirlash talab etilsa, yoki sizni uning holati shubhalantirsa:
 - Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
 - Yaqinda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
- Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.

Sababi : Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu mikroto'lqinli pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.



Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida lampochka malakaga ega bo'lmagan shaxs tomonidan almashtirilmasligi kerak. Lampochka malakali muhandis tomonidan almashtirib berilishi uchun o'zingizga yaqin joylashgan vakolatli Samsung xaridorlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qling.

À	OGOHLANTIRISH	Δ	A		<u>k</u>
X	Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak.	√	√	√	√
	Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda mikroto'lqin funksiyasida isitmang.	✓	✓	✓	~
	Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida ushbu jihozni ingichka suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang.	✓	✓	✓	✓
	Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yogʻli yoki changlanganlik darajasi yuqori boʻlgan xonalar, toʻgʻridan-toʻgʻri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin boʻlgan joylar va notekis sirtlarga oʻrnatmang.	✓	✓	✓	~
Ð	Qurilmani mahalliy va davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.	✓	✓	✓	✓
*	Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.	√	✓	✓	√
	Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang.	✓	✓	✓	~
*	Gaz (propan, siqilgan gaz va boshqalar kabi) chiqish holatlari yuz berganda darxol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang.	✓	✓	~	✓
	Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.	√	√	✓	✓
	Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang.	√	✓	✓	✓

3 -	Qurilmaga barmoqlaringiz va begon buyumlarni qo'ymang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan bo'lsa,	✓	✓	✓	✓
	elektr manbaiga ulash kabelini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling.				
	Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim ko'rsatmang yoki urmang.	√	√	✓	✓
	Pechni sinuvchan buyumlar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'ymang.	√	√		
	Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.	√	✓	✓	✓
	Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling.	√	✓		✓
	Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tiqing. Bir nechta vilkalarga ega bo'lgan perexodnik, uzaytirgich yoki transformatordan foydalanmang.	✓	√	√	
	Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'ymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang.	√	✓	✓	
	Tarmoq rozetkasiga ulanmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalanmang. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
	Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.	√	√		
	Pechga, uning ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'ymang.	√	√	✓	
	Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarni sepmang.	✓	✓		
	Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirt bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki spirt bug'lari pechning isitilgan qismariga tegib ketishi mumkin.	✓		✓	✓
*	Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yoʻl qoʻymang, chunki ular oʻzlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.	✓	√	✓	√

O'zbek - 8







*	OGOHLANTIRISH: Ichimlik solingan sig'imlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'imlar bilan muomala qilishda ehtiyot choralarini ko'rish kerak; Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Kuyish sodir bo'lganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quvidaqi harakatlarni bajaring:	~				Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda sitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas. Havo almashish tirqishlarini mato yoki qog'oz bilan yopib qo'ymang. Ushbu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishlari mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik o'chib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovuginicha o'chiq holda qoladi.
	Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing.Unga toza quruq lattani bog'lang.				M	Tasodifiy kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning.
	Hech qanday kremlar, moylar yoki los'onlar surtmang. Tayyorlagandan keyin bir vaqt o'tgandan keyinroq patnis yoki taglikni suvga solmang, chunki bu patnis yoki taglikning shikastlanishiga olib			✓	ا کی ر	Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring, va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting.
	kelishi mumkin. Mikroto'lqinli pechdan yog'ni yaxshilab qovurish uchun foydalanmang,	✓		✓		Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.
A	chunki yogʻ haroratini boshqarib boʻlmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqlikning toʻsatdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin. DIQQAT	<u> </u>	4 1	A.	W !	Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiqa bir stakan suvni joylashtirish tavsiya
*	Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush	√	~	✓		qilinadi. Ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan zazorlarga asoslangan holda
	qoplangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG.					pechni or'nating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.)
	O'ralgan o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.					Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling.
	Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanmang.	✓	~			

Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtni qisqartiring.

Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvga botirilishiga yo'l qo'ymang va kabelni issiqlik manbalaridan uzoqroq joylashtiring.

O'zbek - 9



MIKROTO'LQINLAR ORTIQCHA QUVVATLARINING EHTIMOIY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI. (FAQAT MIKROTO'LQIN FUNKSIYASI)

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriqa olib kelishi mumkin.

- (a) Har qanday holatda ham eshikchasi ochiq turgan pechni ishlatishga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qulfi)ni buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirqishlariga biror narsa tiqmang.
- (b) Pech eshikchasi va old panel orasiga hech qanday predmetni QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l qo'ymang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- (c) Nosoz pech ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanmaguncha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va quyidagilar shikastlanmagani juda muhim:
 - (1) Eshikcha (qiyshaymagan)
 - (2) Eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan)
 - (3) Eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar
- (d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlari ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki aksessuarning buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksessuarni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Ushbu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

- (a) Ezilgan, tirnalgan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.
- (b) Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki reshyotka.
- Jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Qurilmani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.

- Usbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.
- Ushbu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Donlar bilan to'ldirilgan hech qanday matolar va paketlarni isitmang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida olingan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmavdi.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.



USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini oʻtab boʻlganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib boʻlmasligini koʻrsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrofmuhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin boʻlgan zararlarning oldini olish uchun koʻrsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran fovdalanishqa koʻmaklashish uchun ulardan qavta fovdalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.







mundariia

Qisqacha yoʻriqnoma	
Pech xususiyatlari	
Pech	
Boshqaruv paneli	
Aksessuarlar	
Pechdan foydalanish	
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili	
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish	
Vaqtni belgilash	
Taom tayyorlash/isitish	
Quvvat darajalari	15
Taom tayyorlash vaqtini o'rnatish	16
Taom tayyorlashni to'xtatish	
Quvvatni tejash rejimini o'rnatish	16
Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalanish	16
Rus taomlarini tayyorlash dasturlaridan foydalanish	16
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasidan	
foydalanish	
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish dasturlaridan	
foydalanish	
Qizartiruvchi idish funksiyasidan foydalanish	
Taomni qo'lda qizartirish dasturlaridan foydalanish	
Aksessuarlarni tanlash	
Gril rejimida tayyorlash	
Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish	
Bir necha bosqichda taom tayyorlash	
Tovishli signalni o'chirib qo'yish	
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish	28
dishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma	
Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma	
Nosozliklarni bartaraf etish	
Texnik xususiyatlar	38

gisgacha yo'rignoma

Taom tayyorlash.

 Taomni pechga joylashtiring.
 CBY (Quvvat darajasi) tugmasini bir yoki bir necha marta bosgan holda quvvat darajasini tanlang.



2. 10мин (10daq), 1мин (1daq) yoki **10сек (10son)** tugmasini kerakli marta bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnating.



3. CTAPT (Start) (�) tugmasini bosing.

Natija:

Taom tayyorlash jarayoni boshlanadi. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech to'rt marta tovushli signal beradi.



Taomni muzdan tushirish.

 Muzlatilgan taomni pechga joylashtiring. Muzdan tushirilishi kerak bo'lgan taom turiga ko'ra Ускоренная разморозка (Tez muzdan tushirish) (ॐ) tugmasini bir yoki bir necha marta bosing.



2. **Kr (kg)** va **100r (100g)** tugmalarini kerakli marta bosgan holda og'irlikni tanlang.



3. CTAPT (Start) (\diamondsuit) tugmasini bosing.





Qo'shimcha daqiqalarni qo'shish.

Taomni pechda qoldiring.
30 soniya oraliq bilan vaqt qo'shish uchun **+30 cek**(**+30 son**) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing.



Gril rejimida taom tayyorlash.

 Grilni avvaldan talab qilingan haroratgacha qizdiring, buning uchun Гриль (Gril) (M) tugmachasini bosing, (10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son)) tugmalarini bosgan holda vaqtni oʻrnating va CTAPT (Start) (♦) tugmachasini bosing.



Таотпі ресh panjarasiga joylashtiring.
 Гриль (Gril) (М) tugmachasini bosing.
 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnating.




3. CTAPT (Start) (�) tugmasini bosing.



pech xususiyatlari

PECH




- 1. ESHIKCHA
- 2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
- 3. GRIL
- 4. YORITGICH
- 5. DISPLEY
- 6. EHSIKCHA QULFI

- 7. AYLANUVCHI PATNIS
- 8. MUFTA
- 9. ROLIKLI TAGLIK
- **10.**BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
- **11.**ESHIKCHALARNI OCHISH TUGMACHASI
- 12.BOSHQARUV PANELI



BOSHQARUV PANELI



- 1. TEZI ASHTIRII GAN AVTOMATIK 7. QUVVATNI TEJASH BEJIMI MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASINI TANLASH
- 2. RUS TAOMLARINI AVTOMATIK **TAYYORLASH**
- 3. GRIL REJIMI TUGMACHASI
- 4. MIKROTO'LQIN REJIMI **TUGMACHASI**
- 5. VAQTNI O'RNATISH **TUGMACHASI**
- 6. STOP/BEKOR OILISH **TUGMACHASI**


- **TUGMACHASI**
- 8. OG'IRLIKNI TANLASH
- 9. BIRGALIKDA TAYYORLASH REJIMI TUGMACHASI
- 10.SOAT O'RNATISH **TUGMACHASI**
- 11.+30 CEK (+30 SONIYA) **TUGMACHASI**
- **12.**START TUGMACHASI

AKSESSUARLAR


Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta aksessuarlar kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.


1. Rolikli taglik, pechning markaziga o'rnatiladi.

Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab Vazifasi:



2. Aylanuvchi patnis, rolikli taglikka markazi muftaga o'rnashadigan tarzda joylashtiriladi.





3. Gril uchun taglik, aylanuvchi patnisga o'rnatiladi.

Metall taglikdan gril reiimida va taom Vazifasi: tayyorlashning birgalikdagi rejimida

foydalanish mumkin.

4. Qizartiruvchi idish, 25-26-betlarga qarang.

Vazifasi: Qizartiruvchi idishdan mikroto'lgin

yoki birgalikda tayyorlash rejimlarida taomni yaxshiroq qizartirish uchun

foydalaniladi. U qandolatchilik mahsulotlari va pitstsada

gisirdoglarning hosil bo'lishiga yordam beradi.

Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz

FOYDALANMANG









pechdan foydalanish

MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI

Mikroto'lginlar yugori chastotali elektromagnit to'lginlardir; mikroto'lginlardan airalib chiqadigan quvvatlar taomlarni tavvorlash voki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lginli pechdan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:

- Muzdan tushirish
- Tezkor isitish/tavvorlash
- Taom tayyorlash

Taom tayyorlash tamoyili.

1. Magnetron tomonidan hosil gilinadigan mikroto'lginlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.



- 2. Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 1 dyuym (2,5 sm) chuqurlikkacha kiradi. Kevin issialik bilan gavta ishlash issialikning mahsulot ichida targalishi hisobiga davom ettiriladi.
- 3. Tayyorlash vaqti foydalaniladigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlariga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin:
 - Mahsulotlarning migdori va zichligi
 - Ularning tarkibidagi suvning miqdori
 - Boshlang'ich harorat (mahsulotning muzlatilganligi yoki yo'qligi)
- Tayyorlanayotgan taomning markaziy qismi issiqlikning yoqilishi hisobiga tayyorlanganligi uchun taom tayyorlash jarayoni hattoki taom pechdan olingandan keyin ham davom ettiriladi. Shuning uchun quyidagilarni ta'minlash uchun taom retseptlari va ushbu vo'rignomada ko'rsatilgan taomning "kutish vaqtiqa" amal qilish lozim:
 - Taomni markazigacha bir tekis tayyorlash
 - Taomning butun haimi bo'vicha bir xil harorat

PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH

Quyida bayon gilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtda pechning to'g'ri ishlayotganligini tekshirish imkonini beradi. Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasini oching. Aylanuvchi patnisga suv guvilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

1. CBY (Quvvat darajasi) tugmachasini bosing va **1мин (1daq)** tugmasini kerakli marta bosgan holda 4 dagigadan 5 dagigagacha bo'lgan vagtni o'rnating.



2. CTAPT (Start) (1) tugmasini bosing.

Pechdagi suv 4-5 dagiga davomida Natija: isivdi. Kevin suv gavnashi kerak.



2014-07-16

Pech o'zgaruvchan tok tarmog'ining mos rozetkasiga ulangan bo'lishi kerak. Pechga aylanuvchi patnis o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar eng yuqori darajadagidan farq qiluvchi quvvat darajasidan foydalanilsa, suvni qaynash darajasiga yetkazish uchun ko'prog vagt talab gilinadi.

VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lginli pech ichki gurilgan soat bilan jihozlangan. Elektr guvvati berilganda displeyda vaqtning "12:00" qiymati avtomatik ravishda namoyish ailinadi.

Joriy vaqtni o'rnating. Soat vaqtni 12 soatlik yoki 24 soatlik formatda namoyish gilishi mumkin. Soatni guyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi:

- Mikroto'lainli pechni ilk marta o'rnatavotaanda
- Elektr toki tarmog'ida uzilishlar bo'lgandan kevin
- Yozgi vaqtdan qishki vaqtga o'tgan paytda va aksincha bo'lganida, soatni to'q'rilashni unutmang.

Quvvatlarni avtomatik tejash funksiyasi

Agar siz gurilma o'rnatish o'rtasida yoki vaqtinchalik to'xtab turish holatida bo'lganida birorta ham funksiyani tanlamasangiz, funksiya bekor qilinadi va 25 daqiqadan keyin soat namoyish qilinadi. 5 dagiqadan keyin eshikcha ochilgan holda pech chirog'i o'chadi.



1. Vaat...

24 soatli formatda 12 soatli formatda

Часы (Soat) ((2)) tugmachasini bir yoki ikki marta bosing.



2. Ч (Soat) tugmachasi bilan soatni va **мин (min)** tugmachasi bilan daqiqalarni o'rnating.

_			
	Ч	МИН	l
10	МИН	1МИН	

 Displeyda to'g'ri vaqt namoyish qilinganda soat ishlay boshlashi uchun yana Часы (Soat) tugmachasini bosing.



Natija:

Pechdan foydalanilmayotgan vaqtda

joriy vaqt ko'rsatiladi.

TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi. Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini DOIMO tekshiring. Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Keyin eshikchani yoping.

1. CBY (Quvvat darajasi) tugmachasini bosing.

Natija:

Quvvatning 800 Vt (taom tayyorlash uchun eng yuqori darajadagi quvvat) qiymati namoyish qilinadi: Displeyda



quvvatning kerakli darajasi paydo bo'lgunicha **CB4 (Quvvat darajasi)** tugmachasini bosgan holda kerakli quvvat darajasini o'rnating. Keyingi sahifadagi quvvat darajalariga qarang.

 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnating.



3. CTAPT (Start) (�) tugmasini bosing.

Natija:

Pech ichida chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.



 Taom tayyorlanishi boshlanadi, tayyorlash jarayoni yakunlanganida, pech to'rt marta tovushli signal beradi.

- Ovqat tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa intervali bilan) beriladi.
- 3) Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.
- Hech qachon mikroto'lqinli pechning ichi bo'sh bo'lganida, uni yoqmang.

QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

Ot develop:	Chiqish quvvati				
Quvvat darajasi	MIKROTO'LQIN	GRIL			
YUQORI	800 Vt	-			
O'RTACHA YUQORI	600 Vt	-			
O'RTACHA	450 Vt	-			
O'RTACHA PAST	300 Vt	-			
MUZDAN TUSHIRISH (55)	180 Vt	-			
PAST/ILIQ TAOM	100 Vt	-			
GRIL	-	1100 Vt			
COMBI I (#w)	600 Vt	1100 Vt			
COMBI II (Δω)	450 Vt	1100 Vt			
COMBI III (心心)	300 Vt	1100 Vt			

- Agar quvvatning yuqoriroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqti kamaytirilishi kerak.
- Agar quvvatning pastroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqti oshirilishi kerak.

Oʻzbek - 15







TAOM TAYYORLASH VAQTINI O'RNATISH

Har bir bosish bilan 30 soniya tayyorlash vaqtini qo'shqan holda taom tayvorlash vaqtini +30cek (30 son) tugmasini bosish orgali orttirish mumkin.

1. Qo'shiladigan har 30 soniya uchun +30cek (30 son) tugmasini bir marta bosing.



2. CTAPT (Start) (1) tugmasini bosing.



TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtda to'xtatish mumkin.

1. Vaqtinchalik to'xtatish; Eshikchani oching.

Natiia:

Taom tavvorlash iaravoni to'xtavdi. Taom tayyorlash jarayonini gayta tiklash uchun eshikchani yoping va yana



СТОП

CTAPT (Start) (1) tugmachasini bosing.

2. To'lig to'xtatish; CTOΠ (Stop) (♠) tugmachasini bosing.







► Shunchaki CTON (Stop) (۞) tugmachasini bosgan holda parametrlarni taom tayyorlash jarayoni boshlanishidan oldin bekor qilish mumkin.

QUVVATNI TEJASH REJIMINI O'RNATISH

Ushbu pech guvvatni tejash rejimi nilan jihozlangan. Ushbu rejim pechdan fovdalanilmavotgan vagtda elektr guvvatini tejab golishga imkon beradi.

• Режим энергосбережения (Quvvatni teiash) tuqmasini bosing.





RUS TAOMLARINI TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalanilganda tayyorlash vaqti avtomatik o'rnatiladi. Kerakli miqdordagi porsiyalarni tanlash uchun tegishli Rus taomlarini tayyorlash tugmachasini kerakli marta bosish kerak. Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga go'ying va eshikchani yoping.

1. Kerakli Pvccкая кухня (Rus taomlarini tayyorlash) (\$ / \$ / (a)) tugmachasini kerakli marta bosing.



2. CTAPT (Start) (1) tugmachasini bosing.

Natiia:

Tavvorlash vakunlangandan kevin:



- 1) Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- 2) Tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta beriladi, (har dagigada bir marta)
- 3) Displey vana ioriy vaqtni ko'rsatadi.
- Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul giluvchilardan foydalaning.

RUS TAOMLARINI TAYYORLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Quyidagi jadvalda rus taomlarini avtomatik tayyorlashning 4 ta dasturi, miqdoriy xususiyatlari, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

1. 3ABTPAK (NONUSHTA)



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar				
1	Suli yormasi	260 g	"Gerkules" suli yormasi - 50 g, shakar - 5 g, tuz - 0,5 g, qaynatilgan suv - 200 ml, sovuq sut - 100 ml				
	< Tavsiyalar >						
	Yormani chuqur tare va yaxshilab aralash	tuz qo'shing. Qaynagan suv, sut qo'shing lang.					



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar			
2	Grechixa bo'tqasi	200 g	Grechixa bo'tqasi - 100 g, tuz - 2 g, qaynagan suv - 300 ml			
		< Tavsiy	alar >			
			a tuz qoʻshing. Qaynoq suv qoʻshing va yoping. Tayyorlashni boshlang.			
3	Pishloqli tostlar	40-60 g	Tost uchun non - 2 bo'lak (26-28 g/ bo'lak), pishloq - 2 bo'lak (20 g/bo'lak)			
		< Tavsiy	alar >			
	Ikkita tostni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tostlarni ag'daring va ularning ustiga pishloq bo'laklarini qo'ying. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.					
4	Tuxum-pashot	1 dona	Tuxum - 1 dona, suv - 150 ml, sirka 9 % - 10-15 ml			
	< Tavsiyalar >					
	Suvli va sirkali kosani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Suvni qaynash darajasigacha olib boring. Tovushli signaldan ekyin suvli va sirkali kosani pechdan oling. Vilka bilan suvni markazida voronka paydo bo'ladigan tarzda aralashtirgan holda unga po'sti archilgan tuxumni soling. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.					
5	Konservalangan losos va qaynoq mayonezli non	2 x 75 g	Non - 2 bo'lak (22 g/bo'lak), konservalangan losos - 60 g (30 g/ bo'lak), mayonez - 36 g (18 g/bo'lak), ko'k piyoz (maydalangan) – 2-5 g			
	< Tavsiyalar >					
	Ikki bo'lak nonni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tostlarni oling. Va ularning ustiga konservalangan losos va mayonezni qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring. Ustidan maydalangan piyoz bilan bezang.					

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
6	Konservalangan noʻxotli sosiskalar	Sosiska - 2 dona Issiq no'xotlar - 132 g	Sosiskalar - 2 dona (50 g/dona), yog' - 5 g, konservalangan no'xot - 135 g (suyuqliksiz)		
		< Tavsiy	alar >		
			elkaga qo'ying va sariyog' qo'shing. Yog , Tayyorlashni boshlang.		
7	Quymoq	130-135 g	Tuxum - 3 dona, sut - 30 ml, tuz - 2 g		
		< Tavsiy	alar >		
	Tuxumni sut va tuz bilan aralashtiring va hosil bo'lgan massani tarelkaga quying. Tayyorlashni boshlang.				
8	Tvorogli somsa	95 g (2 dona)	Tvorog - 90-100 g, un - 10 g, shakar (xushbo'y vanilinli) - 10 g, tuz - 0,5 g, tuxum - ¼ dona, yog' - 5-10 g (yog'las uchun)		
	< Tavsiyalar >				
	Yog'dan boshqa barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Ikkita tvorogli somsa yasang. Tvorogli somsalarni yog' bilan yog'lang. Ularni mumlangan qog'ozga joylashtiring va keyin gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tvorogli somsalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.				
9	Keks	180 g	Shakar - 45 g, vanilin xushbo'yli shakar - 5 g, yog' - 40 g, tuxum - 0,5 dona, sut - 30 ml, pishirish sodasi - 3 g, un - 100 g		
	< Tavsiyalar >				
	masalliqlarni qo'shir		b aralashtiring. Tuxum qoʻshing. Boshqa langan jomga joylashtiring. Tayyorlashni ini kuting.		

O'zbek - 17





Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
10	10 Limonli qumloq pechenye 190 g (5 dona)		Un - 100 g, sariyog' - 50 g, shakar - 40 g, tuxum sarig'i - 0,5 dona, iliq suv - 1 choy qoshiq, limon po'stlog'i, shakar-qiyom uchun: Tuxum sarig'i - 1 dona, shakar kukuni - 3-5 g		
	< Tavsiyalar >				
	Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. 5 ta sharchalar yasang. Ularni mumla qogʻozga joylashtiring. Aylanuvchi patnisga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. tovushli signal berganida sharchalarni tuxum sarigʻi bilan tepasidan yogʻlang, sha kukuni seping va tayyorlash jarayonini davom ettiring. Sovushini kuting.				

2.ОБЕД (TUSHLIK)

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
1	Karam sho'rva	340 g	(1) Oirilgan lavlagi - 50 g, to'rg'algan karam - 20 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tomat pastasi - 15 g, shakar - 5 g (2) Mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 650 ml, dafna bargi - 1 dona, sirka 9 % - 5 ml (ta'bga ko'ra)		
	< Tavsiyalar >				
	Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing va tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida dafna bargini qo'shing. Yaxshilab				

Kod	Taom	Daraira haimi	Macallialar		
NOO	raom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
2	Shchi karam sho'rvasi	350 g	 To'rg'algan karam - 45 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tilimlangan kartoshka - 25 g, tomat pastasi - 10 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 400 ml Mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml, dafna bargi - 1 dona 		
		< Ta	avsiyalar >		
	Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida jomdagilarni yaxshilab aralashtiring, bulor dafna bargini qo'shing (2). Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.				
3	Go'shtli solyanka	340 g	 (1) To'rg'algan piyoz - 45 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 350 ml (2) Kavar - 7 g, qirilgan muzlangan bodring - 50 g, tomat pastasi - 10 g, zaytun - 16 g, zaytun suyuqligi - 20 g, dafna bargi - 1 dona, go'shtli assorti - 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 350 ml 		
	< Tavsiyalar >				
	Piyozni katta jomga soling, qaynayotgan (1) bulonni qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida boshqa masalliqlarni (2) qo'shing. Barchasini yaxshilal aralashtiring, bulon, dafna bargi qo'shing va tayyorlash jarayonini davom ettiring.				



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar	
4	Sabzavotli sho'rva	350 g	Muzlatilgan sabzavotlar - 150 g, sabzavotli bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 300 ml	
		< T	avsiyalar >	
	Barcha masalliqlarni boshlang.	katta jomga soling	va qaynagan bulon qo'shing. Tayyorlashni	
5	Tovuqli ugra	350 g	Vermishel - 10 g, tovuq filesi - 50 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 440 ml	
		< T	avsiyalar >	
		/ermishelni katta jomga soling, qaynagan bulon va boshqa masalliqlarni qoʻshing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang.		
6	Kotletlar	114 g (2 dona)	 (1) Oq non - 10 g, sut - 15 ml (2) Mol yoki cho'chqa go'shtidan tayyorlangan qiyma - 120 g, tuz - 2 g, murch - 1 g (3) Bulash uchun suxari uni - 5 g 	
		< T	avsiyalar >	
	Nonga sut (1) quying. Qiyma bilan yaxshilab aralashtiring. (2) ziravorlarni qo'shing kotlet yasang va maydalangan suxari (3) seping. Tarelkaga joylashtiring. Tayyorlas boshlang.			
7	Qovurilgan losos steyki	150-170 g	Suyaklari va terisi boʻlgan losos steyki - 200-250 g, tuz - 1 g, limon - 15 g (sharbat), oʻsimlik moyi - 5 g	
		< T	avsiyalar >	
	Losos steykiga ziravorilarni seping va yogʻ bilan yogʻlang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qoʻying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida steykni agʻdaring. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar	
8	Xantal sousi qoʻshilgan choʻchqa boʻyni	250 g	Cho'chqa bo'yni - 150 g, qirilgan sabzi - 20 g, to'rg'algan piyoz - 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml Sous uchun aralashma: Un - 5 g, dijon xantali - 20 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml	
		< Ta	avsiyalar >	
	qo'shing. (1) Tarelka uchun barcha masa	iga soling. Yaxshilal Iliqlarni tayyorlang (abzavotlarni tayyorlang va tovuq bulonini b aralashtiring va tayyorlashni boshlang. Sous 2). Pech tovushli signal berganida aralashmani t tayyorlash jarayonini davom ettiring.	
9	Chuchvara	185 g (15 dona)	Muzlatilgan chuchvara - 15 dona (10-12 g/dona), tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 400 ml, murch-no'xot - 3-5 dona, dafna bargi - 1 dona.	
	< Tavsiyalar >			
	Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Pech tovushli signal berganida tepadan pastga qaratib ag'daring. Ichi chuqur plastik qopqoq bili yoping. Tayyorlashni boshlang.			
10	Quruq mevalardan tayyorlangan kompot	200 ml	Turshak - 25 g, olxo'ri qoqi - 20 g, olma qoqi - 15 g, shakar - 10 g, limon kislotasi - 2 chimdim, qaynagan suv - 450 ml	
		< Ta	avsiyalar >	
	Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq suv qo'shing. Tayyorlashni boshlang.			







3. УЖИН (KECHKI OVQAT)



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
1	Qotirilgan tuxum qo'shilgan go'shtli rulet	180 g	Go'shtli qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150 g, qotirilgan holda qaynatilgan tuxum - 1 dona, tuz - 2 g, murch-no'xot - 0,5 g
			< Tavsiyalar >
	Aylana markaziga	tuxumni qo'ying. ga yoysimon shal	hilab aralashtiring, Qiymani aylana qilib yoying, Tuxumni hamma tomonidan qiyma bilan yoping, d bering, Tarelkaga joylashtiring, Tarelkani gril ni boshlang.
2	Tez pishiriladigan do'lma	225 g (2 dona)	(1) Do'lma (a) Go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 120 g, qaynatib pishirilgan guruch - 25 g, maydalangan karam - 25 g, tuz - 1-2 g, qalampir-no'xot - 0,5 g (b) To'rg'algan piyoz - 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml
			< Tavsiyalar >
	Sabzavotlar va ziravorlarni goʻshtga qoʻshing va qoʻlda yaxshilab aralashtiring (ta oval shaklini yasang. Piyozni chuqur tarelkaga soling. Ustidan doʻlmalarni qoʻva bulonni qoʻshing (b). Tarelkani gril uchun taglikka qoʻying. Tayyorlashni bosh Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani doʻlmali bulonga quying. Doʻlmani aylantiring va tayyorlash jarayor davom ettiring.		

	1			
Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar	
3	Tomatli sousdagi go'shtli bitkilar	265 g (2 dona)	(1) Go'shtli bitkilar (a) Oq non - 30 g, sut - 35 ml, Go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 130 g, tuz - 1-2 g, murch-no'xot - 0,5 g (b) To'rg'algan - 15 g, to'rg'algan sabzi - 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, suv - 50 ml	
			< Tavsiyalar >	
	yaxshilab aralasht soling (b). Unga g taglikka qo'ying. (2). Pech tovushli	iring (a). 2 ta shar o'shtli sharchalarr Tayyorlashni bosh signal berganida	ni qo'shing. Ziravorlami qo'shing va qo'lda cha yasang. Piyoz va sabzini chuqur tarelkaga ni qo'ying va bulonni qo'shing. Tarelkani gril uchun lang. Sous uchun barcha masalliqlami tayyorlang aralashmani go'shtli bitkilar bo'lgan bulonga orlash jarayonini davom ettiring.	
4	Olxo'ri qoqili tovuq oyoqchalari	325 g (2 dona)	To'rg'algan piyoz - 15 g, to'rg'algan sabzi - 20 g, tovuq oyoqchalari - 2 dona (160-180 g) Olxo'ri qoqi - 5-7 dona (50 g) Tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 150 ml	
	< Tavsiyalar >			
	Piyoz va sabzini ichi chuqir tarelkaga soling. Ustidan tovuq oyoqchalarini qo'olxo'ri va bulon qo'shing. Tarelkani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyol boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorla jarayonini davom ettiring.			



	_				
Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
5	Sabzavotlar vilan birga qaynatilgan kurka go'shti	315 g	Kurka biqin go'shti - 150 g, to'rg'algan tsukkini - 50 g, to'rg'algan piyoz - 15 g, to'rg'algan sabzi - 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml		
			< Tavsiyalar >		
	Tayyorlashni bosh	Barcha massaliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon qoʻshing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida biqin goʻshtlarini agʻdaring, sabzavotlarni aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
6	Pishirilgan kartoshka	140-180 g (1-2 dona)	Yirik kartoshka (160-200 g) - 1-2 dona		
			< Tavsiyalar >		
	Kartoshkani yuving va poʻstini arting. Uni mikrotoʻlqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Dasturxonga tortishdan avval sariyogʻ, smetana, pishloq ta'bqa koʻra boshqa ziravorlar qoʻshing.				
7	Ratatuy	260 g	Kubiklar shaklida to'rg'algan tsukkini - 100 g, kubiklar shaklida to'rg'algan sabzi - 60 g, kubiklar shaklida to'rg'algan bulg'or qalampiri - 75 g, kubiklar shaklida to'rg'algan piyoz - 45 g, mayda to'rg'algan sarimsoqpiyoz - 6 g, tomat pastasi - 10 g, mayoran yoki rayhon - ta'mga ko'ra, sabzavotlardan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 150 ml		
			< Tavsiyalar >		
	Barcha massaliqlarni chuqur tarelkaga soling. (Mayoran yoki rayhon qo'shing). Yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.				

	_				
Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
8	Krupenik	224 g	 (a) Tvorog 9 % - 120-140 g, shakar - 10-15 g, tuz - 0,5 g, tuxum - 0,5 dona, qaynatilgan grechixa yormasi - 140 g (b) Yog' - 5 g, bulash uchun suxari uni – 1-2 g (c) Smetana - 30 g < Tavsiyalar >		
		ı joylashtiring (b).	a). Sariyog' surtilgan va qoplangan non burdalarini Tepasiga smetana surting (c).		
9	Ruscha eski usuldagi baliq	340 g	 Mayda to'rg'algan lavlagi - 30 g, mayda to'rg'algan sabzi - 30 g, mayda to'rg'algan piyoz - 15 g, Baliq/Tovuq buloni yoki suvga aralashtirilgan quruq konsentrat - 200 ml Sous uchun aralashma: Un - 10 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml Karp yoki sudak filesi - 150 g, dafna bargi - 1 dona 		
	< Tavsiyalar >				
	Barcha massaliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon qo'shing. (1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida sous uchun bulon, sabzavotlar va bulonni aralashtiring. (2) Baliq va dafna bargini qo'shing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring				
10	Moskvacha baliq	270 g	 (1) Shampinonlar - 30 g, sudak biqin go'shti - 150 g, o'simlik yog'i - 5 g (2) Smetana - 30 g (2 x 15 g) (3) Pishirilgan kartoshkaning dumaloq bo'laklari - 2 dona (60-70 g/dona), tuz - 5 g, yanchilgan oq qalampir - 0,5 g, qirilgan pihsloq - 25 g 		
	< Tavsiyalar >				
	Qoʻziqorinlarni tarelkaga soling, yoniga baliqni joylashtiring. Oʻsimlik yogʻidan quying (1). Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida smetana porsiyasining yarmini sopol tarelkaga soling (markaziga) (2). Shu smetanaga qoʻziqorinni soling. Shunga baliqni ham soling. Unga ziravorlar qoʻshing. Baliq atrofiga kartoshkani yoyib chiqing. Kartoshkaga pishloqni oʻyib chiqing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring				



GE83DTR-1W,GE83DTR-1_BWT_DE68-04111C-02_UZ.indd 21



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar			
11	Muzlatilgan pitstsa	370 g	Muzlatilgan pitstsa – 350 g			
	< Tavsiyalar >					
	Muzlatilgan pitstsani mumlangan qogʻoz bilan qoplangan gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.					

4. ПРАЗДНИК (BAYRAM TAOMLARI)



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar		
1	Go'sht bilan qiymalangan bulg'or qalampiri	480-500 g (2 dona)	(1) Bulg'or qalampiri - 2 dona (80 g/dona), go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150-190 g (ikki qismga bo'ling), oddiy qaynatilgan guruch - 10-20 g, tuz - 5 g, yanchilgan murch - 0,5 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, suv - 50 ml		
	< Tavsiyalar >				
	Qalampirning o ichi chuqur jom uchun barcha n	zagi va urug'larini ga joylashtiring va nasalliqlarni tayyorl	ng. Ziravorlarni qoʻshing va qoʻlda aralashtiring. olib tashlang. Qalampirni goʻsht bilan toʻldiring. Uni bulon qoʻshing (1). Tayyorlashni boshlang. Sous ang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani uying. Doʻlmani aylantiring va tayyorlash jarayonini		

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar					
2	Baliqli rasstegay	75 g (1 dona)	 (1) Muzlatilgan qatlamlangan xamir (2 ta to'rtburchak shakl) - 1/4 kvadrat (2) Masalliq: Mayda kubikchalarga to'rg'algan sudak biqin go'shti - 25 g, kubikchalarga to'rg'algan shampinonlar - 6 g, oddiy qaynatilgan guruch - 4 g, yog'lash uchun tuxum sarig'i - 1/4 dona 					
	< Tavsiyalar >							
	Xamirni muzdan tushiring. Xamirning bir qismini kerakli o'lchamlarda kesing (1). Masalliq uchun barcha tarkibiy qismlarni aralashtiring (2). Masalliqni bir bo'lak xamir markaziga qo'ying. Mahsulotga qayiq shaklini bering. Tuxum sarig'i bilan yog'lang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida mahsulotni tarelkadan oling va mumlangan qog'ozga qo'ying. Mumlangan qog'oz bilan birga mahsulotni gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.							
3	Pishloqli suxarilar	125 g (5 dona)	Pishloq - 125 g (4-5 dona, har biri 25 g), tuxum - 0,5 dona, bulash uchun suxari uni - 3-5 g					
	< Tavsiyalar >							
	lagi toʻrtburchak shaklidagi boʻlaklarga kesing. va ustidan maydalangan suxari seping. Avval pech oqni mumlangan qogʻozga joylashtiring. Keyin uni lashni boshlang.							
4	Tovuqdan tayyorlangan kabob	280 g	Tovuq okorochkalari go'shti - 380 g, tomat pastasi - 20 g, tuz - 5 g, mayda to'rg'algan sarimsoqpiyoz - 3 g, o'simlik yog'i - 7 g, oddiy yogurt - 70 g, sixlar					
	< Tavsiyalar >							
	Go'shtni 3 sm x 3 sm o'lchamlardagi kubiklar shaklida to'rg'ang. Marinad uchur barcha masalliqlarni aralashtiring. Marinadni tovuq go'shti bilan aralashtiring. Kej go'shtlarni sixlarga joylashtiring. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikl joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.							





Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar			
5	Boyarcha go'sht	260 g	Cho'chqa bo'yni - 280 g (4 ta bo'lak), tuz - 2 g, yanchilgan qora murch - 0,5 g, shampinon bo'laklari - 45 g, mayonez - 55 g			
	< Tavsiyalar >					
	Go'shtga ziravorlar qo'shing. Go'shtni tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida go'shtni shampinonlarga joylashtiring va tepasidan mayonez qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.					
6	Lososli kulebyaka	180 g	Muzlatilgan qatlamlangan xamir - 130 g Masalliq: Mayda kubikchalarga torg'algan losos biqin go'shti - 100 g, tuz - 1 g, qovurilgan piyoz kubikchalari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kelisgan tuxum - 30 g, tuxum sarig'i - 1 dona yog'lash uchun			
			< Tavsiyalar >			
	Xamirni muzdan tushiring. Uni 2 mm qalinlikkacha yoying. Masalliq uchun barcha tarkibiy qismlarni aralashtiring. Masalliqni xamir markaziga qo'ying. Xamir qirralarini yopishtiring. Unga shakl bering. Bir necha kesmalar qiling. Tuxum sarig'i bilan yog'lang. Gril pechini avvaldan 5 daqiqa qizdirib oling. Shakl berilgan xamirni mumlangan qog'ozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida mumlangan qog'ozni olib tashlang. Pishiriqni ag'daring. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.					
7	Losos kabobi	280 g	Muzlatilgan qatlamlangan xamir - 130 g Masalliq: Mayda kubikchalarga torgʻalgan losos biqin goʻshti - 100 g, tuz - 1 g, qovurilgan piyoz kubikchalari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kelisgan tuxum - 30 g, tuxum sarigʻi - 1 dona yogʻlash uchun			
	< Tavsiyalar >					
	Barcha masalliqlarni aralashtiring va baliqqa qo'shing. 15-20 daqiqa marinadlang. Keyin sizlarga o'tkazing. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.					

Kod	Taom	Porsiya hajmi	ajmi Masalliqlar		
8	Sabzavotlar bilan pishirilgan forel	210-240 g	Yog' - 5 g, to'rg'algan sabzi - 35 g, to'rg'algan piyoz - 25 g, mayda kesilgan sarimsoqpiyoz - 3 g, maydalangan selderey barglari - 5 g, forel - 1 dona (220-250 g), tuz - 1 g, yanchilgan oq qalampir - 0,5 g, sariyog' - 5 g		
	< Tavsiyalar >				
	Mumlangan qogʻoz oʻrtasini sariyogʻ bilan yogʻlang. Qogʻozga sabzi, piyoz, sarimsoqpiyoz va seldereyni qoʻying. Sabzavotlar ustiga ziravor qoʻshilgan forelni qoʻying. Baliqning tepa qismini sariyogʻ bilan yogʻlang. Qogʻoz bilan yoping. Uni mikrotoʻlqinli pechga qoʻying va tayyorlashni boshlang.				
9	Pechenye	160 g (2 x 80 g)	Un - 85 g, shakar kukuni - 25 g, yog' - 50 g, tuxum - 0,5 dona, tuz - 1 g		
	< Tavsiyalar >				
	Un, shakar kukuni va sariyog'ni yaxshilab aralashtiring. Tuz va tuxum qo'shing. Yaxshilab aralashtiring. Xamirni 2 ta tekis doira shaklidagi pechenyelarga bo'ling. Ularni mumlangan qog'oz bilan qoplangan gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.				
10	Klyukvali mors	200 ml	Muzlatilgan klyukva - 50 g, shakar - 35 g, suv - 200 ml		
	< Tavsiyalar >				
	Muzlatilgan klyukvani mikser yordamida maydalang. Barcha masalliqlarni katta jomga soling. Tayyorlashni boshlang. Sovuting va suzgichdan o'tkazing.				





TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq, mevalarni muzdan tushirishga imkon beradi. Muzdan tushirish vaqti va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnatiladi. Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

Avval muzlatilgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

1. Ускоренная разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (₹\$) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosgan holda tayyorlanayotgan taom turini tanlang. (Qoʻshimcha ma'lumotlar uchun yon tomondagi jadvalga garang)



 Kr (kg) va 100r (100g) tugmachalarini bosgan holda mahsulot og'irligini tanlang.
 Ruxsat berilgan eng ko'p og'irlik - 1500 g.





 \Diamond

CTAPT

3. CTAPT (Start) (①) tugmasini bosing.

Natija :





- Mahsulotlarni qo'l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan mikroto'lqinlar rejimida taom tayyorlash/isitish funksiyasini tanlang. Batafsil ma'lumotlar uchun 15-sahifadagi "Taom tayyorlash/isitish" bo'limiga qarang.

TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Quyida keltirilgan jadvalda tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rama materiallarni olib tashlash kerak. Go'sht, tovuq, baliq yoki mevalar/sabzavotlarni sopol tarelkaga joylashtiring.

Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
1	Go'sht	200-1500	20-90	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshtekslar, to'qmoqlangan go'sht, qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
2	Parranda go'shti	200-1500	20-90	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida parranda go'shtini aylantiring. Siz tovuqni ham butunligicha, ham bo'laklar ko'rinishida muzdan tushirishingiz mumkin.
3	Baliq	200-1500	20-80	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida baliqni aylantiring. Ushbu dastur baliqni ham butunligicha, ham baliq filesining bo'laklari ko'rinishida muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
4	Mevalar/ Reza mevalar	100-600	5-20	Mevalarni yassi shisha idishga bir tekis qilib joylashtiring. Pech signal berganida mevalarni aralashtiring. Bu dastur barcha turdagi mevalar uchun mos keladi.

Mahsulotlarni qo'lda muzdan tushirish uchun qo'lda muzdan tushirish funksiyasini va 180 Vt ga teng quvvat darajasini tanlang. Qo'lda muzdan tushirish va muzdan tushirish vaqti to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 34-sahifaga qarang.









QIZARTIRUVCHI IDISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH


Ushbu qizartiruvchi idish nafaqat gril bilan taomning ustini qizartirishga imkon beradi, balki qizartiruvchi idishning yuqori harorati tufayli taomning tag qismi ham qarsildoq va qizargan holda bo'ladi. Qizartiruvchi idishda tayyorlash mumkin bo'lgan bir necha taomlar jadvalda keltirilgan (yon tomondagi sahifaga qarang). Qizartiruvchi idishdan yana bekon, tuxumlar, sosiskalar kabilarni tayyorlash uchun foydalanish mumkin.

1. Qizartiruvchi idishni to'g'ridan-to'g'ri aylanuvchi patnis ustiga joylashtiring va jadvaldagi vaqtlar va ko'rsatmalarga amal qilgan holda uni Mikroto'lqin-Gril rejimlaridan birgalikda foydalanishning eng yuqori quvvati [600 Vt + Gril (普內)] bilan avvaldan isitib oling.



- Qizartiruvchi idishni olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning, chunki u juda issiq bo'ladi.
- Agar siz bekon va tuxum singari taomlarni tayyorlayotgan bo'lsangiz, taom yaxshi qizarishi uchun qizartiruvchi idishni yoq'lang.
- Shuni yodda tutingki, qizartiruvchi idish oson tirnaluvchi teflon qatlamiga ega. Qizartiruvchi idish ustida taomni kesish uchun pichoq kabi o'tkir buyumlardan foydalanmang.
- Qizartiruvchi idish yuzasida tirnalishlar hosil bo'lishning oldini olish uchun plastik jihozlardan foydalaning yoki kesishdan oldin taomni qizartiruvchi idishdan oling.
- 3. Taomni qizartiruvchi idishga joylashtiring
- Qizartiruvchi idishga issiqqa chidamsiz bo'lgan buyumlarni, masalan plastik idishlarni joylashtirmang.







 Tegishli tayyorlash vaqti va quvvat darajasini tanlang. (Yon tomondagi jadvalga qarang)

Qizartiruvchi idishni tozalash

Qizartiruvchi idishni iliq suv va yuvish vositasi bilan tozalang va toza suv bilan chaying. Qattiq chyotka yoki dagʻal gubkadan foydalanmang, ular yuqori qatlamni shikastlab qoʻvishi mumkin.

Iltimos, yodda tuting

Qizartiruvchi idishni idish yuvish mashinasida yuvib bo'lmaydi.

TAOMNI QO'LDA QIZARTIRISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Qizartirish uchun idishni bevosita aylanuvchi patnisda qizdirish tavsiya qilinadi. Qizartirish uchun taomni 600 Vt + Gril ("", m)) funksiyasi yordamida 3-5 daqiqa qizdiring. Jadvaldaqi yaqt ko'rsatmalari va vo'rignomalariga amal qiling.

Taom	Porsiya	Quvvat	Dastlabki isitish vaqti (daq.)	Tayyorlash vaqti (daq.)		
Bekon	4 bo'lak (80 g)	600 Vt + Gril ക്ക്ഡ	3	3½-4		
		<	Tavsiyalar >			
			rib oling. Bo'laklarni qizartir ishni gril uchun taglikka qo	•		
Tomat-gril	200 g (2 dona)	450 Vt + Gril <i>∰</i> w	3	4½-5		
		<	Tavsiyalar >	,		
	Ularning ustiga pi	Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Pomidorlami teng ikkiga boʻling. Ularning ustiga pishloq qoʻying. Pomidorlami idishga aylana shaklida joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taqlikka qoʻying.				
Burger (muzlatilgan)	2 dona (125 g)	600 Vt + Gril ∰w	3	7-71/2		
		< Tavsiyalar >				
	shaklida joylashtir	Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Muzlatilgan burgerni idishga aylana shaklida joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying. 4-5 daqiqadan keyin aq'daring.				
Bagetlar (muzlatilgan)	200-250 g (2 dona)	450 Vt + Gril <i>∰</i> w	4	8-9		
	< Tavsiyalar >					
	Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Bitta bagetni markazga, ikkita bagetni idishga yonma-yon holda qo'ying. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.					









Taom	Porsiya	Quvvat	Dastlabki isitish vaqti (daq.)	Tayyorlash vaqti			
Pitstsa (muzlatilgan)	300-350 g	600 Vt + Gril ∰w	4	9-10			
		<	Tavsiyalar >				
			rib oling. Pitstsani qizartiris ril uchun taglikka qo'ying.	h uchun idishga			
Pishirilgan	250 g	600 Vt + Gril	3	5-6			
kartoshkalar	500 g	∞ w		8-9			
		<	Tavsiyalar >				
	Ularni qizrtiruvchi	idishga kesilgan	rib oling. Kartoshkalarni ter tomonini pastga qaratgan tiruvchi idishni gril uchun ta	holda joylashtiring.			
Baliq	150 g (5 dona)	600 Vt + Gril	4	7-8			
barmoqchalari (muzlatilgan)	300 g (10 dona)	⊕ W		9-10			
	< Tavsiyalar >						
	Oizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Idishni 1 osh qoshiq yogʻbilan yogʻlang. Baliq barmoqchalarini idishga aylana shaklida joylashtiring. 4 daqiqa (5 dona) yoki 6 daqiqadan (10 dona) kevin aqʻdaring.						
Tovuq go'shti	125 g	600 Vt + Gril	4	5-51/2			
bo'laklari	250 g	@ ₩		7½-8			
(muzlatilgan)	< Tavsiyalar >						
	Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Idishni 1 osh qoshiq yogʻ bilan yogʻlang. Tovush goʻshti boʻlaklarini idishga joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qoʻying. 3 daqiqa (125 g) yoki 5 daqiqadan (250 g) keyin agʻdaring.						
Pitstsa (sovutilgan)	300-350 g	450 Vt + Gril ∰w	4	6½-7½			
	< Tavsiyalar >						
	Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Sovutilgan pitstsani qizartiruvchi idishga joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.						

AKSESSUARLARNI TANLASH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan anjomlardan foydalaning; plastmassa sig'imlar, tarelkalar, qog'oz kosachalar, sochiq kabilardan foydalanmang.



Agar birlgalikda tayyorlash rejimini (gril va mikroto'lqinlar) tanlamoqchi bo'lsangiz, faqat mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lqan anjomlardan foydalaning

Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqli bo'lgan idishlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 29-sahifagi "Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma" bo'limiga qarang.

GRIL REJIMIDA TAYYORLASH

Gril mikroto'lqinlardan foydalanmagan holda taomlarni tez isitish va qovurishga imkon beradi. Shu maqsadda mikroto'lqinli pech gril panjarasi bilan jihozlangan.

 Гриль (Gril) tugmachasini bosgan holda grilni avvaldan qizdirib oling, vaqtni o'rnating (10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son)), va CTAPT (Start) tugmasini bosing.



2. Eshikchani oching va mahsulotlarni panjaraga go'ying.



Таотпі ресh panjarasiga joylashtiring.
 Гриль (Gril) tugmachasini bosing. 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnating. (Gril rejimida tayyorlashning maksimal vaqti 60 daqiqa.)



4. CTAPT (Start) (①) tugmasini bosing.

Natija :

Pech ichida chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.



- Taom tayyorlanishi boshlanadi, tayyorlash jarayoni yakunlanganida, pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- Ovqat tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa intervali bilan) beriladi.
- 3) Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.



- Tayyorlash jarayonida qizdirish elementi o'chsa va yana yonsa, xavotir olmang. Ushbu tizimning tuzilishi ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.
- Pechdagi anjomlariga tegayotganda doimo pech qo'lqoplardan foydalaning, chunki ular juda issiq bo'ladi.

MIKROTO'LQINLAR VA GRILDAN BIRGALIKDA FOYDALANISH

Taomni tezda tayyorlash va uni qizartirish uchun siz taom tayyorlashda mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanishingiz ham mumkin.

- **DOIMO** mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning. Buning uchun shisha va sopol idishlar juda bop hisoblanadi, chunki ular mikroto'lqinlarning taomga bir tekis kirishiga imkon beradi.
- **DOIMO** pechdagi idishlarga tegayotganda maxsus ushlagichlardan foydalaning, chunki juda issiq bo'ladi.
- Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasini oching. Taomni panjaraga, panjarani esa aylanuvchi patnisga joylashtiring. Eshikchani yoping.



СВЧ+Гриль

 СВЧ+Гриль (Quvvat darajasi+Gril) tugmachasini bosing.

Natija: Displeyda quyidagi ma'lumotlar

namoyish qilinadi:

СВЧ+Гриль (Quvvat darajasi+Gril) (mikroto 'lqin va gril rejimi) **600 Vt** (ishlab chiqilayotgan quvvat)

Mos quvvat darajasi namoyish qilingunicha СВЧ+Гриль (Quvvat darajasi+Gril) tugmachasini bosgan holda tegishli quvvat darajasini tanlang.

Siz gril haroratini o'rnata olmaysiz.

 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnating. Tayyorlashning eng ko'p darajadagi vaqti 60 daqiqa.



4. CTAPT (Start) (♦) tugmasini bosing.

Natija:

Birgalikdagi rejimda taom tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan kevin



- 1) Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- Ovqat tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa intervali bilan) beriladi.
- 3) Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.
- Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish rejimidagi eng yuqori quvvat darajasi 600 Vt.

BIR NECHA BOSQICHDA TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lqinli pechni ko'pi bilan uch bosqichda taom tayyorlaydigan tarzda dasturlab qo'yish mumkin.

Masalan: Har bir bosqich tugallanishi bilan pechning ishlash parametrlarini o'zgartirmagan holda taomni muzdan tushirish va tayyorlash zarur. Og'irligi 500 g bo'lgan baliqni quyidagi 3 bosqichda muzdan tushirish va tayyorlash mumkin:

- Muzdan tushirish
- Tayyorlash I
- Tayyorlash II
- Taomni bir necha bosqichda tayyorlaganda 2 yoki 3 bosqichni tanlash mumkin. 3 ta bosqichni tanlaganda birinchi bosqich muzdan tushirish bo'lishi kerak. So'nggi bosqish sozlanmagunicha (⋄) tugmachasini bosmang.
- 1. Ускоренная разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (స్ట్రి) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing.



 Kr (kg) va 100r (100g) tugmachalarini kerakli miqdorda bosgan holda og'irlikni bering (ushbu misolda 500 g).







3. CBY (Quvvat darajasi) tugmachasini bosing. Mikroto'lqin rejimi (I):

; zarur bo'lgan hollarda CBY (Quvvat darajasi) tugmachasi yordamida quvvat darajasini sozlang. (ushbu misolda 600 Vt)



 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmachalarini kerakli miqdorda bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda 4 daqiqa).



5. Гриль (Gril) tugmachasini bosing. Gril rejimi (II):



 10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son) tugmachalarini kerakli miqdorda bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda 5 daqiqa). (Grilning eng ko'p darajadagi ishlash vaqti: 60 daqiqa).



7. CTAPT (Start) (�) tugmasini bosing.

Natija:

3 ta rejim [muzdan tushirish va tayyorlash (I, II)] navbati bilan yonadi.

Muzdan tushirishning tanlangan rejimiga bog'liq ravishda pech mahsulotni ag'darish kerakligini eslatuvchi tovushli signallar berishi mumkin.

Tayyorlash jarayoni yakunlangandan keyin pech 4 marta tovushli signal beradi.

- Ovqat tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa intervali bilan) beriladi.
- Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.


TOVISHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtda tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

1. CTOΠ (Stop) (♥) va CTAPT (Start) (♦) tugmachalarini bir vaqtda bosing.



Pech bundan buyon har safar





 Tovushli signalni yana yoqib qoʻyish uchun CTOΠ (Stop) (♥) va CTAPT (Start) (♦) tugmachalarini bir vaqtda bosing.



 \bigcirc

СТОП

 $\langle \hat{l} \rangle$

CTAPT

<u>Natija :</u>

Pech yana tovushli signal bera

boshlaydi.

MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKA QILISH

Usbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bola xavfsizligi dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi. Pechdan blokirovkani istalgan vaqtda olib tashlash mumkin.



Natija:

Pech blokirovka qilinadi (funksiyalarni

tanlab bo'lmaydi).



2. Pechdan blokirovkani olib tashlash uchun СТОП (Stop) (∅) va Часы (Soat) tugmachalarini bir vaqtda bosing.



Natija: Pechdan odatdagidek foydalanish

mumkin.



idishlami tanlash bo'yicha yo'riqnoma

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanilishi kerakligi ko'rsatilgan.

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Izohlar		
Alyuminiy folga √ x		Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatilishi mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatilayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin.		
Qizartirish uchun idish	/	Oldindan 8 daqiqadan ko'p qizdirmang.		
Chinni va sopol buyumlar	1	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi.		
Bir martalik plastik togʻorachalar	✓	Ba'zi bir muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalarga solinib o'raladi.		
Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami				
Polistirol stakanchalar va konteynerlar	✓	Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Polistirolning qizib ketishi erishga olib kelishi mumkin.		
 Qog'oz paketlar yoki gazetalar 	Х	Yonib ketishi mumkin.		
 Ikkilamchi xomashyodan tayyorlangan qogʻoz yoki metall bezak 		Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.		
Shisha idish				
Toblangan shishadan tayyorlangan idish	✓	Metall bezagi bo'lmasa, ishlatish mumkin.		

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Izohlar
Yupqa shisha idish	✓	Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizgan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.
Shisha bankalar	✓	Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli.
MetallIdishlarPaketlarni bog'lash uchun buralgan simlar	X X	Elektr yoyini yoki alangalanishni keltirib chiqarishi mumkin
Qog'oz Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'ozi	1	Qisqa vaqtda tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli.
Ikkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz	Х	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.
Plastik		
Konteynerlar	✓	Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang.
Qoplovchi plyonka	✓	Namlikni ushlab turish uchun qo'llanilishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Plyonkani olayotganda ehtiyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.
Muzlatish uchun paketlar	√ X	Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing.
Parafinlangan yoki yogʻ oʻtkazmaydigan qogʻoz	1	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin.

: Tavsiya etiladi

: Foydalanish xavfsiz emas







taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma

MIKROTO'I QINI AR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.

Mikroto'lqinlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur qiladi. Ushbu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil qiladi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiglik esa taomni tavvorlavdi.

TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lginli pech uchun oshxona idishlari:

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zlari orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqiqlanadi.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:

Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlanadigan har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi.

Taomni yopib qo'yishning turli usullaridan foydalanish mumkin: masalan, sopol tarelka, plastmassa qopqoq yoki mos yopishqoq plenkadan foydalanish mumkin.

Kutish vaqti

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki qaymoq qo'shing. Kutish vaqtida yopib qo'ying.

Taom	Porsiya	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Ismaloq	150 g	600 Vt	4½-5½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Brokkoli	300 g	600 Vt	9-10	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
No'xot	300 g	600 Vt	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Ko'k loviya	300 g	600 Vt	8-9	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xot/ makkajo'xori)	300 g	600 Vt	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda)	300 g	600 Vt	8-9	2-3	15 ml (1 osh qoshiq sovuq suv qo'shing.



Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan Guruch:

katta kosadan foydalaning – tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortadi. Yopiq qopqoq bilan tavvorlang. Tavvorlash nihovasiga vetishi bilan kutishdan avval guruchni aralashtiring va tuz

yoki o'tlar va yog' go'shing.

Izoh: tayyorlash nihoyasiga yetganda guruch hamma suvni shimmagan bo'lishi mumkin.

Makaron mahsulotlari: Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan

katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopmagan holda tayyorlang.

Tayyorlash vaqtida va u nihoyasiga yetishi bilan taomni aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping va dasturxonga tortishdan avval suvini goldirmasdan to'kib tashlang.

Taom	Porsiya	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Oq guruch (bug'langan)	250 g	800 Vt	16-17	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Jigarrang guruch (bug'langan)	250 g	800 Vt	21-22	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Guruch aralashmasi (guruch + yovvoyi guruch)	250 g	800 Vt	17-18	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Aralash bo'tqa (guruch + boshoqli o'tlar)	250 g	800 Vt	18-19	5	400 ml sovuq suv qo'shing.
Makaron mahsulotlari	250 g	800 Vt	11-12	5	1000 ml issiq suv qo'shing.

GE83DTR-1W.GE83DTR-1 BWT DE68-04111C-02 UZ.indd 31

Yangi uzilgan sabzavotlarni tavvorlash bo'vicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha tavsiya qilinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 osh goshiq) suv go'shing - jadvalga garang. Qopgogni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki qaymoq qo'shing.

3 dagigaga teng kutish vagtida yopib qo'ying.

Maslahat: Yangi uzilgan sabzayotlarni taxminan bir xil o'lchamdagi bo'laklarga kesing. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom

shunchalik tez tayyor bo'ladi.

Barcha yangi uzilgan sabzavotlar mikroto'lqinli pechning to'liq quvvati bilan (800 Vt) tayyorlanishi kerak.

Taom	Porsiya	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Brokkoli	250 g	4-41/2	3	Taxminan bir xil o'lchamdagi
	500 g	7-71/2	3	to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Bryussel karami	250 g	5½-6½	3	60-75 ml (5-6 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzi	250 g	4½-5	3	Sabzini bir xil o'lchamlarda to'rg'ang.
Gulkaram	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Taxminan bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni ikiga bo'ling. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Qovoqchalar	250 g	3½-4	3	Qovoqchani mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang.
Baqlajon	250 g	3½-4	3	Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbati seping.
Porey piyozi	250 g	4½-5	3	Porey piyozini mayda qilib to'rg'ang.





Taom	Porsiya	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Qo'ziqorin	125 g	1½-2	3	Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang.
	250 g	3-3½	3	Suv qo'shmang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlik quying.
Piyoz	250 g	5½-6	3	Piyozni to'rg'ang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Garmdori	250 g	4½-5	3	Garmdorini mayda qilib to'rg'ang.
Kartoshka	250 g	4-5	3	Tozalangan kartoshkani torting va
	500 g	7½-8½	3	taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling.
Bryukva	250 g	5-5½	3	Bryukvani mayda qilib to'rg'ang.

TAOMNI ISITISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin.

Keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

Taomlarni joylashtirish va qopqoqdan foydalanish

Yirik ovqatlarni, masalan, go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling – ularni uzoq vaqt isitishga to'g'ri keladi va chetlari haddan tashqari quruqlashadi. Kichkina bo'laklar anchaqina yaxshi isiydi.

Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 800 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi.

Qoʻshimcha koʻrsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda kamroq quvvatda juda tez isiydigan tansiq taomlar, katta miqdorsdagi taomlar va ovqatlarini isitish qulay (masalan, shirin piroglar).

Eng yaxshi natijalarga ega bo'lish uchun taomlarni aralashtirib turing yoki isitish vaqtida ag'daring. Iloji bo'lsa dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.

Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymang (bunda taom buzilishi mumkin).

Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

Isitish va kutish vaqti

Mahsulotni ilk marta isitganda buning uchun qancha vaqt ketganligini yozib qo'ying va ushbu qiymatdan keyinchalik foydalaning.

- Taomning to'liq isiganligini albatta tekshiring.
- lsitgandan keyin haroratning butun taom bo'ylab tenglashishi uchun biroz kuting.

Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bo'lsa, jadvalda boshqasi tavsiya qilinmagan bo'lsa, kutish vaqti 2-4 daqiqani tashkil qiladi. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Yana "Ehtiyot choralari" bo'limiga qarang.

SUYUQLIKI ARNI ISITISH

Suyukliklarning barcha qismlaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. BOLALAR TAOMLARINI ISITISH

BOLALAR TAOMLARI: Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring!

Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtiring va haroratini tekshiring. Taomning tavsiya qilingan harorati: 30-40 °C o'rtasida.

BOLALAR SUTI: Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'rg'ich kiydirilgan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqti oldidan va keyin silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Taomning tavsiya qilingan harorati: taxminan 37 °C.

IZOH: Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim.

Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal ailing.







Bolalar taomlari va sutni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya	Quvvat	Vaqt	Ushlab turish vaqti (daq.)			
Bolalar taomi	190 g	600 Vt	30 son.	2-3			
(sabzavotlar +		•	Ko'rsatmalar >				
go'sht)	Isitgandan key	Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopiq qopqoq bilan tayyorlang. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring.					
Bolalar	190 g	600 Vt	20 son.	2-3			
bo'tqasi	< Ko'rsatmalar >						
(yorma + sut + mevalar)	Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopiq qopqoq bilan tayyorlang. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring.						
Bolalar suti	100 ml	300 Vt	30-40 son.	2-3			
	200 ml	300 Vt	50 soniyadan 1 daqiqagacha	2-3			
	< Ko'rsatmalar >						
	Yaxshilab silkiting yoki aralashtiring va sterillangan shisha butilkaga quying. Butilkani aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab silkiting va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval butilkani yaxshilab silkiting va haroratini puxta tekshiring.						

Suyuqliklar va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)		
Ichimliklar	150 ml (1 piyola)	800 Vt	1-11/2	1-2		
(qahva, choy	250 ml (1 stakan)	800 Vt	1½ -2	1-2		
va suv)	< Ko'rsatmalar >					
	Suyuqlikni sopol idishga quying va qopqog'ini yopmagan holda isiting. Idish/stakanni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Kutish vaqti davomida pechning ichida qoldiring va yaxshilab aralashtiring.					

Taom	Porsiya	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	
Sho'rva	250 g	800 Vt	3-31/2	2-3	
(sovutilgan)		<	Ko'rsatmalar >		
	Sho'rvani chuqur so	opol tarelka	aga quying. Plastmas	sa qopqoq bilan yoping.	
	Isitgandan keyin ya: aralashtiring.	xshilab ara	lashtiring. Dasturxon	ga tortishdan avval yana	
Dimlangan	350 g	600 Vt	5½ -6½	2-3	
go'sht		<	Ko'rsatmalar >		
yoki baliq (sovutilgan)	Dimlangan go'sht y qopqoq bilan yopin		chuqur sopol idishga	soling. Plastmassa	
	Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan arlashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring				
Sousli makaron	350 g	600 Vt	4½ -5½	3	
mahsulotlari	< Ko'rsatmalar >				
(sovutilgan)				umli ugra) tekis sopol	
			ech uchun moʻljallang ishdan avval aralashi	gan yopishqoq plyenka tiring.	
Masalliqli	350 g	600 Vt	5-6	3	
va sousli un	< Ko'rsatmalar >				
mahsulotlari	Masalliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuqur sopol idishga				
(sovutilgan)	soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan arlashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.				
Tayyor taom	350 g	600 Vt	51/2-61/2	3	
(sovutilgan)	< Ko'rsatmalar >				
	2-3 ta sovutilgan m	asalliqlarda	an qilingan taomni so	pol idishga soling.	
	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyenka bilan yoping.				





QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lginli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lginlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga kutilmagan mehmonlar kelgan yaqtda aynigsa juda foydali bo'lishi mumkin.

Muzlatilgan tovuq qo'shti taom tayyorlashdan avval to'liq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning ogib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan avval tovugni gadogdan chigarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkoni boricha ichak-chovoglarini chiqarib tashlang. Ularning iliq bo'lmaganliqiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni yaqti-yaqti bilan tekshirib turina.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismlari qizib keta boshlasa, ushbu qismlarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib go'vish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni dayom ettirishdan ayyal 20 dagiga kuting.

Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundog goldiring. To'lig muzdan tushirish uchun kutish vagti muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga garang.

Maslahat: Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaraganda va kam migdordagi mahsulotlar ko'plariga garaganda tezrog muzdan tushadi. Ushbu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 °C dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Har qanday muzlatilgan mahsulotni muzdan tushirish uchun ko'zda tutilgan quvvatda (180 Vt) muzdan tushirish kerak.

Taom	Porsiya	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)
Go'sht			
Mol go'shti	250 g	61/2-71/2	5-25
qiymasi	500 g	10-12	5-25

Taom	Porsiya	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	
Cho'chga	250 g	7½-8½	5-25	
go'shtidan	< Ko'rsatmalar >			
tayyorlangan	Go'shtni tekis sopol idishga soling. Ingichka qirralarini alyumin folga bilan			
steyklar	· ·	0 0	o'tishi bilan ag'daring.	
Parranda go'shti				
Tovuq bo'laklari	500 g (2 dona)	14½-15½	15-40	
Butun tovuq	900 g	28-30	15-40	
		< Ko'rsatma	lar >	
			ilgan holda tekis sopol idishga	
			nozik joylarini alyumin folga	
	bilan o'rang. Muzda	an tushirish vaqtining	yarmi o'tishi bilan ag'daring.	
Baliq	050 (0.1.)			
Baliq filesi	250 g (2 dona)	6-7	5-15	
	400 g (4 dona)	12-13		
	< Ko'rsatmalar > Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish o'rtasiga qo'ying. Ingichka			
	bo'laklarini semizlari tagiga joylashtiring. Ingichka qirralarini alyumin folç bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring.			
Mevalar	bilan o rang. Muzuan tushinish yaquning yanni o tishi bilan ay danng.			
Reza mevalar	250 g	6-7	5-10	
11020 1110 10101	< Ko'rsatmalar >			
	Mevalarni tekis doirasimon shisha (katta diametrga ega bo'lgan) idishga			
	yupqa qatlam qilib y			
Non				
Bulochka (har biri	2 dona	1/2-1	5-20	
taxminan 50 g)	4 dona	2-21/2	5-20	
Tost/Sendvich	250 g	4 ½ -5	F 00	
Nemischa non	emischa non 500 g 8-10			
(bug'doy + javdar	< Ko'rsatmalar >			
uni)	Aylanish patnisining o'rtasiga qog'ozli oshxona sochig'ining ustiga			
	bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda qo'ying. Muz			
	tushirish vaqtining y	rarmi o'tishi bilan ag'o	daring.	



GRIL

Grilning qizdiruvchi elementlari pech ichki kamerasining shipi ostida joylashgan. Ular faqat pech eshikchasi yopilgan, patnis esa aylanayotgandagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Agar gril avvaldan 3-4 daqiqa qizdirib olinsa, tayyorlanayotgan taom tezroq qizaradi.

Gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Tarkibida metall mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan issiqqa chidamli idishdan foydalanish kerak. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Ezilgan go'shtlar, sardelkalar, bifshtekslar, gamburgerlar, bekon bo'laklari va son go'shtlari, baliqning yupqa bo'laklari, sendvichlar va tostlardagi gazaklarning barcha turlari.

Muhim izoh: Agar faqat gril rejimidan foydalanilsa, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

MIKROTO'LQIN + GRIL

Bu rejim o'zida grildan kelayotgan issiqlik va mikroto'lqinlar bilan ta'minlanuvchi tayyorlash tezligini birlashtiradi. U faqat pech eshikchasi yopiq va patnis aylanayotgan vaqtdagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Pechning bu modelida tayyorlashning 3 xil birlashgan rejimi mavjud: 600 Vt + Gril, 450 Vt + Gril va 300 Vt + Gril.

Mikroto'lqin + gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Mikroto'lqinlarni o'tkazuvchi oshxona anjomlaridan foydalaning. Oshxona anjomi issiqqa chidamli bo'lishi kerak. Birlashgan rejimda tarkibida metall mavjud bo'lgan oshxona anjomlaridan foydalanmang. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Mikroto'lqin + gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Birlashgan rejimda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarga isitish va qizartirish kerak bo'lgan (masalan, pishirilgan makaron mahsulotlari) hamda yuqorisini qizartirish uchun ozgina tayyorlash vaqti talab qilinadigan mahsulotlar kiradi. Ushbu rejimdan yana tepasida tillarang qarsillovchi qatlam hosil bo'lsa, mazaliroq bo'ladigan taomlarning (masalan, tovuq bo'laklari, ular tayyorlash vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'dariladi) qalin porsiyalarini tayyorlash uchun ham foydalanish mumkin. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun grildan foydalanib tayyorlash jadvaliga qarang.

Muhim izoh: Bigalikdagi (mikroto'lqin + gril) rejimidan foydalanganda grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish mumikin. Boshqa hollarda uni bevosita aylanuvchi patnisga joylashtirish kerak. Quyidagi jadvaldagi ko'rsatmalarga

qarang. Agar mahsulotni har ikkala tomonidan qizartirish talab qilinsa, uni ag'darib qo'yish kerak.

Muzlatilgan taomlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

Yangi mahsulotlar	Porsiya	Quvvat	1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	
Tost bo'laklari	2 dona	-	300 Vt + Gril (1-1½)	Faqat gril (1-2)	
(har biri taxminan	4 dona	-	300 Vt + Gril (2-21/2)	Faqat gril (1-2)	
50 g)	< Ko'rsatmalar >				
	Bulochkalarni aylana shaklida panjara ustiga qo'ying. Bulochkalarning ikkinchi tomonini o'zingiz xohlagan darajada qotirgan holda grilda tayyorlang. 2-5 daqiqa kuting.				
Bagetlar + Topping (pomidor,	250-300 g (2 dona)	450 Vt + Gril	8-9	-	
pishloq, vetchina,		<	Ko'rsatmalar >		
qo'ziqorin)	2 ta muzlatilgan bagetni panjaraga yonma-yon qo'ying. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Singdirib	400 g	450 Vt + Gril	13-14	-	
pishirilgan taom	< Ko'rsatmalar >				
(sabzavotlar yoki kartoshka)	Muzlatilgan taomni kichkina, dumaloq issiqqa chidamli shishadan qilingan idishga joylashtiring. Idishni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Makaron	400 g	-	600 Vt + Gril (14-15)	Faqat gril (2-3)	
mahsulotlari (kannelloni, makaronlar, lazanya)	< Ko'rsatmalar >				
	Muzlatilgan makaron mahsulotlarini kichkina to'rtburchak issiqqa chidamli shishadan qilingan idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan-to'g'ri aylanuvchi patnisga qo'ying. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Tovuq go'shti bo'laklari	250 g	450 Vt + Gril	5-5½	3-31/2	
	< Ko'rsatmalar >				
		hti bo'laklarini p dan keyin ag'da	anjaraga joylashtiring. 7 aring.	Fayyorlash vaqtining	







Yangi mahsulotlar	Porsiya	Quvvat	1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)
Pech chipslari	250 g	450 Vt + Gril	9-11	4-5
	< Ko'rsatmalar >			
	Pech chipslarini panjaradagi pishirish qog'ozining ustiga bir tekis yoying.			

Yangi mahsulotlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Pechni gril rejimida 3-4 daqiqa yoqib qo'ygan holda grilni avvaldan qizdiring. Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

Yangi mahsulotlar	Porsiya	Quvvat	1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	
Tost bo'laklari	4 dona (har biri 25 g)	Faqat gril	4-5	4½-5½	
	< Ko'rsatmalar >				
	Tostlarni yonma-yon panjara ustiga qo'ying.				
Bulochkalar	2-4 dona	Faqat gril	2-3	2-3	
(yangi	< Ko'rsatmalar >				
pishirilgan)	Bulochkalarni aylanuvchi patnis ustiga aylana shaklida avval tagini yuqoriga qaratib joylashtiring.				
Tomat-gril	200 g (2 dona)	-	300 Vt + Gril (4½-5½)	Faqat gril (2-3)	
	400 g (4 dona)	-	300 Vt + Gril (7-8)	Faqat gril (2-3)	
	< Ko'rsatmalar >				
	Pomidorlarni teng ikkiga bo'ling. Ularning ustiga pishloq qo'ying. Ularni issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga aylana shaklida joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying.				
Gavaycha tostlar	2 dona (300 g)	450 Vt + Gril	31/2-4	-	
	< Ko'rsatmalar >				
(vetchina, ananas, pishloq bo'laklari)	Avval non bo'laklarini qovuring. Nonga ingredientlarni qo'ying va tostni panjaraga joylashtiring. 2 ta tostni bir-biriga teskari holda panjaraga joylashtiring. 2-3 daqiqa kuting.				

Yangi mahsulotlar	Porsiya	Quvvat	1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)	2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.)		
Pishirilgan	250 g	600 Vt + Gril	4 ½-5 ½	-		
kartoshkalar	500 g	600 Vt + Gril	8-9	-		
		< Ko'rsatmalar >				
	Kartoshkalarni ter holda panjaraga a	0 0	. Ularni kesilgan tomon oylashtiring.	larini grilga qaratgan		
Tovuq bo'laklari	450-500 g (2 dona)	300 Vt + Gril	10-12	12-13		
		< K	o'rsatmalar >			
	Tovuq bo'laklarini yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni suyaklari o'rtaga qilib panjaraga aylana shaklda joylashtiring. 1 ta tovuq bo'lagini panjaraning o'rtasiga joylashtiring. 2-3 daqiqa kuting.					
Yumshatilgan	400 g (4 dona)	Faqat gril	12-15	9-12		
qo'y go'shti/	< Ko'rsatmalar >					
Mosh go'shti steyklari (o'rtacha)	Yumshatilgan qo'y go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjaraga aylana shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.					
Cho'chqa	250 g (2 dona)	-	300 Vt + Gril 7-8	Faqat gril 6-7		
go'shtidan	< Ko'rsatmalar >					
tayyorlangan steyklar	Cho'chqa go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjaraga aylana shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.					
Pishirilgan olmalar	1 dona olma (taxminan 200 g)	300 Vt + Gril	4-41/2	-		
	2 dona olma (taxminan 400 g)	300 Vt + Gril	6-7	-		
	Ko'rsatmalar					
	Olmalarning o'rtasini o'ying va unga mayiz va murabbo soling. Ularning ustiga bodom bo'laklarini qo'ying. Olmalarni tekis issiqqa chidamli shisha idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan-to'g'ri aylanuvchi patnisga joylashtiring.					

O'zbek - 36







MAXSUS MASLAHATLAR

SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Yog' eriqunicha 800 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 soniya qizdiring. Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

SHAKAR BOSILGAN ASALNI ERITISH

20 g shakar bosilgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

JELATINNI ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvga soling. Jelatindan suvni oqizib tashlang va uni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Eriganidan keyin aralashtiring.

QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PECHENYE UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 g sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 800 Vt quvvatdan foydalanib 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, mevalar aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqog'ini pastga qilgan holda qo'ying.

PUDING TAYYORLASH

Pudding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda 750 Vt quvvatda 6,5 daqiqadan 7,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash jarayonida bir necha marta yaxshilab aralashtiring.

BODOM BO'LAKCHALARINI QIZARTIRISH

30 g bodom bo'lakchalarini o'rtacha o'lchamdagi sopol tarelkaga tekis qatlam qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa goldiring. Qalin go'lgopdan foydalangan holda oling!

nosozliklarni bartaraf etish

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Yangi qurilma bilan tanishib chiqish har doim ozgina vaqtni oladi. Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishga harakat qiling. Bu sizning vaqtingizni tejashi hamda xizmat ko'rsatish markaziga qo'nq'iroq qilish tashvishidan xalos qilishi mumkin.

Quyidagilar oddiy hol hisoblanadi.

- · Pech ichida namlikning kondensatsiyalanishi
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi havo oqimi
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi yorug'lik shu'lalari
- Eshikcha perimetri bo'ylab yoki ventilyatsiya tirqishlaridan chiqayotgan bug'

Taom umuman tayyorlanmayapti.

- Tayyorlanish vaqtini to'g'ri belgiladingizmi va CTAPT (Start) (
) tugmachasini bosdingizmi?
- Eshikcha yopilganmi?
- Elektr tarmog'idagi yuklamani oshirib yubormadingizmi? Bu eruvchan saqlagichning kuyishiga yoki himoya avtomatining ishlab ketishiga olib kelgan bo'lishi mumkin.

Taom haddan tashqari pishib ketgan yoki yaxshi pishmagan.

- Taomning ushbu turi uchun tayyorlanish vaqti to'g'ri tanlanganmi?
- Quvvatning tegishli darajasi tanlanganmi?

Pech radio yoki televizorlarning ishida shovgin hosil qilyapti.

- Pech ishlayotgan paytda televizor yoki radioning ishida kuchsiz shovqinlar kuzatilishi mumkin. Bu oddiy holat.
 - Yechim: pechni televizorlar, radiolar yoki antennalardan uzoqroqda o'rnating.
- Agar pech mikroprotsessori shovqinlarga ta'sirchan bo'lsa, unda displeydagi ko'rsatkichlar tashlab yuborilishi mumkin.
 - Yechim: Tarmoq shnuri vilkasini rozetkadan uzing, keyin uni qaytadan rozetkaga tiqing. Vaqtni qaytadan o'rnating.

Chiroq ishlamayapti.

 Xavfsizlik choralari uchun chiroqni o'zingiz almashtirmasligingiz kerak. Iltimos, chiroqni malakali muhandis almashtirishini kelishtirish uchun eng yaqin joylashgan vakolatli Samsung-ning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.






Pechda uchqunlanish va qarsillash (elektr yoyi) kuzatilmoqda

- Metall bezagi bor idishdan foydalanmayapsizmi?
- Pechda vilka yoki boshqa metall buyumlarni qoldirmaganmisiz?
- Alyuminiy folga ichki devorlarga juda yaqin turmaganmi?

Dastlabki ishlatishda tutun va yomon hid chiqishi.

Bu yangi isitish qismlari tomonidan vaqtinchalik holatdir. Tutun va hid 10 daqiqa ishlashdan keyin butunlay yo'q bo'ladi. Hidni tezroq yo'qotish uchun pech ichiga limon yoki limon sharbatini qo'yish bilan mikroto'lqinli pechni ishlating.



- Model nomi va seriya raqami, ular odatda pechning orqa paneliga yozilgan bo'ladi.
- Kafolat ma'lumotlari
- Muammoning anig bayoni

Keyin mahalliy dilerga yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

texnik xususiyatlar

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Abardor qiiirirtasdarro zgartiriishi marranti.			
Model	GE83DTR		
Elektr toki manbai	230 V ~ 50 Gts		
Iste'mol qilinadigan quvvat			
Mikroto'lqin	1200 Vt		
Gril	1100 Vt		
Birgalikdagi rejim	2300 Vt		
Ishlab chiqilayotgan quvvat	100 Vt / 800 Vt (IEC-705)		
Ishchi chastotasi	2450 MGts		
Magnetron	OM75P(31)		
Sovutish usuli	Sovutuvchi elektr ventilyator		
Gabarit o'lchamlari (K x B x G)			
Tashqi qismi	489 x 275 x 364 mm		
Pechning ichki kamerasi	330 x 211 x 324 mm		
Kamerasining hajmi	23 litr		
Og'irligi			
Sof og'irligi	Taxminan 13 kg		

Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda foydalanishi kerak Xizmat muddati: 7 yil







QAYDLAR

QAYDLAR

(







MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA), Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streyts, Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUGʻILGANIDA

MAMLAKAT	TELEFON	VEB-UZEL
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, .
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04111C-02



